Pioneer sound.vision.soul

DVD/MD ミニコンポーネントシステム

X-FS9DV X-FS7DV









MIDLE

DVD ビデオのリージョン番号

DVDプレーヤーとDVDビデオディスクには発売地域ごとにリージョンNo.(地域番号) が設けられています。海外で購入したDVDビデオディスクは、リージョンNo.の違い により再生できない場合があります。本機のリージョン No. は「2」です。

再生できる DVD ビデオディスクのリージョン表示の例:







など

DVDレコーダーをお持ちのお客様へ



※DVDレコーダーでビデオモード記録したDVD-R/-RWディスクを本機で再生するときは、 ファイナライズ (録画終了処理) してください。

インターネットによる登録のお願い

http://www3.pioneer.co.jp/

お買い上げの製品について、上記URL「お客様のページ」でお客様登録を お願いします。

この「お客様のページ」は、お客様とのコミュニケーションを目的とした ウェブサイトです。新規登録されたお客様にはID・パスワードを発行させて いただき、新製品のカタログや取扱説明書のダウンロード、メールマガジン の購読など各種サービスをご利用いただけます。



安全上のご注意

- ●安全にお使いいただくために、必ずお守りください。
- ●ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

この取扱説明書および製品への表示は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される 内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 人が損害を負う可能性が想定される内容および 物的損害のみの発生が想定される内容を示して います。

絵表示の例



☆ 記号は注意(警告を含む)しなければならない内容であることを示しています。

図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○ 記号は禁止(やってはいけないこと)を示しています。

図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



● 記号は行動を強制したり指示する 内容を示しています。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合 は電源プラグをコンセントから抜く)が 描かれています。

♠ 警告

異常時の処置



プラグを抜け

● 万一煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐに機器本体の電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなあのを確認して販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対おやめください。



) プラグを抜け

万一内部に水や異物等が入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



プラグを抜け

● 万一本機を落としたり、カバーを破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

設置



プラグを抜け

電源プラグの刃および刃の付近にほこ りや金属物が付着している場合は、電 源プラグを抜いてから乾いた布で取り 除いてください。そのまま使用すると 火災・感電の原因となります。



電源コードの上に重い物をのせたり、 コードが本機の下敷きにならないよう にしてください。また、電源コードが 引張られないようにしてください。 コードが傷ついて、火災・感電の原因 となります。コードの上を敷物などで 覆うことにより、それに気付かず、重 い物をのせてしまうことがあります。



- ら間隔をとり、またラックに入れる時 はすき間をあけてください。また、次 のような使い方で通風孔をふさがない でください。内部に熱がこもり、火災 の原因となることがあります。
- →あおむけや横倒し、逆さまにする。
- →押し入れなど、風通しの悪い狭いとこ ろに押し込む。
- →じゅうたんやふとんの上に置く。
- →テーブルクロスなどをかける。

使用環境



水ぬれ禁止

この機器に水が入ったり、ぬらさない ようにご注意ください。火災・感電の 原因となります。雨天、降雪中、海 岸、水辺での使用は特にご注意くださ い。

風呂場、シャワー室等では使用しない でください。 火災・感電の原因となり

表示された電源電圧(交流100ボルト 50/60 Hz)以外の電圧で使用しない でください。 火災・感電の原因となり



風呂場・シャワー

ます。

ます。

となります。



100V以外禁止



この機器を使用できるのは日本国内の みです。船舶などの直流(DC)電源に は接続しないでください。火災の原因

使用方法



水ぬれ禁止

● 本機の上に花びん、植木鉢、コップ、 化粧品、薬品や水などの入った容器ま たは小さな金属物をおかないでくださ い。こぼれたり、中に入った場合、火 災・感電の原因となります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で(電源)プラグを抜き差しし ないでください。感電の原因となるこ とがあります。



本機の通風孔などから、内部に金属類 や燃えやすいものなどを差し込んだ り、落とし込んだりしないでくださ い。火災・感電の原因となります。特 にお子様のいるご家庭ではご注意くだ さい。

本機のカバーを外したり、改造したり



しないでください。内部には電圧の高 い部分があり、火災・感電の原因とな 分解禁止 ります。内部の点検・整備・修理は販 売店にご依頼ください。



電源コードを傷つけたり、加工した り、無理に曲げたり、ねじったり、 ひっぱったり、加熱したりしないでく ださい。コードが破損して火災・感電 の原因となります。コードが傷んだら (芯線の露出、断線など)、販売店に交 換をご依頼ください。

雷が鳴り出したらアンテナ線や電源プ



ラグには触れないでください。感電の 原因となります。

⚠ 注意

設置



必ず行う

● 電源プラグは、コンセントに根元まで 確実に差し込んでください。差し込み が不完全ですと発熱したり、ほこりが 付着して火災の原因となることがあり ます。また、電源プラグの刃に触れる と感電することがあります。



 電源プラグは、根元まで差し込んでも ゆるみがあるコンセントに接続しない でください。発熱して火災の原因とな ることがあります。販売店や電気工事 店にコンセントの交換を依頼してくだ さい。



 ぐらついた台の上や傾いたところなど 不安定な場所に置かないでください。
 落ちたり、倒れたりしてけがの原因と なることがあります。



本機を調理台や加湿器のそばなど油煙、湿気あるいはほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。



注意

テレビ、オーディオ機器、スピーカー等に機器を接続する場合は、各々の機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って接続してください。また、接続は指定のコードを使用してください。

電源を入れる前には音量を最小にして



ください。突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。



本機の上に重いものや外枠からはみ出るような大きなものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。



 本機の上にテレビを置かないでください。放熱や通風が妨げられて、火災や 故障の原因となることがあります。 (取扱説明書でテレビの設置を認めている機器は除きます。)



 電源プラグを抜く時は、電源コードを 引っ張らないでください。コードが傷 つき火災・感電の原因となることがあ ります。必ずプラグを持って抜いてく ださい。



電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。



プラグを抜け

移動させる場合は、電源スイッチを切り必ず電源ブラグをコンセントから抜き、外部の接続コードを外してから、行ってください。コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。



 本機の上にテレビやオーディオ機器を 載せたまま移動しないでください。倒 れたり、落下してけがの原因となることがあります。重い場合は、持ち運び は2人以上で行ってください。



アンテナ工事には技術と経験が必要で すので、販売店にご相談ください。

→送配電線から離れた場所に設置してく ださい。アンテナが倒れた場合、感電 の原因となることがあります。

→BS、CS放送受信用アンテナは強風 の影響を受けやすいので、堅固に取り つけてください。



 窓を閉め切った自動車の中や直射日光 が当たる場所など異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。火災 の原因となることがあります。

使用方法



● ディスクを使用する機器の場合、ひび 割れ、変形、または接着剤などで補修 したディスクは使用しないでくださ い。ディスクは機器内で高速回転しま すので、飛び散ってけがの原因となる ことがあります。



レーザーを使用している機器では、 レーザー光源をのぞきこまないでくだ さい。レーザー光が目に当たると視力 障害を起こすことがあります。



• 長時間音が歪んだ状態で使わないでく ださい。スピーカーが発熱し、火災の 原因となることがあります。



◆ 本機に乗ったり、ぶら下がったりしな いでください。特にお子様はご注意く ださい。倒れたり、こわれたりしてけ がの原因になることがあります。

お子様がカセットテープ、ディスク挿



入口に、手を入れないようにご注意く ださい。けがの原因になることがあり 手の挟みこみに ます。 注意



注意

ヘッドホンをご使用になる時は、音量 を上げすぎないようにご注意くださ い。耳を刺激するような大きな音量で 長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響 を与えることがあります。



プラグを抜け

旅行などで長期間、で使用にならない 時は安全のため必ず電源プラグをコン セントから抜いてください。

電池



禁止

指定以外の電池は使用しないでくださ い。また、新しい電池と古い電池を混 ぜて使用しないでください。電池の破 裂、液もれにより、火災・けがや周囲 を汚損する原因となることがありま d,



注意

電池を機器内に挿入する場合、極性表 示(プラス(+)マイナス(ー)の向き)に 注意し、表示通りに入れてください。 間違えると電池の破裂、液もれによ り、火災・けがや周囲を汚損する原因 となることがあります。



電池を取り出せ

長時間使用しない時は、電池を取り出 しておいてください。電池から液がも れて火災、けが、周囲を汚損する原因 となることがあります。もし液がもれ た場合は、電池ケースについた液をよ くふきとってから新しい電池を入れて ください。また万一、もれた液が身体 についた時は、水でよく洗い流してく ださい。



電池は加熱したり分解したり、火や水 の中にいれないでください。電池の破 裂、液もれにより、火災、けがの原因 となることがあります。

保守・点検



注意

● 5年に一度くらいは内部の掃除を販売 店などにご相談ください。内部にほこ りがたまったまま、長い間掃除をしな いと火災や故障の原因となることがあ ります。特に湿気の多くなる梅雨期の 前に行うとより効果的です。なお掃除 費用については販売店などにご相談く ださい。



プラグを抜け

お手入れの際は安全のために電源プラ グをコンセントから抜いて行ってくだ さい。

本機の特長

DVDソフトを臨場感あふれるサラウンド効果で楽しめるバーチャルサラウンド機能を搭載

- ◆ 本機に搭載されているバーチャル (仮想) サラウンド技術により、2本のスピーカーとサブウーファーだけで、マルチチャンネルスピーカーシステムで聞いているようなサラウンド効果を楽しむことができます。
- 左右のスピーカーから等距離の位置でお聞きになると、より良い効果が得られます。

■ *X-FS9DV* **P10**5

ドルビー*¹ラボラトリーズ社の開発した最新のバーチャル (仮想) サラウンド技術 『ドルビーバーチャルスピーカー』により、サラウンド効果を楽しむことができます。



■ *X-FS7DV* **P103**

SRS Labs, Inc.が開発したバーチャルサラウンド技術『SRS TruSurround*2』 により、サラウンド効果を楽しむことができます。



2. お手持ちのヘッドホンで、マルチチャンネルサラウンド音場再生を実現 (X-FS9DVのみ) P104

● ドルビーラボラトリーズ社の開発したヘッドホンバーチャル (仮想) サラウンド技術 『ドルビーヘッドホン』により、お手持ちのヘッドホンで、マルチチャンネルスピー カーで聞いているような臨場感あふれるサラウンド効果を楽しむことができます。



3. 多彩なメディア、記録フォーマットの再生が可能 P134

● DVDビデオ、音楽CD、CD-R(RW)に記録されたMP3、WMA、JPEGファイルの再生ができます。DVDレコーダーのVRモードで録画したDVD-RWの再生も可能です。また、X-FS9DVはDTS*3フォーマットの音声をスピーカーやヘッドホンで聞くてとができます。

4. 5種類の音質設定モード (SFC)を搭載 P106

● 映画DVDソフト、ライブDVDソフトや音楽CDなど、収録されている内容がより楽める5種類の 音質設定ができます。

5. 簡単、便利なMD録音機能 P44~47

● CDからMDへスピーディーな2倍速録音がワンタッチボタンでできます。また、長時間録音の可能なMDLP機能により、たとえば80分のMDにLP4モードで320分の録音ができます。

6. 豊富な入出力端子を装備 P15 P129~132

● お手持ちのテレビやビデオデッキの音声を本機のスピーカーで聞いたり、光デジタル出力をAV アンプに接続してマルチチャンネルサラウンドが楽しめます。またプログレッシブ対応テレビを D端子に接続すると、高品位のプログレッシブ再生映像を楽しむことができます。

7. 環境にやさしい設計製品

● スタンバイ中の消費電力を0.1 W以下に抑えた設計をしています。また、アンプ基板などには、 鉛の含まれていない半田を使用しています。

*1 ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 Dolby、ドルビー、Pro Logic 及びダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

*2 TruSurround、SRS と(●) 記号は SRS Labs,Inc. の商標です。 TruSurround 技術は SRS Labs,Inc. からのライセンスに基づき製品化されています。

*3 "DTS"、"DTS Digital Out" 及び "DTS Virtual" は米国Digital Theater Systems, Inc の登録商標です。 米国Digital Theater Systems, Inc の実施権に基づき製造されています。

付属品を確認しましょう

リモコン × 1



単3形乾雷池×2





● ビデオコード(1.5 m)× 1



● FM 簡易アンテナ (1.4 m)× 1



 $AM \mu - J \gamma \gamma + 1$ (図は組み立てた状態です。)



電源コード(2 m)×1 ● システムケーブル(3 m)×1



スピーカーコード (5 m) × 2



● スピーカースタンド* ×2




滑り止めパッド* (パワードサブウーファー用)×1




- * スピーカー部と一緒に梱包され ています
- 保証書
- 取扱説明書(本書)
- 簡単ガイド

リモコンに電池を入れましょう

1. 裏ブタのタブを押しながら矢印の方向 へ開きます。



2. ケース内に表記されている極性()(プラ ス)/⊖(マイナス)を合わせて、乾電池を 正しく入れます。



3. 裏ブタを矢印の方向に閉めます。



注意

乾雷池を誤って使用すると液漏れや破裂など の危険があります。次の点についてご注意く ださい。(電池に記載されている注意事項もあ わせてご覧ください。)

- ◆ 乾電池のプラス⊕とマイナス⊖の向きを電池 ケースの表示通りに正しく入れてください。
- ◆ 新しい乾電池と一度使用した乾電池を混ぜて 使用しないでください。
- ◆ 乾電池には同じ形状でも電圧の異なるものが あります。種類の違う乾電池を混ぜて使用し ないでください。
- ◆ 長い間(1か月以上)使用しないときは電池 の液漏れを防ぐために電池を取り出してくだ さい。もし、液漏れを起こしたときは、ケー ス内についた液をよく拭き取ってから新しい 電池を入れてください。
- 不要となった電池を廃棄する場合は、各地方 自治体の指示(条例)に従って処理してくだ さい。

1+	にめ	
lo.		4

	安全上のご注意(絵表示について)	2
	本機の特長	6
	付属品を確認しましょう	7
	リモコンに電池を入れましょう	
	本機の接続をしましょう	
	アンテナ接続について	
	付属アンテナでよく聞こえないとき	
	各部のなまえとはたらきを覚えましょう。	20
	DVD/MD TUNER部	
	リモコン	
	表示部	24
	スピーカースタンドを取り付けるには	25
	スピーカーを壁に取り付けるには	
	滑り止めパッドの使いかた	
	接続したテレビの種類を選びましょう.	26
	デモ表示を解除しましょう	28
	時計を合わせましょう	
	時計を確認するには	
基本編		
	DVDを再生しましょう	30
	DVDのメニュー画面が表示されたら	31
	ちょっと場面を進めたいときは	32
	ちょっと場面を見逃したときは	32
	DVDのタイトルやチャプターを指定して	
	再生してみましょう	33

	DVDのチャプターのスキップ(頭出し)をしましょう	34
	5ょっと休憩というときは	34
=	字幕スーパー版の映画を吹き替え版にしてみましょう	
	(お好みの音声と字幕に切り換える)	35
ビ:	デオCDを再生しましょう	36
>	メニュー画面から再生しましょう(PBC再生)	37
E	音声を切り換えるときは	37
WI	MA/MP3ファイルを再生しましょう	38
CE	D(CD-R/CD-RW)を再生しましょう	40
JF	EGファイルを再生しましょう	41
	フを再生しましょう	
	当をスキップしましょう	
	送り・早戻しをしましょう	
	・ラックを指定して再生しましょう	
CE	DをMDに録音しましょう	
	イレクト録音)	44
	こって	
2	2倍速録音での制限について	45
£	長時間録音 (MDLP) の設定をするときは	46
C	CDの 1 曲だけを録音しましょう	
(いま聞いている曲を録音する)	47
FΝ	/I・AM放送を聞きましょう	48
	女送局を自動的に選局して記憶させましょう	
	文送局を手動で記憶させましょう	
≣	己憶させた放送局に名前をつけましょう	53

応用編

ディスクを使う(DVD/ ビデオ CD /CD /WMA /MP3)

DVDやビデオCDのスロー再生を する54
DVDで、逆方向にスロー再生 するには・・・54
DVDやビデオCDのコマ送り再生をする55
DVDで、逆方向にコマ送り再生 するには・・・55
WMA/MP3のフォルダーのスキップ (頭出し)をする55
DVD、ビデオCD、CD、WMA/MP3を 繰り返し再生する (リピート再生) 56
DVD、ビデオCD、CD、WMA/MP3を 順不同に再生する(ランダム再生) 57
CDやWMA/MP3の聞きたい曲を好きな 順番で聞く(プログラム再生)58
DVDの映像のアングルを切り換える (マルチアングル)59
DVDの映像を拡大して見る (ズーム)59
プレイモード画面でいろいろな 操作をする60
指定した箇所を繰り返し再生する (A-B リピート再生)61
DVDを繰り返し再生する (リピート再生)61
ビデオCD、CD、WMA/MP3を繰り返し 再生する (リピート再生)62
DVDを順不同に再生する (ランダム再生)63

聞きたい曲を好きな順番で聞く (プログラム再生)	65
見たい場面を探す(サーチモード)	69
ディスクナビゲーターを使って 耳生する	71
JPEGファイルを拡大・回転する	74
DVDとMDを同時に再生する (BGMモード)	75
ディスクの情報を見る	76

MD を使う

MDを再生する 78
MDを順不同に再生する (ランダム再生)78
MDを繰り返し再生する (リピート再生)78
MDの聞きたい曲を好きな順番で聞く (プログラム再生)79
MDに録音する80
CDやWMA/MP3の好きな曲だけをMDへ 自動録音する80
FM·AM放送をMDへ録音する81
ディスクの好きな部分をMDへ 録音する81
デジタル録音レベルを調整する 82
MDの編集機能について 83
ディスクや曲、グループに名前をつける (ネーム機能)84
文字を入力する86
曲を2つに分ける(デバイド機能)88
連続している2つの曲をつなぐ (コンバイン機能)89
曲を移動する (ムーブ機能) 90
1 曲だけ消す (トラックイレース機能) 91
全曲を消す(オールイレース機能) 92

MDのグループ機能について	93	
グループ機能とは	93	
グループ登録したMDディスク について	94	
グループディスクをグループ機能を搭載 していない機器で編集を行った場合	94	
本機のグループ機能の制限	94	店
グループディスクを作成する (グループ登録)		編
グループを登録する	95	ディ
グループディスクを変更する	96	ᇫ
グループを変更する		を信
登録したグループを解除する	97	ら う
登録したグループをすべて解除する	97	м
聞きたいグループを選ぶ (グループサーチ機能)	98	日を使
選択したグループだけ再生するように 設定する(グループ再生機能)	99	う
MDのディスク情報を見る 1	വ	

音質設定をする	接続する外部機器が96kHz に対応しているとき115
音声の強弱の幅(ダイナミックレンジ)を 調整する102	接続する外部機器がMPEGに対応して いるとき(X-FS7DVのみ)
サラウンド再生を楽しむ 103	映像出力の設定を変更する 116
ドルビーヘッドホンの設定 (X-FS9DVのみ)104 ドルビーバーチャルスピーカーの設定	接続したテレビのサイズは、ワイドサイズ (16:9)ですか? 従来サイズ(4:3) ですか?116
(X-FS9DVのみ) 105	映像の出力方式をプログレッシブ出力
デュアルモノの設定(X-FS9DVのみ) 105	に切り換えるとき 117
音質を変えて再生する 106	S映像端子から出力される映像信号を S1に切り換えるとき118
高音と低音を調整する 106	言語の設定を変更する119
低音を強調する 107	音声言語を変更する
小さい音で他人に迷惑をかけずに	字幕言語を変更する 120
映画を楽しむ(マナーモード) 107 画質調整をする	DVDのメニューに表示する言語を 変更する(DVDメニュー言語) 120
画質を調整しましょう	字幕を表示しないようにするには (字幕表示)121
カノフーを使う	表示の設定を変更したいとき 122
タイマーを使う 決めた時刻に再生する	表示の設定を変更したいとき 122 画面に表示される言語を英語にする (画面表示言語)
決めた時刻に再生する (目覚ましタイマー)	画面に表示される言語を英語にする
決めた時刻に再生する (目覚ましタイマー)	画面に表示される言語を英語にする (画面表示言語)122 画面に操作表示([再生]、[停止]など)
決めた時刻に再生する 109 決めた時刻に録音する 111 決めた時間後に電源を切る 113	画面に表示される言語を英語にする (画面表示言語)
決めた時刻に再生する (目覚ましタイマー)	画面に表示される言語を英語にする (画面表示言語)
決めた時刻に再生する 109 決めた時刻に録音する 111 決めた時間後に電源を切る 113	画面に表示される言語を英語にする (画面表示言語)
決めた時刻に再生する 109 決めた時刻に録音する 111 決めた時間後に電源を切る 113 タイマーを同時に使ったとき 113	画面に表示される言語を英語にする (画面表示言語)
決めた時刻に再生する 109 決めた時刻に録音する 111 決めた時間後に電源を切る 113 タイマーを同時に使ったとき 113	画面に表示される言語を英語にする (画面表示言語)


いるとき(X-FS7DVのみ) 115

外部機器を使う	MD録音とテープ録音の違い140	
外部機器の接続のしかた 129	TOCを記録するときの注意140	
アナログ接続する場合129	TOCはいつMDに記録される?140	
デジタル出力接続する場合 130	録音中に停電すると140	
デジタル入力接続する場合 131	MDに録音できない場合 140	
テレビと接続する場合132	LP2、LP4録音について 140	
外部機器音声の歪みを減らす 133	曲番号について140	応
外部機器をMDに録音する	デジタルコピーに関するご注意 141	甩
71BF833B C.1121-335B 9 G 1111111111 1 0 0	CD(CD-R/CD-RW)のアナログ録音と デジタル録音を切り換える142	編
その他	MDのシステム上の制約 143	
ディスクの基礎知識134	用語解説 144	
再生できるディスクについて134	故障かな?と思ったら 147	
DVD-Rディスクの再生について 134	こんな表示が出たときは152	
DVD-RWディスクの再生について 134 CD-R/CD-RWディスクの	ディスクテーブルの開閉が できないとき153	
再生について	設定した内容を、お買い上げ時の	
WMAの再生について134	状態に戻す(初期化)153	
MP3の再生について135	DVDの初期設定一覧153	
JPEGの再生について 135	言語コード表154	設
タイトルとチャプターについて136	国コード表 154	定を
トラックについて136	•	する
WMA/MP3、JPEGについて136	休証とアフターサービス198	
DVDのディスクジャケットの表記に		タイ
ついて137		マ
ディスクの取り扱いかた	ご相談窓口・修理窓口のご案内 164	HJ
1)(1)(C)(===============================		-
DVD/CDディスクの取り扱いかた 138		郭
DVD/CDディスクの取り扱いかた 138 MDの取り扱いかた		外部機器

本機の接続をしましょう

はじめに

- は・ アンテナは必ず接続してください。アンテナを接続しないと FM/AM 放送が受信できません。 接続を行う場合 あろいは変更を行う場合には 必ず要項コードを抜いてください また 電源
 - 接続を行う場合、あるいは変更を行う場合には、必ず電源コードを抜いてください。また、電源コードはすべての接続が終わってから壁のコンセントへ接続してください。
 - 本機に外部機器を接続する場合は、129~132ページを参照してください。
 - スピーカーを床や棚に置く場合は、付属のスピーカースタンドを取り付けてください(25ページ)。



スピーカーのイラストは例として X-FS9DV のものを使用しています。

<u>(f)</u> 注意:

- 本スピーカーを本システム以外の製品で使用しないでください。故障、 火災の原因となることがあります。
- 本スピーカー以外のスピーカーを本システムに接続する場合は、インピーダンスが $4\Omega \sim 16\Omega$ のものをご使用ください。

テレビと接続します

①付属のビデオコード(黄色のプラグ) を本機の映像出力端子に接続します。




②ビデオコード (黄色のプラグ) の反対側をテレビ の映像入力端子(VIDEO IN)に接続します。



D映像入力端子付きテレビの場合

D 映像入力端子を持っているテレビの場合、 D2端子を使うと、付属の映像ケーブルを使っ た映像入力端子への接続より、鮮明で高品位 な映像を楽しむことができます。本機のD2端 子は、テレビのD1、D2、D3、D4のいずれ の入力端子にも接続することができます。た だし、D1入力端子と接続したときは、イン ターレース出力のみとなります。


右図のように市販のD映像ケーブルで接続し ます。



S映像入力端子付きテレビの場合

S映像入力端子を持っているテレビの場合、 S1/S2端子を使うと、付属の映像ケーブルを 品位な映像を楽しむことができます。

使った映像入力端子への接続より、鮮明で高 右図のように市販のS映像ケーブルで接続し ます。



注 意

◆ 本機の映像出力は、直接テレビに接続してください。

本機はアナログコピープロテクト方式のコピーガードに対応しているため、本機をビデオデッキ を通してテレビに接続したり、ビデオデッキで録画 して再生すると、正常な再生ができないことがあり ます。また、本機をビデオ内蔵テレビに接続する と、コピーガードによって正常な再生ができないこ とがあります。詳しくはお使いのテレビメーカーに お問い合わせください。



◆ S映像入力端子付きテレビに接続した場合、映像が横方向に引き伸ばしたように見えるときは、 取扱説明書の118ページを参照して、S1に設定してください。

FM簡易アンテナを接続します

FM 簡易アンテナは、中央のピンに差し込んで使用 します。

またFM 簡易アンテナは、たらしておいたり、丸め たままにしないで最も良い受信状態が得られるよう に、ピンと張っておきます。



AMループアンテナを組み立ててから接続します

組み立て・・


 コードがねじれて | 巻かれている部分 **まで**をほどきます。



② 台を外側に出し ます。



③ 突起部を溝にはめ込みま | ④ 組み立ては完成




です。




壁に取り付けるには....

ネジや押しピンなどを使って壁に取り付けてから 組み立てます。




接続:

- レバーを押します。
- ① 指でアンテナ端子の ② コードの先端を端子に挿入し、端子の ③ もう一方のコードも同様 レバーを押さえていた指を離します。
 - に、端子に接続します。








4

システムケーブルを接続します

① システムケーブルを DVD/MD TUNER の S-FS9DV-W (S-FS7DV-W) 接続専用端子 に接続します。突起部がある面を上側にして 差し込んでください。



② システムケーブルの反対側をパワードサブ ウーファーのXV-FS9DV (XV-FS7DV) 接 続専用端子に接続します。突起部がある面を 右側にして差し込んでください。




5

スピーカーコードを接続します

① パワードサブウーファーのスピーカー端子 (L) にスピーカーコードを接続します。突起 部がある面を上側にして差し込んでくださ い。



③ スピーカーコードの反対側をスピーカーに接続します。被覆に灰色の線が入っているコードを赤い端子に、もう一方を黒い端子に接続してください。



④ もう一つのスピーカーも同様に接続します。


6

電源コードを本体と壁のコンセントへ差し込みます

①電源コードを 本体のACイ ンレットに差 し込みます。

ACインレット

②電源コードのプラグ部を壁の コンセントに接続します。 はじめて電源コードをコンセ ントにつないだ時はデモモー ドになります。詳しくは28 ページをご覧ください。




アンテナ接続について

め アンテナ端子のアースマーク(_卅)はアンテナを接続した場合の雑音低減をはかるためのものです。安 全アースではありません。


AM ループアンテナ:

- 平らな面に置き、受信状態の最も良い方向に 向けてください。
- アンテナは、本機から離して金属物と接触しない場所に置いてください。また、パソコン、テレビなどからもできるだけ離してください。ノイズの原因となります。
- 壁などに取り付ける場合は、AM放送の受信 状態が最も良い方向を見つけ、取り付け位置 を決めてください。
- できるだけ窓の近くに置くなど、置く位置や 向きを変えて受信しやすい状態を探してくだ さい。



FM 簡易アンテナ:


- 付属のFM簡易アンテナは、たらしておいた り、丸めたままにしないでピンと張ってくだ さい。
- 受信状態の良い方向が決まったら、画びょう やテープではり付けます。
- 付属のFM簡易アンテナは、FM放送を手軽 に受信するためのものです。よりよい受信の ためには、市販の屋外アンテナの使用をお勧 めします。



付属アンテナでよく聞こえないとき


AM 外部アンテナをつなぐ

● AM 外部アンテナ (市販のビニール被覆線) を下図のように接続してください。




FM 屋外アンテナをつなぐ

● 市販のFM屋外アンテナを接続するには、市販の同軸ケーブルと変換アダプターを使って、下図のように接続してください。



DVD/MD TUNER部



液晶表示素子(LCD)について

本機で使用している液晶表示素子は、温度により色が変化する性質を持っています。室温の高い部屋や大音量で長時間動作させた場合に色調が灰色に変化することがありますが、温度が下がれば元に戻りますので安心してご使用ください。

① ディスクテーブル (30ページ)

- ② **OPEN/CLOSEボタン** ディスクテーブルを開閉します。
- ③ MD挿入部
- ④ 音量ボタン
- ⑤ EJECTボタンMDを取り出します。
- ⑥ リモコン受光部
 - 約7m以内の距離からここに向けて操作 してください。
 - 直射日光や蛍光灯の強い光が直接リモコン受光部に当たると、リモコン操作できないことがあります。そのようなときは、設置場所を変えるか、蛍光灯から離してください。

⑦ 電源のボタン

押すと電源が入ります。もう一度押すとスタンバイ状態になり、本体表示部が消灯します。

⑧ ヘッドホン端子

市販のヘッドホンを接続します。 インピーダンス 16Ω~50Ω (推奨32Ω)、 直径 3.5 Φステレオミニプラグ付のヘッド ホンをお使いください。 ヘッドホンをつなぐと、スピーカーから音は 出ません。

9 タイマーインジケーター

目覚ましタイマー/タイマー録音が設定されていると点灯します。(電源オフ時のみ)

⑩ ■ボタン

停止します。

① ▶/Ⅲボタン

ディスクを再生したり、一時停止します。

12 FUNCTIONボタン

押すたびにファンクションが切り換わります。 下記のファンクションが表示窓に表示されます。

DVD/CD

DVD やビデオ CD、CD、WMA、MP3、 JPEG などを再生するときに合わせます。

MD

MD を再生するときに合わせます。

FM/AM

FM·AM 放送を聞くときに合わせます。

TV

TV音声入力端子に接続したテレビの音声を聞くときに合わせます。

LINE1/2

本機に接続した外部機器の音を聞くときに合わせます。

- ③ |**◄<・◀ ▶▶・▶▶**| ボタン
 - タイトル / チャプター / トラックを早送り、 早戻し、または頭出しします。
- 「4 REC/STOPボタン (81, 112ページ)

MDの録音を開始したり停止したりします。


(5) CD-MDダイレクト録音ボタン (44, 80ページ)

CD を簡単に MD へ録音します。

- ⑥ 四VS/四Hボタン (X-FS9DVのみ) (104~105ページ)
 - SURROUNDボタン (X-FS7DVのみ) (103ページ)
- ⑰ 表示窓
- 18 フロントドア

PULL OPEN の左側を手前に引くとドアが 開きます。

リモコン



例) X-FS9DV リモコン

① 電源 のボタン

押すと電源が入ります。もう一度押すとスタンバイ状態になり、本体表示部が消灯します。

② ファンクションボタン

以下の5つのボタンを押すと、スタンバイ時でも電源がオンになります。また、ラジオ放送やディスクがセットされている場合は、再生を開始します。

DVD/CDボタン

DVD やビデオ CD、CD、WMA、MP3、 JPEG などを再生したり、一時停止します。

MDボタン

MD を再生したり、一時停止します。

TUNER(FM/AM)ボタン

FM・AM放送を聞いたり、FM局とAM局を切り換えます。

TVボタン

TV音声入力端子に接続したテレビの音声を聞くときに使用します。

LINE(L1/L2)ボタン

本機に接続した外部機器の音を聞くときに使用します。

③ 四VS/四Hボタン(X-FS9DVのみ)(104~105ページ)

サラウンドボタン(X-FS7DVのみ) (103ページ)

SFCボタン(106ページ)

音質の設定を切り換えます。

消音ボタン

音を一時的に消す (ミュートする) ときに押 します。もう一度押すとミュートは解除され、消音する前の音量に戻ります。

サウンドボタン(106~107ページ)

④ 音量ボタン

⑤ トップメニューボタン

DVDソフトの最上層のメニュー画面を表示 します。

⑥ ↑ ↓ ⇔ / 決定ボタン

項目の選択や変更、または DVD などのメニューや設定画面にて、カーソルを上下左右に移動します。

また、ラジオのステーションの選択や放送局のチューニングにも使用します。

⑦ ホームメニューボタン

ホームメニュー画面を表示します。操作/設定の途中で画面をオフにします。

⑧ ▶ボタン

再生するときに使用します。

■ ボタン

停止するときに使用します。

Ⅱ ボタン

一時停止するときに使用します。

◄◄/◄/ ◄!! ボタン

再生中に早戻しをします。また、DVDの一時停止中に押すと逆方向にコマ戻し再生をし、押し続けると逆方向にスロー再生をします。

▶▶/**II▶**/**I▶** ボタン

再生中に早送りをします。また、DVDの一時停止中に押すとコマ送り再生をし、押し続けるとスロー再生をします。

▶▶ ボタン

次のチャプター / トラックに送ります。

◄◀ ボタン

再生中のチャプター/トラックの先頭に戻り ます。

⑨ 文字/数字ボタン

見たい/聞きたいタイトル/チャプター/トラックを指定します。

また、文字を入力するときや、メニュー画面 で項目を選択するときにも使用します。

① フォルダー/ グループサーチボタン (55, 98ページ)

WMA/MP3のフォルダーの頭出しをしたり、グループ登録されたMDのグループの頭出しをするときに使用します。

- ① リピートボタン (56, 78ページ)
- 12 ランダムボタン(57, 78ページ)

③ DVD/CD ▲ボタン

ディスクテーブルを開閉します。

MD ▲ ボタン

MDを取り出します。

- (4) MDメニュー/設定ボタン各種設定に使用します。
- (5) **BGMモードボタン (75ページ)** BGM モードを開始/停止します。
- (6) **音声ボタン (35, 37ページ)** 言語、または音声を切り換えます。

字幕ボタン(35ページ)

DVDの字幕言語を切り換えます。

アングルボタン(59ページ)

DVDのアングルを切り換えます。

ズームボタン(59ページ)

映像を拡大します。

⑦ DVDメニューボタン

DVDのメニュー画面を表示するときに使用 します。また、DVD-RW/ビデオ CD/ CD/ WMA/ MP3/ JPEG では、ディスクナビ ゲーター画面を表示するときに使用します。

⑱ 戻るボタン

DVDの初期設定画面やメニュー画面が表示されているときに押すと、1つ前の項目に戻ります。

- (9) クリアボタン(58, 67, 87ページ)
- 20 決定ボタン
- ② 表示/文字ボタン (76~77, 86, 100~101ページ)


表示の切り換え、文字入力時の文字の種類を切り換えます。

- ② MD REC THISボタン (47ページ)
 いま聞いている CD /WMA /MP3 の曲を、
 MD に録音します。
- ② タイマーボタン (29, 109~113 ページ)

時計の時刻を合わせたり、目覚ましタイマー やタイマー録音を設定します。

② プログラムボタン (58, 65, 79ページ)

表示部



- ① 録音の設定において、デジタル録音が設定されていると点灯します。
- ② DVDソフトを再生中、アングルを変更できる場面で点灯します。
- ③ 録音中に点灯します。
- ④ MDのステレオ長時間録音(LP2モード) 設定時にLP2と点灯します。MDのステレオ長時間録音(LP4モード) 設定時にLP4と点灯します。
 - MDのモノラル長時間録音設定時にMONO LPと点灯します。
- ⑤ スリープタイマー設定時に点灯します。
- ⑥ タイトル番号が表示されているときに点灯 します。
- ⑦ チャプター番号が表示されているときに点 灯します。
- ⑧ 全曲リピート再生時にはRPTと点灯し、1曲 リピート再生時は、RPT-1と点灯します。
- ⑨ プログラム設定時、または再生時に点灯します。
- ⑩ バーチャルサラウンドを選択しているとき に点灯します (X-FS7DVのみ)。
- ① <u>ル</u> 目覚ましタイマー設定時に点灯します。また、目覚ましタイマー動作時に点滅します。
 - ― 目覚ましタイマー、タイマー録音設定 時と動作時に点灯します。
 - — タイマー録音設定時に点灯します。また、タイマー録音動作時に点滅します。
- ⑩ TruBass機能が設定されているときに点灯 します。

- (3) D2映像出力でプログレッシブが選択されているときに点灯します。
- 係 ドルビーデジタル音声を再生しているとき に点灯します。
- ⑤ ドルビープロロジックII機能が働いていると きに点灯します (X-FS9DVのみ)。
- ⑥ ドルビーバーチャルスピーカー機能が働いているときに点灯します (X-FS9DVのみ)。
- ⑦ ドルビーヘッドホン機能が働いているとき に点灯します (X-FS9DVのみ)。
- ® DTS音声を再生しているときに点灯します (X-FS9DVのみ)。
- (9) 文字や数字を表示します。
- 20 2倍速録音中に点灯します。
- ② 高音 (Treble) や低音 (Bass) の設定がOでなく、SFCやマナーモードをオンにしているときに点灯します。
- 22 ランダム再生時に点灯します。
- MDのグループ再生機能にて、グループプレイが設定されていると点灯します。(99ページ)
- 24 BGMモード時に点灯します。
- ② FM/AM放送受信時に点灯します。
- デジタル録音レベルをOdB以外に設定する と点灯します。
- ② FM放送でステレオ受信しているときに点灯 します。
- ② FM放送の受信設定をモノラルに設定すると 点灯します。(49ページ)
- 29 再生可能なディスクの挿入中に点灯します。

スピーカースタンドを取り付けるには

スピーカーを床や棚に置く場合は、付属のスピーカースタンドを2か所の穴に差し込んでお使いください。




例) X-FS9DV スピーカー

スピーカーを壁に取り付けるには

スピーカーを壁に取り付けることができます。

- 壁に取り付ける場合は、重量・取り付け 方法によっては落下・転倒などの危険性 があります。事故のないように十分注意 してください。
- 設置・据え付け場所は重量に十分耐え得る強度を持つ場所を選んでください。強度などが不明の場合は、専門業者にご相談ください。
- 壁に取り付けるためのネジは付属していません。柱や壁の強度や材質に合わせたものを使用してください。
- 据え付け・取り付けの不備、誤使用、改造、天災などによる事故損傷については、弊社は一切責任を負いません。




* スピーカーのイラストは例として X-FS9DV のものを使用しています。 X-FS7DVのスピーカーも同様に取り付けることができますが、取り付け穴の位置にご注意 ください。


滑り止めパッドの使いかた

パワードサブウーファーの底面にはり付けてご使用ください。



接続したテレビの種類を選びましょう





DVD を再生する前に、本機と接続したテレビの種類を選びましょう。

この設定画面は、一度設定すると次に電源を入れたときには表示されません。あとから変更する場合は、初期設定の[テレビ画面](116ページ)で設定してください。

1. 電源

電源

のボタンを押して、本機の 電源をオンにします

2. 接続したテレビの電源を入れます

テレビのリモコン、またはテレビ本 体の**電源ボタン**で電源を入れます。

3. テレビの入力を切り換えます テレビの入力を、本機とつないだ入 力端子に切り換えます。

DVD/CD ボタンを押します

DVD/CD]

本体の**FUNCTIONボタン**でもDVD/CDモードにすることができます。

テレビ画面に[**Pioneer**]が表示されます。



次に下記の設定画面が表示されます。



この画面が表示されなかったときは、 初期化の操作をしてください (153 ページ)。

5. Exercise 1

決定ボタンを押します

設定画面の指示にしたがって、本機の初期設定を開始します。

6. 接続したテレビの種類を選びます



⇔ ⇒ で選んでから、決定ボタンを押します。



接続したテレビが、[**ワイドテレビ** (**16:9**)]か[**普通のテレビ(4:3**)]かを 選択します。

7 設定画面を終了します



⇔ で [終了] を選んでから、決定ボタンを押します。



手順6をやり直す場合は、⇔ ⇒ で[戻る]を選んでから、**決定ボタン**を押します。

8. 設定が終了しました!

- DVDの再牛→30ページ
- ビデオ CD の再生→36ページ
- WMA/MP3、CDの再生 →38~40ページ
- JPEGファイルの再生→41ページ
- MDの再生→42ページ
- ラジオを聞くとき→ 48 ページ

をご覧ください。

メモ

▼ DVD/ CD/ WMA/ MP3/ JPEG/ ビデオCDが停止してから本機を数分間操作しないと、スクリーンセーバーが表示(テレビ画面に[**Pioneer**]がランダムに表示)されます。再び操作を開始すると、スクリーンセーバーは解除されます。

本機の電源を切るには

電源ボタンを押すと、表示窓に [See you!]と表示されます。

電源コードをコンセントから抜くときは、表示窓の[See you!]表示が消えていることを確認してください。[See you!]表示中に抜くと工場出荷状態に戻ることがあります。



G Q&A

Q1: 電源が入らない!

→ 電源コードが正しくコンセントに 接続されていますか?(14、17 ページ)

Q2: 映像が映らない!

- → ビデオコード(黄)が正しく接続されていますか?(14~15ページ)
- → テレビの入力切換を合わせました か?接続したビデオ入力に合わせ てください。

Q3: リモコンで操作できない!

- → 本体との距離が離れすぎていませんか?約7mの範囲内で操作してください。
- → リモコンをテレビに向けて操作していませんか?本体に向けて操作してください。(20~21ページ)

デモ表示を解除しましょう

は

じ 電源コードをコンセントに差し込んだときな **め** ど、表示部にいろいろな表示を自動的に行 **に** うことを、デモ表示といいます。


お買い上げ時は、"Demo On"に設定されて います。

一時的にデモ表示を解除するには

リモコンや本体のいずれかのボタンを押し ます

デモ表示を一時的に解除します。この場合は、以下 のときに再びデモ表示を行います。

- ・ 電源コードをコンセントに差し込んだとき
- · DVD、CD、MDの再生や録音が終了して5分以 上何も操作をしないとき(オートデモ)
- ・ 停電したあと



デモ表示をしないように設定するには



電源 🖰 ボタンを押して電源を オフにします

MDメニュー

MDメニュー/設定ボタンを押 します




⇔ で "Demo Mode" にし てから、決定ボタンを押しま す

Demo Mode



⇔ で"Demo Off"にしてか ら、決定ボタンを押します

再びデモ表示を設定する場合は、 "Demo On"にしてから決定ボタンを 押します。



a Q&A


Q: デモ表示をしない!

29ページにて時刻を設定する と、 オートデモ表示を行いませ ん。

注意

◆ デモ表示を解除した場合でも、電源コードを抜 いたり停電した状態が長時間続くと、再度電源 コードをコンセントに差したり通電が再開した ときに、デモ表示をする場合があります。

時計を合わせましょう



お買い上げ時の時計表示は、12時間表示です。 時計を合わせていないと、タイマー動作(109~113ページ参照)を行うことはできません。 また、時計表示を24時間表示に切り換えることもできます。(128ページ参照)

例) 午後6時40分に合わせる場合

1 リモコンのタイマーボタンを 押します



すでに時計を設定している場合は、 時計表示中にもう一度**タイマー/時 計ボタン**を押してください。



Clock Adj.



例の場合は、"6 pm" にします。

-}6 **÷** 00 Pm

時計を確認するには



タイマーボタンを押し ます

時計を5秒間表示します。 電源がオフ(スタンバイ状態)の場合でも、表示部が 点灯して、5秒間時計の表 示をします。


停電したり、電源コードを 抜くと、時計を確認するこ とができません。必ず時計 合わせを行ってください。 ST- ST-

⇔ ⇒ で「分」を合わせてから、決定ボタンを押します

例の場合は、"40"にします。

6 : 40 Pm

「分」が入力され、時計の設定が終了 しました。



- DVD/CD DVD/CD · ▲ 音量 DVD. メニュー 決定 ↓ ↑ ↑ ↓ 戻る トップ メニュー

メモ

- ▼ 本機では5枚分のDVDディスクの停止 した場所を記憶できます。5枚を超える と一番古いメモリーから消去されていき ます。
- ▼ VRモードで記録されたDVD-RWでは、 ラストメモリー機能は動作しません。

あらかじめ、接続したテレビの電源や入力切り換 え、本機の電源を入れておきます。

OPEN/CLOSE (DVD/CD ▲) ボタンを押します

ディスクテーブルが出てきます。

DVD をセットします

印刷面を上にし、ディスクテーブル のミゾに合わせて、DVD をセットし ます。

3

OPEN/CLOSE (DVD/CD ▲) ボタンを押して、ディスク テーブルを閉めます

ディスクテーブルを閉めると自動的 に再生を始める DVD もあります。

4 DVD/CD

DVD/CDボタンを押して、再 生を開始します

リモコンの**▶ボタン**でも操作できます。

音量を調整します

はじめて使用する場合や電源コード を抜いたり停電のあとには、音量は ゼロになっています。

停止するには

■ボタンを押します


■ボタンを] 回押すと表示窓に、

Resume

と表示され、停止した場所を記憶しま す(リジューム機能)。次に再生したと きは停止した場所から再生します。 DVDを取り出しても停止した場所は そのまま記憶され、次回に同じディス クを入れて **▶ ボタン**を押すと記憶し た場所から再生を始めます(ラストメ 干リー機能)。停止中に**■ボタン**をもう 一回押すとリジューム機能またはラス トメモリー機能が解除されます。次に 再生したときは、DVDの最初から再 生します。

DVDのメニュー画面が表示されたら

再生が始まると最初にメニュー画面を表示する DVDがあります。メニュー画面の内容や操作方法 はDVDによって異なりますが、基本的な操作は以 下の通りです。





画面上で選択する項目を、上下 左右に移動するときに使用しま す。



選択した項目を、決定するとき に押します。




再生中などに、DVDのメニュー を表示させるときに押します。



DVDのメニューにて、前の画面 に戻るときに押します。



DVD の最上層のメニュー画面 を表示するときに押します。



● 映画などのDVDメニューでは、お好みの音声や 字幕などを選択することができます。DVDに よっては、本編再牛中に本機のリモコンで音声や 字幕を切り換えることもできます。(35ページ)

メモ

- ▼ 画面の上下に帯がつく DVD がありま す。本機の故障ではありません。
- ▼ DVD のメニューによっては、リモコン の文字/数字ボタンにて番号を選んで再 生できるものもあります。

注 意


- ◆ 2層(Dual Laver)のDVDの場合、1層 から2層目に切り換わるポイントで、一 瞬画像が静止することがあります。
- ▶ ズーム(59 ページ)で映像の拡大中に DVDのメニューを表示させた場合、メ ニューの項目を選択することはできませ

P Q&A

- Q1: ディスクテーブルを閉めても 出てきてしまったり、再生が できない!
- DVD がディスクテーブルに正し くセットされていますか?
- DVD が汚れていませんか? DVDをクリーニングしてください。
- DVDの表裏が正しくセットされ ていますか?
- リージョンNo.が一致しています か?本機で再生できるリージョン No.は **[2]** と **[ALL]** のみです。 (137, 145ページ)

Q2:音が出ない!

- ボリュームを上げてください。
- DTS で記録されている音声は、 出力されません。音声ボタンを押 して、その他の記録フォーマット を選んでください (X-FS7DVの み)。(35ページ)



ちょっと場面を進めたいときは



本体の▶▶·▶▶·ボタンを押し 続けます

[スキャン 1 ►►] とテレビ画面に表示 され、早送りをします。



リモコンの ▶► ボタンを押し ます

早送りをします。

1回押すと・・・・速い

[スキャン 1 ▶▶]とテレビ画面に表示 されます。

2回押すと・・・もっと速い

[スキャン2 ▶▶]とテレビ画面に表示されます。

3回押すと・・・さらに速い

[スキャン3▶▶]とテレビ画面に表示 されます。

見たい場面まで進めたら **▶ボタン**を押します。

ちょっと場面を見逃したときは



本体のI◀◀・◀◀ボタンを押し 続けます

[スキャン 1 ◀◀]とテレビ画面に表示 され、早戻しをします。



リモコンの **◄**◀ ボタンを押し ます

早戻しをします。

1回押すと・・・・速い

[スキャン 1 **◄◄**]とテレビ画面に表示 されます。

2回押すと・・・もっと速い

[スキャン2 **◄◄]**とテレビ画面に表示 されます。

3回押すと・・・さらに速い

[スキャン3 **◄◄**]とテレビ画面に表示 されます。

見たい場面まで戻したら **▶ボタン**を押します。

DVD のタイトルやチャプターを 指定して再生してみましょう

DVDのメニューを使わないで、ダイレクトに見た いタイトルやチャプターを再生することができます (ダイレクトサーチ機能)。

タイトルを指定して再生するには・・・

停止中に、文字/数字(0~9) ボタンでタイトル番号を入力

● します

たとえば、タイトル5を再生するに は、(5)を押します。

- 番号入力後、2 秒以上経過すると 自動的に再生を開始します。
- タイトルを指定して再生できない ディスクもあります。

決定ボタンを押します



メモ

▼ タイトルとチャプターについて

DVD ではディスクをタイトルという単 位で分け、さらにタイトルをチャプター という単位で分けています(DVDビデ オにはメニュー映像が記録されているソ フトがありますが、このメニュー映像は どのタイトルにも属していません)。 DVDビデオの映画ソフトなどでは、一 般的に1つの映画が1つのタイトルに対 応し、複数のチャプターで構成されてい ます。また、カラオケソフトのように1 曲が1タイトルとなっているディスクも ありますし、このような区切りになって









)DVDビデオ

いないディスクもあります。

チャプターを指定して再生するには・・

再生中に、文字/数字(0~9) ボタンでチャプター番号を入

(○~(9) 力します

たとえば、チャプター12を再生する には、1,2 を押します。

- 番号入力後、2 秒以上経過すると 自動的に再生を開始します。
- 現在再生中のタイトル内のチャプ ターのみを指定することができま す。

決定ボタンを押します



すぐに再生を始めたいときに押しま す。

DVD のチャプターのスキップ (頭出し)をしましょう

押した回数だけスキップします。

見たいチャプターに進むには・・・




再生中に、本体の▶▶・▶▶・ボ タンを短く押します

次のチャプターに進みます。



再生中に、リモコンの▶▶ボタンを押します

次のチャプターに進みます。





見たいチャプターに戻るには・・・



再生中に、本体のI◀◀・◀◀ボ タンを短く押します

再生中のチャプターの先頭に戻ります。2回押すと1つ前のチャプターに 戻ります。



再生中に、リモコンのI◀◀ボタンを押します


再生中のチャプターの先頭に戻ります。2回押すと1つ前のチャプターに戻ります。





Ⅲボタンを押して、一時停止し ます

通常の再生に戻すときは もう一度同 じボタンを押すか、**▶ ボタン**を押し ます。



字幕スーパー版の映画を吹き替え版にしてみましょう(お好みの音声と字幕に切り換える)

DVDの中には、複数の音声や字幕が収録されているものがあります(ディスクによって収録されている言語数は異なります)。

ここでは英語と日本語が収録されているディスクを例に説明します。

ディスクによってはリモコンで音声や字幕を切りかえられないものがあります。このようなときは、DVDのメニュー画面で切り換えてください(31ページ)。

VR モードで記録された DVD-RW では、主、 副、主 / 副音声を切り換えることができます (X-FS7DV のみ)。

X-FS9DV の音声切り換えについては、デュアルモノの設定(105ページ)をご参照ください。

音声を切り換えるには

ここでは英語で聞こえる音声を日本語にします (もちろん複数の言語が収録されているDVDでは、他の言語を選ぶこともできます)。



DVD再生中に、リモコンの 音声ボタンを押す

一度押すと現在再生している音 声を表示し、表示中に押すと、以 下のように切り換わります。



3/2.1CHはディスクに記録されている音声のチャンネル数です。 詳しくは146ページをご覧ください。


字幕を切り換えるには

ここでは字幕はオフを選びます(もちろん複数の字幕言語が収録されている DVD では、他の字幕言語を選ぶこともできます)。



DVD再生中に、リモコンの 字幕ボタンを押す

ー度押すと現在再生している字 幕を表示し、表示中に押すと、以 下のように切り換わります。



字幕が収録されていないときは、 [-/-]が表示されます。

注意

- ◆ ここで切り換えた音声や字幕の設定は、リジューム機能(30ページ)を解除すると初期 設定(119~121ページ)で設定した状態に 戻ります。また、VRモードで記録された DVD-RWの場合、主、副、主/副音声は初 期設定に戻りません。
- ◆ 再生中のDVDによっては音声を切り換えた ときに一瞬静止画になることがあります。
- ◆ 本機のスピーカーやヘッドホンからは、 DTSで記録された音声を出力することはできません。音声は、DTS以外を選んでください (X-FS7DV のみ)。

ビデオ CD を再生しましょう

再生する前に30ページを参照して、ディスクをセットしてください。



で参照して、ディスクをセットしてください。		
何をする?	これを押す!	知っておいて!
再生する	• •	ビデオCDでは、再生を開始すると メニュー画面を表示するディスクが あります。メニュー画面の操作につ いては次ページをご覧ください。
停止する		本体の表示窓に[Resume]と表示され、停止したトラックの始めを記憶します。記憶した内容は、ディスクを取り出したり、ファンクションを切り換えたり電源をオフにすると解除されます。
一時停止する		通常の再生に戻すには、一時停止中 に ▶、または II ボタン を押します。
頭出しする		押した回数だけスキップします。
早送りする		スキャン中はTV画面に[スキャン1 ▶▶]と表示されます。早送りの速さ を2段階(スキャン1→スキャン2) に切り換えられます。通常の再生に 戻すには、▶ ボタンを押します。
早戻しする	1 / ▼	スキャン中はTV画面に[スキャン1 ◀◀]と表示されます。早戻しの速さ を2段階(スキャン1→スキャン2) に切り換えられます。通常の再生に 戻すには、▶ボタンを押します。
トラックを指 定して再生す る	0~9	見たいトラックの番号を 文字/数字ボタン で選択します。約2秒経過すると再生を開始します。すぐに再生したいときは 決定ボタン を押します。

1 0&A

Q1: ビデオ CD が再生できない。

→ パソコンで記録されたビデオ CD は再生できないことがあります。

Q2: ラストメモリー機能が動作しない。

→ ビデオCDでは、ディスクを取り出すと停止したトラックの位置情報は解除され、ラストメモリー機能は動作しません。

メニュー画面から再生しましょう (PBC 再生)

ビデオ CD では、メニュー画面に従って再生す ることをPBC(プレイバックコントロール)再生 といいます。ディスクによって操作方法が異な ります。ディスクに添付されている操作ガイド もあわせてご覧ください。

PBC 再生対応のビデオ CD ディスクをセットして から、DVD/CDボタンを 押して再生します



DVD/CD

メニュー画面が表示されます。

ヒテオCDカラオケ	
1 Stand up!	Rock
2 Hello!	Pops
3 Over the Mountain	R&B
4 Help Me!	Jazz
5 It's fine today	Pops

2. 文字/数字ボタンで再生し たいトラックを選んでか $(0)\sim(9)$ ら、決定ボタンを押します



トラックを選んでから、2秒以上 経過すると自動的に再生を開始 します。

再生中に**戻るボタン**を押すとメ ニュー画面に戻ります。

メニュー画面のページをめくる、 または戻すには



|◀◀または▶▶| ボタンを押 します



メニュー画面を表示中に、

メニュー画面を出さずに再生する には(PBC再生を解除して再生 する)

停止中に下記のいずれかのボタンを使って、再 生するトラックを選択します。



◄◄、または ▶▶ ボタンで 選択します



文字/数字ボタンで選択し てから決定します



トラックを選んでから、2秒以上 経過すると自動的に再生を開始 します。

たとえば、トラックの12曲目を 再生するには、 1 2 を押して から、**決定ボタン**を押します。

音声を切り換えるときは



音声ボタンを押します

一度押すと現在再生している音 声を表示し、表示中に押すと、以 下のように切り換わります。

▶ステレオ → 左チャンネル -- 右チャンネル

ステレオの表示例

8

ステレオ

メモ

▼ カラオケソフトなどで音声を伴奏だけにする には、ディスクのジャケットなどに書かれて いる音声の種類に合わせて上記の操作をして ください。

WMA/MP3 ファイルを再生しましょう

再生する前に30ページを参照して、ディスクをセットしてください。



何をする?	これを押す!	知っておいて!
再生する	• •	ディスク情報を読み込み中に、画面に [読込中] と表示されます。表示が消えてから再生してください。
停止する		WMA/MP3では、リジューム機能 (30ページ) は働きません。次回 は停止した箇所のあるフォルダー の1曲目から再生を開始します。
一時停止する		通常の再生に戻すには、一時停止 中に▶、または IIボタン を押しま す。
頭出しする		押した回数だけスキップします。
早送りする (1 段階のみ)	 	早送り中は TV 画面に [スキャン] ▶▶] と表示されます。また、WMA ファイルでは音声は出力されませ ん。通常の再生に戻すには、▶ ボ タンを押します。
早戻しする (1 段階のみ)	1/4∥	早戻し中は TV 画面に [スキャン] ◄◄] と表示されます。また、WMA ファイルでは音声は出力されませ ん。通常の再生に戻すには、► ボ タンを押します。
トラックを指定して再生する	0~9	聞きたいトラックの番号を 文字/ 数字ボタン で選択します。約2秒経過すると再生を開始します。すぐに再生したいときは 決定ボタン を押します。再生中のフォルダー内のトラックのみ指定できます。
フォルダーを 指定する	フォルダー/グループ	再生中に押すと、フォルダーを 1 つ送ったり、戻したりします。この ときトラックは 1 になります。

3 Q&A

- Q:WMA/MP3ファイルを記録した ディスクが再生できない。
- → 画面に[**このフォーマットは再生できません**]と表示されていませんか。この場合、 以下のような原因が考えられます。
 - ・記録したディスクがISO9960フォーマットに準拠していない。
 - ・サンプリング周波数が32kHz、44.1kHz、または48kHzで記録されていないWMAファイルを再生している。ただしサンプリング周波数が32kHzでも、記録ビットレートが20kbpsのWMAファイルは再生することができません。
 - ・可変ビットレート(VBR)またはロスレ スエンコーディングの WMA ファイル を再生している。
 - ・DRM コピープロテクト*のかかった WMA ファイルを再生している。
 - ・MPEG1 オーディオレイヤー3のサン プリング周波数32kHz、44.1kHz、ま たは48kHzで記録されていないMP3 ファイルを再生している。
- → ディスクに WMA/MP3 ファイルと JPEG ファイルが混在していませんか。 [フォトビューワー]の設定を変更してく ださい(126ページ)。
- * DRM (Digital Rights Management) コピープロテクトは著作権保護のための技術で、無許可の複製を防止するため録音時に使用したPCなどの機器以外での再生を制限する等の機能です。 詳しくは、録音に使用した機器・アプリケーションの取扱説明書やヘルプなどをご覧ください。

CD(CD-R/CD-RW)を再生しましょう

再生する前に30ページを参照して、ディスクをセットしてください。



を受照して、アイスクをセットしてください。		
何をする?	これを押す!	知っておいて!
再生する	• •	1 曲目から再生します。
停止する		CD(CD-R/RW)では、リジューム 機能 (30ページ) は働きません。
一時停止する		通常の再生に戻すには、一時停止中 に▶、または ॥ボタン を押します。
頭出しする		押した回数だけスキップします。
早送りする		スキャン中は TV 画面に [スキャン] ト→] と表示されます。早送りの速さを2段階 (スキャン1 →スキャン2) に切り換えることができます。早送り中に通常の再生に戻すには、►ボタンを押します。
早戻しする	-1/ - 4Ⅱ	スキャン中はTV画面に[スキャン 1 ◀◀]と表示されます。早戻しの 速さを2段階(スキャン1 → ス キャン2)に切り換えることがで きます。早戻し中に通常の再生に 戻すには、▶ ボタンを押します。
トラックを指 定して再生す る	0~9	聞きたいトラックの番号を文字/ 数字ボタンで選択します。約2秒 経過すると再生を開始します。す ぐに再生したいときは決定ボタン を押します。トラック 12を選択 する場合は、文字/数字ボタンの 1,2を押します。



Q1: CD-R/RW が再生できない。

→ パソコンで記録された CD-R/RW は再生できないことがあります。

Q2: 頭出し(スキップ)ができない。

→ ファイナライズされていない音楽CDフォーマットのCD-R/RWでは頭出し(スキップ)ができません。

Q3: トラックを指定して再生できない。

→ ファイナライズされていない音楽 CD フォーマットの CD-R/RW ではトラックを指定して再生することができません。

JPEG ファイルを再生しましょう

再生する前にディスクをセットして(30ページ参照)、**[フォトビューワー]** が **[オン]** に設定されていることを確認してください(126ページ参照)。



•		
何をする?	これを押す!	知っておいて!
再生する	• •	ディスク情報を読み込み中に、画面に[読込中] と表示されます。表示が消えてから再生してください。 JPEG 画像が次々と表示されます (スライドショー)。
停止する		次回は停止した箇所のあるフォル ダーの 1 番目の画像から再生を開 始します。
一時停止する	11	通常の再生に戻すには、一時停止中 に▶、または ॥ボタン を押します。 ファイル読込中は操作できません。
画像を切り換える		スライドショー表示中は、前/次の画像に切り換わります。一覧(フォトブラウザー)表示中は、画像が9枚ずつ切り換わります(73ページ)。
画像を指定して再生する	0~9	見たい画像の番号を文字/数字ボタンで選択して、決定ボタンを押してください(番号を選択してから2秒以上経過すると自動的に再生を開始します)。 12番目の画像を再生するには1,2 を押して、決定ボタンを押します。
フォルダーを 指定する	フォルダー/グループ	再生中に押すとフォルダーを 1 つ送ったり、戻したりします。このときそのフォルダーの 1 番目の画像が選ばれます。

Q&A


Q: JPEGファイルを記録したディスクが再生できない。

- → JPEGファイルを記録したディスクがファイナライズされていることを確認してく ださい。
- → 記録したディスクがISO9660 フォーマットに準拠していない。
- → 総ピクセル数が8Mピクセル以下(縦横の解像度がそれぞれ5120ピクセル以下)の ベースライン JPEG ファイル。(135ページ)。
- → [フォトビューワー]が[オフ]に設定されていませんか?(126ページ)

■ EJECT 0 0

MD. ·MD ·決定 文字/数字

MD をセットします



ラベルを上にしてMDの 矢印の方向から入れま す。途中から自動的に引 き込まれます。

再生専用MDや誤消去防 止つまみが開いている MD を挿入すると、自動 的に再生を開始します。

MD ボタンを押します

MD

再生を開始します。



再生を一時停止するには

リモコンの **II ボタン**を押します。 通常の再生に戻すときは もう一度同 じボタンを押すか、**▶ ボタン**を押し ます。



再生をやめるには

■ボタンを押します。



MD を取り出すには

EJECT (MD ▲) ボタンを押します。

曲をスキップしましょう



前の曲に戻るには



本体の **◄** · **◄ ボタン**を短く押しま す。リモコンでは、**◄◄ボタン**を押し ます。



再生中に1回だけ押すと、再生してい る曲の頭に戻ります。

次の曲に移るには



本体の▶▶・▶▶Iボタンを短く押します。リモコンでは、▶▶Iボタンを押します。



早送り・早戻しをしましょう

再生を聞きながら、曲の早送り・早戻しをすることができます。曲中の聞きたいところを探すのに便利な機能です。



早送りするには



再生中に 本体の▶▶・▶▶Iボタンを押し続けます。リモコンでは、再生中に ▶▶ ボタンを押し続けます。

再生を開始するときは、ボタンを離してください。



早戻しするには



再生中に 本体のI◀4・◀**4ボタン**を押し続けます。リモコンでは、再生中に **◀◀ボタン**を押し続けます。

再生を開始するときは、ボタンを離 してください。

トラックを指定して再生しましょう

1 聞きたい曲の曲番号を文字 / 数字ボタンで選びます

(例) 25 曲目を選曲する



108曲目を選曲する:



番号入力後、2秒以上経過すると自動的に再生を開始します。

2.

決定

決定ボタンを押します

すぐに再生を始めたいときに押します。

- ◆ 次の場合はトラックを指定する操作はできません。
 - ・ランダム再生中(78ページ参照)
 - ・プログラム再生中(79ページ参照)
- ◆ グループプレイモード時は、再生中のグ ループ内に限りトラックを指定すること ができます。


CD を MD に録音しましょう(ダイレクト録音)


2倍速録音は、CDからのデジタル録音のみ可能です。

CD の全曲をまるごと録音しましょう

ボタンをひとつ押すだけで、セットされている CD の全曲を自動的に録音します。

また、CDの好きな曲だけをMDに録音する場合は、 80ページを参照してください。






| 録音もとのCDをセットします



OPEN/CLOSE (DVD/CD≜) ボタンを押して、ディスクテーブルを開けてからディスクをセットします。

2. 録音用 MD をセットします




ラベルを上にしてMDの 矢印の方向から入れま す。途中から自動的に引 き込まれます。

3. CD MD DIRECT DIRECT


通常録音をするときは CD-MDダイレクト録音ボタンを、2 倍速録音をするときは CD-MD ダイレクト録音(2 倍速)ボタンを押します

録音が開始されます。 録音が終了すると自動的に停止します。 録音を中止する場合は、■ボタンまた は REC/STOPボタンを押します。



メモ

- ▼ お買い上げ時は通常のステレオ録音に設定されています。LP2またはLP4モード(46ページ参照)に設定すると、より長時間録音ができます。
- ▼ WMA/MP3ディスクでは、直前に再生していたフォルダーの先頭曲から録音することができます。ただし、アナログ録音となります。
- ▼ セットしたディスクをまるごと録音する と、CD1 枚ごとに自動でグループ登録 (93ページ参照) されます。



注意

◆ DVD やビデオ CD はダイレクト録音ができません。マニュアル操作によるアナログ録音(81ページ参照)となります。

Q Q&A

Q: "Can't REC" と表示が出て録 音できない!

→ デジタル録音された CD-R/CD-RWを、デジタルでMDに録音することはできません。142ページを参照して、アナログ録音に切り換えてください。

2倍速録音での制限について

CDからMDへ2倍速録音を行った場合、録音を開始した時点から74分間は、同じCDを2倍速で録音できないようになっています。これは、HCMS (Hi-speed Copy Management System)により管理されているためです。この間に禁止されているディスクを録音する場合は、通常の録音を行ってください。



HCMS により管理されている 74 分の間に同じディスクを再び2倍速録音すると、以下の例のように禁止残り時間を表示します。禁止残り時間の間は、禁止されているディスクの2倍速録音は動作しません。

Can't X2REC Wait 39min

- ◆ 2倍速録音の禁止時間内であっても、異なるディスクであれば合計40枚まで、2倍速録音を行う ことができます。
- ◆ 2倍速録音時は、光出力からは何も出力されません。
- ◆ アナログ録音設定のとき、2倍速録音はできません。デジタル録音に切り換えてください(142ページ参照)。
- ◆ 2倍速録音中、スピーカーからは2倍速で音楽が 流れます。不快な場合は音量ボタンで音量を調 節してください。





長時間録音(MDLP)の設定をする ときは

MDに録音する設定を、通常のステレオ録音の約2倍(LP2モード)または4倍(LP4モード)にすると、長時間ステレオ録音ができます(MDLP録音)。数枚のCDを一枚のMDに録音するときに便利です。

例えば、80分のMDではLP2モードで160分、 LP4モードで320分の長時間録音ができます。 ただし、LP2またはLP4モードで録音された曲は、 MDLP機能が搭載されていない機器では再生できません。

各録音モードの違いは以下の表のとおりです。

録音モード	ステレオ/モノラル	録音時間	音質
Stereo	ステレオ(通常のステレオ録音)	1倍	0
MONO LP	モノラル	2倍	0
LP2	ステレオ(MDLP)	2倍	0
LP4*	ステレオ(MDLP)	4倍	\triangle

- ◎ 最良の音質です
- ◎ の音質より劣ります
- △ の音質より劣ります
- * 特殊な圧縮方式によって、長時間のステレオ録音を可能にしているので、ごくまれに雑音が録音される可能性があります。 音質を重視する録音をする場合は、通常のステレオ録音か、LP2 モードでの録音をおすすめします。

メモ


/設定

- ▼ お買い上げ時の録音モードは、Stereo(通常のステレオ録音)に設定されています。
- ▼ 長時間録音の設定は、一度設定すると次に切り 換えるまで変更されません。

1 録音設定したい録音元の入力を選びます

CDからの録音の場合は、**DVD/CDボタン**を押してから**■ボタン**を押します。

2. MDメニュー/設定ボタンを押 します



3. \$T-| 決定 | ST+ | +

⇔ マ "MD Menu" を選 んでから、決定ボタンを 押します

MD Menu

中止する場合は、**■ボタン**を押し ます。




⇔⇒ で "REC Mode" を 選んでから、決定ボタン を押します

REC. Mode

中止する場合は、**■ボタン**を押します。

⇔ ⇒ で録音のモードを選 んでから、決定ボタンを押 します

以下のように切り換わります。



LP2 モードを選んだときの表示

LP2


LP2 モードに設定した場合は、 **LP2** が点灯します。

LP4 モードに設定した場合は、 **LP4** が点灯します。


モノラル録音に設定した場合は、 MONO LP が点灯します。

CDの1曲だけを録音しましょう (いま聞いている曲を録音する)

再生中の曲を簡単に録音できます。



¶ 録音用MDをセットします



ラベルを上にして MDの矢印の方向から入れます。途中から自動的に引き込まれます。

REC THIS

MD

録音したいCDの曲の再生中に、REC THISボタンを押します

曲のはじめから録音を開始し、録音が終了すると MD は停止します。 CDは、そのまま再生を続けます。

途中で録音を停止する場合は、■ ボタンまたは REC/STOP ボタ ンを押します。

メモ

▼ WMA/MP3ディスクでも同様に操作することができます。ただしアナログ録音となります。

- ◆ CDの1曲だけを録音した場合、グループ登録は行いません。
- ◆ 録音は 1 倍速となります。

FM・AM 放送を聞きましょう

<u>φ</u> 0 0 0 0

FUNCTION

アンテナが接続されていないと、FM·AM放送を聞くことはできません。16、18~19ページを参照して、アンテナを接続してください。

T.

TUNER


FM/AM ボタンを押して FM・AM 放送を聞くことが できる状態にします

FUNCTION ボタンを数回押しても FM・AMモードにすることができます。

FM 76.00MHz

押すたびに、FMとAMが切り換わり ます。

FM放送を聞くときはFMを、AM放送を聞くときはAMを選択してください。



TUNE+

☆ ↓ を押して、聞きたい放送 局の周波数に合わせます

周波数の合わせ方(チューニングの しかた)には、以下の3種類がありま す。



オートチューニング

↑ ↓ を押して、周波数が動き始めた ら指を離します。

周波数が自動的に変化して、放送局を受信すると自動的に止まります。 途中で止めるときは、もう一度 ↑ ↓ を押すか、■ボタンを押します。

マニュアルチューニング

↑ ↓ を 1 回ずつ押します。 周波数が 1 ステップずつ変化します。

ハイスピードマニュアル チューニング

介几

ボタンを押している間、周波数が連続して変化し、指を離すと止まります。



FM 放送に雑音が多いときは

遠い放送局や電波の弱い地域などで、FMのステレオ放送に雑音が多いときは、強制的にモノラルにして放送を聞きやすくします。

お買い上げ時は、放送局側に合わせて自動的にステレオとモノラルを切り換える "Auto" に設定されています。

FM/AM

FM/AM ボタンを押して、 FM 放送にします

FUNCTIONボタンを数回押してもFM モードにすることができます。

2.

MD メニュー / 設定ボタンを 押します



3. ⇔ で "Tuner Setup" を選 んでから、決定ボタンを押し



Tuner Setup



FM Mode



表示部に、"〇"と点灯します。 **"Auto"**に設定する場合は、**"Auto"** にします。

メモ

- ▼ 放送局を受信すると、表示部に "TUNED"が点灯します。FM ステレオ 放送のときは " ○ " も一緒に点灯しま す。
- ▼ 本機はテレビ放送の1~3チャンネルの 音声も受信できます。FM(76.0MHz~ 90MHz)→TV1ch→TV2ch→TV3ch と受信されます。
- ▼ テレビ放送の音声はモノラルになります。二カ国語放送は主音声のみとなります。

注 意

- ◆ 本機のFM放送受信回路とテレビ音声受信回路とは兼用回路のため、地域によってはテレビの音声受信時にFM放送が混信することがあります。
- ◆ "Auto" を選択している場合でも、モノラル放送の場合や電波の弱い場合は、 "○○"は点灯しません。

放送局を自動的に選局して記憶させ ましょう

受信できるFMとAMの放送局を自動的に受信しな がら、30局までステーション(記憶番号)に記憶 させていきます。

FM 局を記憶してから AM 局の記憶を始めます。

FM/AM TUNER

@ @ @ @ @

FM/AM ボタンを押して FM・AM 放送を聞くことが できる状態にします

FUNCTION ボタンを数回押しても FM·AMモードにすることができます。



MD メニュー / 設定ボタンを 押します

⇔ で "Tuner Setup" を選 んでから、決定ボタンを押し ます



Tuner Setup


⇔ で "Auto Preset" を選 んでから、決定ボタンを押し ます

Auto Preset

FM·AM 放送の受信を開始します。 はじめにFM 局を受信してステー ション 1 から順に記憶し、そのあと AM局を受信して記憶を開始します。

放送局を受信すると、記憶さ 5. せるかどうかの確認表示にな ります

> SET? ST-



FUNCTION

6.

記憶させる場合は、決定 ボタンを押します

記憶させない場合はクリアボタン を押します。**決定ボタン**を押す と、次の放送局の受信を開始しま す。



途中で終了する場合は、■

します。

ボタンを押します

30局まで記憶した場合や周波数 が一巡した場合は、自動的に終了

放送局を手動で記憶させましょう

FM·AM放送あわせて30局まで、ステーショ ン(記憶番号)に記憶することができます。

例) FM82.5MHzをステーション3へ記憶させ ます

記憶したい放送局を受信 します

48ページを参照して受信しま

例の場合は、FM 82.5MHzを受 信します。

82.50MHz

MD メニュー / 設定ボタン を押します



⇔ で "Tuner Setup" を選んでから、決定ボタ ンを押します



Tuner Setup

4

⇔ で "ST.Memory" を 選んでから、決定ボタン を押します

ST . Memory

⇔⇒で記憶するスラ ションを選びます





記憶するためのステーションは1 ~30まであります。

ST-

決定ボタンを押して記憶 させます

FM 82.5MHz がステーション 3に記憶されました。

- ◆ すでに記憶されているステーションへ違う放 送局を記憶させると、前の放送局は消去さ れ、新しい放送局がステーションに記憶され ます。
- ▶ 停電や電源プラグを抜いた状態が長時間続く と、ステーションに記憶した内容が消えてし まう場合があります。
- ◆ ステーションに自動で放送局を記憶させる場 合、FMの受信範囲は76MHzから90MHz の範囲内だけです。

000**-**0000

FUNCTION

FM/AM MDメニュー /設定 $\Leftrightarrow \Rightarrow$ - 決定 · 決定 文字/数字

記憶させた放送局を呼び出しましょう

各ステーション(記憶番号)に記憶させた放送局を 聞くことができます。50~51ページを参照して ください。

FM/AM TUNER

FM/AM ボタンを押して FM・AM 放送を聞くことが できる状態にします

FUNCTION ボタンを数回押しても FM·AMモードにすることができます。

⇔ ⇒ を押して、記憶したス 2. テーションを選びます





FM 79.50MHz

リモコンの文字/数字ボタンで選ぶ ことができます

ステーション番号と同じ文 字/数字ボタンを押します

(例) ステーション25 : (2) (5)





ステーション 18 : (1)



決定ボタンを押します



ダイレクトにステーションを選ぶこ とができます。

文字/数字ボタンを押して2秒以上待 つと、**決定ボタン**を押さなくても選 ぶことができます。

記憶させた放送局に名前をつけましょう

記憶させた放送局(ステーション)に、11文字以内で名前をつけることができます。

文字の入力方法については、86~87ページを参 照してください。

1 名前をつけたいステーション を選びます

52ページを参照してください。

2. MD メニュー/設定ボタンを 押します



3.

Tuner Setup

4.

⇔ ⇒ で "ST. Name" を選んでから、決定ボタンを押します。



ST . Name

5. 文字を入力して、ステーションに名前をつけます

文字の入力は、86~87ページを参照してください。

6. MD メニュー / 設定ボタンを ……… 押して終了します



メモ

▼ 記憶した放送局に名前がついている場合は、名前が表示されます。受信周波数を確認したいときは、表示/文字ボタンを押すと、選ばれているステーションの周波数を約2秒間表示します。

53

DVD やビデオ CD のスロー再 生をする

1. 🦱

再生中に、IIボタンを押して、 一時停止します

2.

Ⅱ▶/1▶ ボタンを押し続けます

[スロー 1/16 ▶]と表示されます。指を離してもスロー再生を続けます。

DVDディスクではさらに、逆方向にスロー再生 をすることができます

をすることができます **DVDの一時停止中に、∢/**/**∢||**

DVD で、逆方向にスロー再生

1/4||

するには・・・


DVDの一時停止中に、◀/ ◀II ボタンを押し続けます

スロー再生の速さを変えるには・・・



スロー再生中に II►/I► ボタン を押します

押すたびに下記のように速さが 変わります。



DVD にて、逆方向のスロー再生の 速さを変えるには・・・



スロー再生中に、**◄**/**◄**II ボタンを押します

押すたびに、[スロー1] **↔** [スロー2]が切り換わります。

通常の再生に戻すには・・・



▶ ボタンを押します

- ◆ スロー再生中は音声が出力されません。
- ◆ スロー再生できないディスクもあります。
- ◆ VRモードで記録された DVD-RW では、逆 方向にスロー再生することはできません。
- ◆ ビデオCDでは、逆方向にスロー再生することはできません。

DVD やビデオ CD のコマ送り 再生をする

再生中に、Ⅱボタンを押して、 一時停止します

II**⊳**/1≻

II▶/I▶ ボタンを押します

押すたびに、コマ送りします。

キップ(頭出し)をする

押した回数だけスキップします。

次のフォルダーに進むには・・・

WMA/MP3のフォルダーのス



再生中に、フォルダーサーチ ボタンの + を押します

1回押すと、次のフォルダーに進 みます。

前のフォルダーに戻るには・・・



再生中に、フォルダーサーチ ボタンの一を押します

1回押すと、前のフォルダーの始 めに戻ります。

通常の再生に戻すには・・・



▶ ボタンを押します

DVD で、逆方向にコマ送り再生 するには・・・

DVDディスクではさらに、逆方向にコマ送り再 生をすることができます



DVDの一時停止中に、<</ ボタンを押します

押すたびに、逆方向へコマ送りを します。

- ◆ コマ送り再生中は、音声が出力されません。
- ◆ コマ送り再生できないディスクもあります。
- ◆ VR モードで記録された DVD-RW では、逆 方向にコマ送り再生することはできません。
- ◆ 逆方向のコマ送り再生中、映像が揺れること があります。
- ◆ 再生方向を変更したとき、一瞬映像が動くこ とがあります。
- ◆ ビデオCDでは、逆方向にコマ送り再生する ことはできません。

DVD、ビデオCD、CD、WMA/MP3 を繰り返し再生する(リピート再生)


DVD のタイトル / チャプター(場面)、ビデオ CD/CDのトラック(曲)、WMA/MP3のフォル ダー / トラック(曲)を繰り返し再生します。



再生中に、リピートボタンを 押します

押すたびに、以下のように切り換わります。

DVD



ビデオCD/CD

WMA/MP3

メモ

▼ プログラム再生中(65ページ)に**リピートボ タン**を押すと、プログラム再生を繰り返しま す。

- ◆ DVDではタイトルによってはリピート再生 のできないものがあります。
- ◆ ビデオ CD の PBC 再生時にはリピート再生はできません。リピート再生をするには、ディスクの停止中に繰り返したいトラック番号を文字/数字ボタンで入力し、それからリピートボタンを押します。
- ◆ リピート再生中にアングルを切り換える(59ページ)と、リピート再生は解除されます。

DVD、ビデオCD、CD、WMA/MP3 を順不同に再生する(ランダム再生)

DVD を順不同に再生するには

DVD のタイトルやチャプターを順不同に再生 します。

1. ランダム

ランダムボタンを押します

画面に**[ランダムチャプター]**と表示されます。

表示中に**ランダムボタン**を押すと次のように切り換わります。

▶ ランダムチャプター

再生しているタイトル内の チャプターを順不同に再生します。

ランダムタイトル

タイトルを順不同に再生します。

-■(通常再生)

2. (決定)

決定ボタンを押します

WMA/MP3 を順不同に再生するには

トラック(曲)を順不同に再生します。

1. ランダム

ランダムボタンを押します

画面に**[ランダムオール]**と表示されます。

表示中に**ランダムボタン**を押す と次のように切り換わります。

→ ランダムオール ディスク内のトラックを 順不同に再生します。

ランダムトラック

再生しているフォルダー内の トラックを順不同に再生します。

■(通常再生)

決定ボタンを押します

ビデオ CD、CD を順不同に再生するには

ビデオCDやCDのディスク内のトラック(曲) を順不同に再生します。



ランダムボタンを押します

ランダム再生を止めるには



■ボタンを押します

ランダム再生が解除され、再生が 停止します。

メモ

- ▼ ランダム再生中に**トトボタン**を押すと、本機 が順不同に次の曲または場面を選んで再生し ます。
- ▼ ランダム再生中にI→→ボタンを押すと、現在 再生中の曲または場面を始めから再生し直し ます。

- ◆ ビデオ CDの PBC 再生時にはランダム再生はできません。ランダム再生するには、ディスクの停止中に、トラック番号を文字/数字ボタンで入力し、それからランダムボタンを押します。
- ◆ DVD の場合、ディスクによってはランダム 再生ができないものがあります。
- ◆ VR モードで記録された DVD-RW ではランダム再生ができません。
- ◆ ランダム再生を繰り返してリピートすることはできません。また、ランダム再生とプログラム再生を同時に行うことはできません。
- ◆ ランダム再生中にクリアボタンを押して通常 の再生に戻すこともできます。

CD や WMA/MP3 の間きたい曲を好 きな順番で聞く(プログラム再生)

CD や WMA/MP3 の聞きたい曲を最大 24 曲 まで、好きな順番に登録することができます。

停止中に、プログラムボタン を押します



PGM00 0:00

CDでは、プログラム総再生時間 を表示します。CDの入力時は手 順3に進んでください。

0

WMA/MP3 は、聞きたい曲 のフォルダー番号の文字/数 字ボタンを押してから、⇒を 押します



フォルダー7を選ぶときは、文 **字/数字ボタン**のフを押してか ら、⇒を押します。

> PGM00 F7EALL

聞きたい曲の番号の文字/数 3. 字ボタンを押してから、決定 ボタンを押します





15曲目を選ぶときは、文字/数 字ボタンの1と5を押してから、 決定ボタンを押します。

WMA/MP3のフォルダー7の 15曲目を入力した例

> PGM01 7- 15

CDの15曲目を入力した例

PGM01 15

手順2と3を繰り返して、間 きたい曲のフォルダーや曲番 号を登録します

> CDのときは、手順3だけを繰り 返します。

▶ ボタンを押します 5.



プログラムした順に再生を開始 します。

登録を間違えたとき



手順3の後に、クリアボタン を押します

押すたびに最後に登録した曲か ら順に消えていきます。

プログラム登録した内容をすべて消す

次のいずれかの操作をしたときに消去されます。

- 停止中にクリアボタンを押したとき
- DVD/CD▲ボタンを押して、ディスクを取 り出したとき
- 電源をオフにしたとき
- MDやFM/AM放送、外部機器の操作をした

メモ

- ▼ 手順2で⇒の代わりに決定ボタンを押すと、 選んだフォルダーごとプログラム登録するこ とができます。
- **▼** プログラム再生中に、**|<< ▶▶| ボタン**を押 すと、プログラムされた前後のプログラムス テップに移ります。
- ▼ プログラム再生中に全曲リピート再生(56) ページ) を選択すると、プログラムした内容 を繰り返し再生します。(プログラムリピー
- ▼ プログラム再生をいったん停止し、再び同じ 内容でプログラム再生する場合は、PGMボ **タン**を押したあと、**▶ ボタン**を押してくださ W.

DVD の映像のアングルを切り 換える(マルチアングル)

アングルボタンを押します



現在のアングルと、収録されてい るアングルの総数が表示されま す。押すたびにアングルが切り換 わります。

現在/総数 2/4 アングル

メモ

- ▼ 複数のアングルが収録されている場所にくる と、2 マークがテレビ画面に表示されます。 本体表示部は "ANGLE" が点灯します。
- ▼ № マークが表示されてもアングルを切り換 えることができないディスクもあります。
- ▼ メニュー画面でアングルを切り換えることが できるディスクもあります。
- ▼ (2) マークを表示させたくないときは、初期 設定の[アングルマーク表示]を[オフ]にしま す。(122ページ)


DVD の映像を拡大して見る (ズーム)

上に表示されます。



ズームボタンを押す ズームエリア(拡大する場所)が左

1 回押すと・・・



…2倍に拡大!

2回押すと・・・



…4倍に拡大!

3回押すと…



戻る

ズームエリア表示中に 介 ↓ ⇔ ⇒ でズームエリアを移動 する

メモ

- ▼ 約5秒間ボタン操作がないと、左上のズーム エリアが消えます。さらに倍率を変えたいと きは、もう一度ズームボタンを押してズーム エリア表示してください。
- ▼ ズーム中は字幕が表示されません。
- ▼ DVDのメニュー画面を表示中に映像をズー ムすると、項目を選択することができませ ん。通常の映像に戻してから、選択してくだ さい。

プレイモード画面でいろいろな操作をする

プレイモード画面などのテレビに表示された設定画面の操作は、以下のボタンを使用します。

ボタン 操作内容



項目を選択/変更する。または、 カーソルを上下左右に移動す る。



項目を決定する。



一つ前の画面に戻る。



ホームメニュー画面を表示します。設定中は、ホームメニュー 画面をオフにします。



8 0&A

Q :プレイモード画面が表示できない

- → ビデオCDのPBC再生中はプレイモー ド画面を表示することができません。 PBC 再生を解除して再生してくださ い(37 ページ)。
- → JPEGディスクは、プレイモード画面 を表示することができません。

1. **- 4


ホームメニューボタンを押し て、ホームメニュー画面を表 示させます



例) X-FS7DV 画面

2.5- (32) 55

[プレイモード]を選んでから、 決定ボタンを押します



3.

項目を選択します

●ブレイモード	
ABUビート リピート ランダム プログラム サーチモード	A(開始箇所) 日級 子屋所) オフ

- ◆ A-B リピート(61ページ)
 再生中のタイトル内の指定した範囲を 繰り返し再生する。
- リピート(61 ~ 62ページ)タイトルやチャプターを繰り返し再生する。
- ランダム(63~64ページ)
 タイトルやチャプターを順不同に再生する。
- プログラム(65~68ページ)
 タイトルやチャプターの順番を変えて再生する。
- サーチモード(69~70ページ)タイトル、チャプター、または時間を 指定して再生する。

項目を選んだら⇒**ボタン**で右へ移動します。 選んだ項目についての操作方法は、それぞれ のページを参照してください。

指定した箇所を繰り返し再生 する(A-B リピート再生)



再生中に、プレイモード画面 から、[A-Bリピート]を選択し ます

60ページを参照してください。

DVDのタイトル/チャプター(場面)を繰り返し 再生します。

DVD を繰り返し再生する

(リピート再生)

繰り返したいタイトル / チャ プター(場面)を再生します



A-B リピートを開始したい箇 所で、「A(開始箇所)]を選んで から、決定ボタンを押します





A-B リピートを終了したい箇 所で、[B(終了箇所)]を選択し て決定します

- B(終了箇所)は、A(開始箇所) から2秒以上経過した箇所を 指定してください。2秒以下の 箇所を指定すると、自動的にA とBの間隔が2秒になります。
- A-B リピート再生を開始しま す。

A-B リピート再生を解除するには・・・



[オフ]を選択して決定します

A-B リピート再生中に**クリアボ タン**を押しても解除することが できます。

注意

- ◆ 異なるタイトル/トラックをまたいでA-Bリ ピート再生することはできません。
- ◆ WMA/MP3、JPEGはA-Bリピート再生が できません。
- ◆ ファイナライズされていない CD-R/RW は A-B リピート再牛ができません。
- ◆ リピート、ランダム、プログラム再生中はA-Bリピート再生を行うことができません。

プレイモード画面から、「リ ピート]を選択します

60ページを参照してください。



リピート再生の種類を選択し て決定します

リピート再生を開始します。



- タイトルリピート 現在再生中のタイトルを繰り返し再 生します。
- チャプターリピート 現在再生中のチャプターを繰り返し 再生します。
- リピートオフ 诵常の再生に戻ります(リピート再生 中にクリアボタンを押しても通常の 再生に戻すことができます)。

注 意

- ◆ DVDではタイトルによってはリピート再生 のできないものがあります。
- ◆ リピート再生中にアングルを切り換える(59) ページ)と、リピート再生は解除されます。
- ▶ ディスクを停止すると、リピート再生は解除 されます。
- リピート再生とランダム再生を同時に行うこ とはできません。

ビデオCD/CDのトラック(曲)、WMA/MP3の フォルダー / トラック(曲)を繰り返し再生しま す。

繰り返したい曲を再生します

再生中に、プレイモード画面 から、「リピート」を選択します 60ページを参照してください。

注意

- ◆ ディスクを停止すると、リピート再生は解除 されます。
- ▶ リピート再生とランダム再生を同時に行うこ とはできません。
- ▶ ビデオ CD の PBC 再生時にはリピート再生 はできません。リピート再生をするには、 ディスクの停止中に繰り返したいトラック番 号を文字/数字ボタンで入力し、それからリ **ピートボタン**を押します。

リピート再牛の種類を選んで から、決定ボタンを押します

リピート再生を開始します。



- ディスクリピート 現在再生中のディスクを繰り返し再 生します。
- フォルダーリピート(■WMA■ MP3 のみ) 現在再牛中のフォルダーを繰り返し 再生します。
- トラックリピート 現在再牛中のトラックを繰り返し再 生します。
- リピートオフ 通常の再生に戻ります(リピート再生 中にクリアボタンを押しても通常の 再生に戻すことができます)。

ディスクを使う

応用

DVD を順不同に再生する (ランダム再生)

DVD のタイトルやチャプターを順不同に再生することができます。



プレイモード画面から、[ランダム]を選択します

60ページを参照してください。



ランダム再生の種類を選んでから、決定ボタンを押します

- ランダム再生を開始します。
- 本体表示窓に[RDM]と点灯します。



- ランダムタイトル タイトルを順不同に再生します。
- ランダムチャプター 現在再生中のタイトル内のチャプターを順不同に再生します。
- ランダムオフ 通常の再生に戻ります(ランダム再 生中にクリアボタンを押しても通 常の再生に戻すことができます)。

メモ

- ▼ ランダム再生中に▶▶Iボタンを押すと、本機が順不同に次の曲または場面を選んで再生します。このとき、現在再生中のチャプターより前のチャプターに戻ることはできません。
- ▼ ランダム再生中に▲**∢ボタン**を押すと、現在 再生中の曲または場面を始めから再生し直し ます。

- ◆ DVD の場合、ディスクによってはランダム 再生ができないものがあります。
- ◆ VR モードで記録された DVD-RW ではランダム再生ができません。
- ◆ ディスクを停止すると、ランダム再生は解除 されます。
- ◆ ランダム再生とリピート再生、またはプログラム再生を同時に行うことはできません。

ビデオCD、CD、WMA/MP3を順不同に再生する(ランダム再生)

ビデオ CD または CD のトラック、WMA または MP3 のディスク / フォルダー内のトラックをを順不同に再生することができます。



プレイモード画面から、[ラン ダム]を選択します

60ページを参照してください。



ランダム再生の種類を選んでから、決定ボタンを押します ランダム再生を開始します。

ビデオCD CD(R/RW)の場合



- オン トラックを順不同に再生します。
- オフ 通常の再生に戻ります(ランダム再生中 にクリアボタンを押して通常の再生に戻 ることもできます)。

WMA MP3 の場合



- ランダムオール
 現在再生中のディスクのトラックを順不同に再生します。
- ランダムトラック
 現在再生中のフォルダー内のトラックを順不同に再生します。
- **ランダムオフ** 通常の再生に戻ります(ランダム再生中 に**クリアボタン**を押して通常の再生に戻 ることもできます)。

注意

◆ ビデオ CD の PBC 再生時にはランダム再生はできません。ランダム再生するには、ディスクの停止中に、トラック番号を文字/数字ボタンで入力し、それからランダムボタンを押します。

聞きたい曲を好きな順番で聞く (プログラム再生)

24 ステップまでプログラム登録をすることが できます。

DVD のタイトルやチャプターの 順番を変えて再生するには

1.

プレイモード画面から、「プログラム」を選択します



60ページを参照してください。 リモコンのプログラムボタンを 押しても操作することができま す。その場合は、手順2の操作は 必要ありません。

2.

[プログラム入力・編集]を選 んでから、決定ボタンを押し



[プログラムメモリー]はDVDの ときのみ選択することができま す。(67ページ)



3.

プログラムしたいタイトル / チャプターを選択して決定し ます



- プログラム入力中に戻るボタンを 押すと、プログラムした内容が無 効になります。
- 一時停止をプログラムすることはできません。

4. 手順3を繰り返して他のタイトル/チャプターをプログラムします

5.

▶ ボタンを押します

プログラムした順に再生を開始します。

CD、ビデオCD、WMA、MP3のトラック やフォルダーの順番を変えて再生するには

Tuke+

プレイモード画面から、[プロ グラム]を選択します

60ページを参照してください。



[プログラム入力・編集]を選んでから、決定ボタンを押します





プログラムしたいフォル ダー / トラックを選んでか ら、決定ボタンを押します

ディスクによってプログラム入力・編集画面が異なります。

- WMA MP3 では、フォルダーとトラックを選択します。
- ビデオCD (CD(R/RW))では、トラックのみを選択します。
- プログラム入力中に戻るボタンを押すと、プログラムした内容が無効になります。
- 一時停止をプログラムすることはできません。

4. 手順3を繰り返して他のフォルダー / トラックをプログラムします

5.

▶ ボタンを押します



- プログラムした順に再生を開始します。
- 本体表示窓に[PGM]と点灯します。

ステップの間にプログラムを追加するには・・・

例) ステップ O2 の前にタイトル 1 のチャプ ターフを追加する場合



カーソルをステップ 02 に合 わせます



タイトル 1 のチャプターフを 選んでから、決定ボタンを押 します

ステップ02にタイトル1のチャプター7が追加されます。もともとステップ02にあったプログラムは新しいプログラムの後ろに移動します。

入力中にプログラムを削除するには・・・

例) ステップ 02 のプログラムを削除する場合



カーソルをステップ 02 に合 わせます

2

クリアボタンを押します



ステップ02のプログラムが削除され、その後ろにあったプログラムが 1 つ前に繰り上がります。

プログラム再生を開始 / 解除 / 全消去するには・・・



 プログラム再生の開始 すでにプログラムされている内容を始め から再生します。

● プログラム再生の解除

通常の再生に戻ります。プログラムされている内容はそのまま残ります(プログラム再生中に**クリアボタン**を押して解除することもできます)。

● プログラムの全消去

プログラムされている内容をすべて消去 します(停止中に**クリアボタン**を押して 消去することもできます)。

DVD にてプログラムした内容を記憶 するには・・・ (プログラムメモリー)

DVD ディスクを取り出してもプログラムした 内容を記憶するように設定します。プログラム メモリーしたディスクをセットすると、自動的 にプログラムされている順に再生を開始します。 最大24枚まで記憶させることができます。



[プログラムメモリー]を選択して、カーソルを右へ移動します



2.

[オン]を選んでから、決定ボ タンを押します

プログラムメモリーを解除する ときは、[オフ]を選択んでから決 定ボタンを押します。

メモ

- ▼ プログラムメモリー機能を使うと、(株)フジカラーサービスのフジテレシネサービスで作成されたエフディスクをお客様のお好み順に再生することができます。また、ディスク内の最大24個のタイトル/チャプターを指定した順に並び替えてプレーヤーのメモリーに記録することにより、次回ディスクを挿入すると自動的にその順番に再生することもできます。最大24枚のディスクについてお好み順を記録しておくことができ、各ディスクで指定した並び順がプレーヤー内に記録されます。
- ▼ プログラム再生をリピートする(繰り返す)ことができます。プログラム再生中にプレイモード画面の[リピート]から[プログラムリピート]を選択します。
- ▼ プログラム再生をランダム(順不同に)再生することはできません。プログラム再生を解除して、ランダム再生のみをします。
- ▼ プログラム再生中に▶▶ボタンを押すと、次のプログラムステップのタイトル/チャプターを再生します。

- ◆ VR モードで記録された DVD-RW ではプロ グラム再生ができません。
- ◆ タイトル/チャプターが変わるときに、プログラムしていないタイトル/チャプターの映像が見えることがあります。これは故障ではありません。
- ◆ PBC 再生中のビデオ CD は、プログラム入 力ができません。

見たい場面を探す (サーチモード)

DVDの見たい場面を探すには

プレイモード画面から、「サー チモード]を選択します

60ページを参照してください。

サーチモードの種類を選んで から、決定ボタンを押します



- タイトルサーチ タイトルを指定して再生する。
- チャプターサーチ チャプターを指定して再生する。
- タイムサーチ 時間を指定して再生する。

3. 文字/数字ボタンで再生し たいタイトル、チャプ ター、または時間を入力し ます




指定したタイトル、チャプター、 または時間から再生を開始しま す。

決定ボタンを押します



タイトルサーチを選択したとき・・・



たとえば、タイトル3を再生するには、3を 押してから決定ボタンを押します。

チャプターサーチを選択したとき・・・



たとえば、チャプター12を選ぶには、1,2 を押してから決定ボタンを押します。

タイムサーチを選択したとき・・・

再生中だけの操作となります。



たとえば、

- ・ 21 分 43 秒を選ぶには、2, 1, 4, 3 を 押して決定ボタンを押します。
- ・ 1時間04分(64分00秒)を選ぶには、6. 4, 0, 0を押して決定ボタンを押します。

メモ

- ▼ DVD ディスクによっては、ディスクメ ニューで見たい場面を探す(サーチする)こと ができるものもあります。このときは、リモ コンの**DVDメニューボタン**でディスクのメ ニューを表示させてサーチしてください。
- ▼ タイムサーチは現在再牛中のタイトルに限り 行うことができます。

CD、ビデオ CD、WMA/MP3 の再生 したい曲を探すには



プレイモード画面から、[サー チモード]を選択します

60ページを参照してください。



サーチモードの種類を選んで から、決定ボタンを押します

例) MP3 のフォルダーサーチ画面



● フォルダーサーチ(**WMA** MP3 のみ)

フォルダーを指定して再生する。

- タイムサーチ(ビデオCDのみ)
 現在再生中のトラック内の時間を指定して再生する。
- トラックサーチ トラックを指定して再生する。

3.

文字/数字ボタンで再生したいフォルダー/トラック、または時間を入力します

指定したフォルダー、トラック、 または時間から再生を開始しま す。

決定ボタンを押します



フォルダーサーチを選択したとき・・・

WMA/MP3だけの機能となります。



たとえば、フォルダー3を再生するには、3を押してから**決定ボタン**を押します。

トラックサーチを選択したとき・・・

例) MP3 のトラックサーチ画面



たとえば、トラック 12を選ぶには、1,2を押してから**決定ボタン**を押します。 WMA/MP3は、現在再生中のフォルダ内のトラックに限り行うことができます。

タイムサーチを選択したとき・・・

ビデオ CD だけの機能となります。



たとえば、

- 21分43秒を選ぶには、2, 1, 4, 3を押して決定ボタンを押します。
- · 1時間04分(64分00秒)を選ぶには、6, 4,0,0を押して決定ボタンを押します。

@ Q&A

Q : タイムサーチができない

- → PBC 再生中のビデオ CD、WMA/ MP3、またはCD(CD-R/RW)ではタ イムサーチができません。
- → タイムサーチは現在再生中のトラックに限り行うことができます。


ディスクナビゲーターを使って再生する

見たいタイトルやチャプターなどを、テレビ画面から簡単に指定して見ることができます。

DVD を再生するには


1.

ホームメニューボタンを押し て、ホームメニュー画面を表 示させます



2.

[ディスクナビゲーター]を選 んでから、決定ボタンを押し ます



3.


カーソルをタイトル、または チャプターに移動します

例)DVDのディスクナビゲーター画面



例) VR モードで記録した DVD-RW の ディスクナビゲーター画面

プレイリストを設定しているときは、 [オリジナル]、または[プレイリスト] を選択して再生することができます。



- ブレイリストが作成されていないときは、メニュー画面に[プレイリスト]は表示されません。
- 再生中に[オリジナル]と[プレイリスト]を切り換えることはできません。ディスクを停止してから切り換えてください。

停止中に確認したいタイトルを選択して⇒を押す。 タイトルの先頭の画像を表示します。



再生したいタイトル、または チャプターを選んでから、決 定ボタンを押します

選択したタイトル、またはチャプターから再生を開始します。

メモ

▼ オリジナルとは

DVD レコーダーで録画して作られたタイトルを「オリジナル」といいます。

▼ プレイリストとは

オリジナルをもとに編集用に作成したタイト ルを「プレイリスト」といいます。

注意

◆ DVD のタイトルによっては、選択できない 項目があります。

CD、ビデオCD、WMA/MP3を再生するには

ホームメニューボタンを押し て、ホームメニュー画面を表



示させます

DVD メニューボタンでディスク ナビゲーター画面を表示させる こともできます。このときは手順 3に進んでください。

席 2.

[ディスクナビゲーター]を選 んでから、決定ボタンを押し ます



ディスクナビゲーター

再生したいフォルダー/ト ラックを選んでから、決定ボ タンを押します

再生を開始します。

例) ■ MP3 ■ のディスクナビゲーター画面

♥) ディスクナビゲーター		
	フォルダー 1-2	トラック 1-10
WMA/MP3	001. フォルダー	001. T_001
	002 フォルダー	002. T_002
		003. T_003
		004. T_004
		005. T_005
		006. T_006
		007. T_007
		008. T_008

英数字以外の名前のフォルダーでは、 フォルダー名が [F_033]、トラック 名「T 035」のように表示されること があります。また、ディスクナビゲー ター画面を終了するときは、ホームメ ニューボタンを押します。

a Q&A

: 設定ができない

ビデオCDのPBC再生中は設定をす ることができません。PBC 再生を解 除して再生してください(37ページ)。 ディスクの停止中に再生させたいト ラック番号を**文字/数字ボタン**で入力 し、それから本ページの操作を行っ てください。

JPEG を再生するには

ホームメニューボタンを押し て、ホームメニュー画面を表



示させます

DVDメニューボタンでディスク ナビゲーター画面を表示させる こともできます。このときは手順 3に進んでください。



[ディスクナビゲーター]を選 んでから、決定ボタンを押し ます



) ディスクナビゲーター

再生したいフォルダーを選択 します

半角英数字以外で入力されてい るフォルダー/ファイルの名前は [F_033]/[FL_035]のように表 示されることがあります。

ファイルにカーソルを合わせる と、選択されているファイルの画 像が表示されます。

一覧(フォトブラウザー)画面を見 ない場合は、手順5に進んでくだ さい。



4. _{決定}

決定して、一覧(フォトブラウザー)画面を表示させます

テレビ画面に9枚の画像が表示されます。



- 一番下の行で↓を押すと9枚目 以降の画像が表示されます。
- I◀◀ ▶►I ボタンを押すと画像が 9 枚ずつ切り換わります。
- ディスクナビゲーター画面に戻りたいときは、戻るボタンを押してください。
- ホームメニューボタンを押すと、ホームメニュー画面をオフにします。



画像を選択して、決定します

スライドショーが始まります。

メモ

- ▼ 本機では、フジカラー CD、コダックピク チャー CD、または CD-R/CD-RW/CD-ROMに記録されているJPEGファイルを再 生することができます(記録方法などによっ て再生できないこともあります)。
- ▼ スライドショーで表示される画像のアスペクト比が異なるときは、画像の縦、または横に 黒帯が出ることがあります。
- ▼ ファイルサイズが大きいときは、画像の表示 に時間がかかることがあります。
- ▼ JPEG ディスク再生時は、プログラム再生、 ランダム再生、リピート再生はできません。
- ▼ JPEG と WMA/MP3 ファイルが混在している場合は、両方のファイルを同時に再生することはできません。再生ファイルを変更するときは、[フォトビューワー]の設定を変更してください(126 ページ)。

拡大するには

1. Հ

ズームボタンを押します

1回押すと・・・



・・・2 倍に拡大!

2回押すと・・・



・・・4 倍に拡大!

3回押すと・・・



・・・通常の映像に戻る

ST- ST-

メモ

- ▼ JPEG ファイルの画像をズーム中はズーム エリアが表示されません。
- ▼ 画像を拡大しているときはスライドショーが 一時停止します。通常のスライドショーに戻 すには ► ボタンを押します。
- ▼ 次の画像(ファイル)の読み込み中は、本体表示窓に[Loading]と表示されます。読み込み中に画像を拡大することはできません。

回転するには

1. Putin

アングルボタンを押します

押すたびに時計回りに90°画像が回転します。

メモ

- ▼ 画像を回転しているときはスライドショーが 一時停止します。通常のスライドショーに戻 すには ► ボタンを押します。
- ▼ 次の画像(ファイル)の読み込み中は、本体表示窓に[Loading]と表示されます。読み込み中に画像を回転することはできません。

DVD と MD を同時に再生する (BGM モード)

DVDの映像とMDの音声を同時に楽しむことができます。また、JPEGディスクを使用すると効果的です。

1. 再生したい D V D と M D を セットします

2.

リモコンの BGM モードボタ ンを押します

DVD と MD が再生を開始しま す。

- スピーカーからは、MDの音声 のみが出力されます。
- BGM モード中は本体表示窓 に**[BGM]** と点灯します。

BGM モードを解除するには



BGM モードボタンをもう一 度押します

DVDとMDが停止します。

メモ

- ▼ DVDは、すべての操作を行うことができます。
- ▼ MDは、1 曲または全曲リピート再生となります。ただし、あらかじめプログラム再生やグループ再生が設定されている場合は、そのモードでの1 曲または全曲リピート再生となります。
- ▼ BGM モード中でも、再生中の DVD の音声 を切り換えることができます。この場合、 BGM モードボタンを押して BGM モード解 除後、DVD を再生したときに、切り換えた 音声で DVD を楽しむことができます。

- ◆ BGM モード中に FM・AM 放送や接続している外部機器の音を聞くと、BGM モードは解除されます。
- ◆ 本体のFUNCTIONボタンを押すか、BGM モードボタンをもう一度押すとBGMモード は解除され、DVDの再生を強制終了します。
- ◆ BGM モード中に MD を停止したい場合は、 BGM モードボタンをもう一度押して、BGM モードを解除するか、EJECT (MD≜) ボタ ンを押して、MD を取り出してください。
- ◆ BGMモード中は、MD内の好きな曲を選んだり、一時停止、早送り、早戻ししたりすることはできません。
- ◆ BGMモード中は、スリープタイマー以外の タイマーの設定・変更はできません。
- ◆ デジタル出力端子からは何も出力されません。

ディスクの情報を見る

テレビ画面にて、DVDビデオ、DVD-R/ RW の情報を見るには

表示/文字

再生中に、表示/文字ボタンを 押します

画面右上の情報は、リピート、ランダム、またはプログラム再生中のみ表示されます。

1 回押すと・・・

現在再生中のタイトルの情報が表示されます。

例)DVDビデオ

再生 DVD チャプターリビート 現在/織数 経過時間 残り時間 総時間 タイトル 1/3 0.12 138.47 138.59 ○ 1. 英語 □ 2. 日本語 ● 1 音声 Dolby Digital 3/2.1CH 学第

2回押すと・・・

- DVD ビデオでは、現在再生中のチャプター の情報と転送レートが表示されます。
- VRモードにて記録されたDVD-RWでは、現 在再生中のチャプターの転送レートが表示されます。
- 転送レートとは、DVD に記録されている画像の情報量を示す値です。転送レートが高いほど情報量は多くなりますが、画質が良いとは限りません。

例)DVDビデオ

再生	► DVD		チャプターリピート		
チャプター	現在/総数 1/36	経過時間	残り時間 1.53	総時間 2.08	
転送レート			8.1M		

3回押すと・・・

表示が消えます。

テレビ画面にて、CD、ビデオ CD、 WMA/MP3、JPEG の情報を見るには

表示/文字

再生中に、表示/文字ボタンを 押します

画面右上の情報は、リピート、ランダム、またはプログラム再生中のみ表示されます。

1回押すと・・・

- CD(R/RW) WMA MP3 では、現在再生中のトラックの情報が表示されます。
- ピデオCDでは、現在再生中のディスクの情報が表示されます。
- JPEG では、現在再生中のファイルの情報 が表示されます。

例)**■MP3**■のトラックの情報画面

再生 ▶	MP3		フォ	ルダーリビート
	現在/総数	経過時間	残り時間	総時間
トラック	1/17	0:06	3:26	3:32
トラック名	YESTERI	DAY		

2回押すと・・・

- ビデオCDでは、現在再生中のトラックの情報が表示されます。
- WMA MP3 JPEG では、現在再生中のフォルダーの情報が表示されます。
- (CD(R/RW))では、現在再生中のディスクの情報が表示されます。

例) MP3 のフォルダーの情報画面

再生 ▶	MP3	フォルダーリピート
	現在/総数	
フォルダー	1/17	
フォルダー名	MUSIC BOX	

3回押すと・・・

表示が消えます。



Q :時間情報などが表示されない

- → ファイナライズしていない音楽 CD フォーマットの CD-R/RW ディスクでは、一部の時間情報が表示されないことがあります。
- → ビデオCDのPBC再生中は一部の情報が表示されません。PBC再生を解除して再生してください(37ページ)。この場合は、ディスクの停止中に再生させたいトラック番号を文字/数字ボタンで入力し、それから本ページの操作を行ってください。

本体表示部にて、DVD の情報を見るには

表示/文字

再生中に、表示/文字ボタンを 押します

押すたびに、以下のように切り換わります。

再生経過時間タイトルの残り時間▼チャプターの残り時間

本体表示部にて、CD の情報を見る には

表示/文字

再生中に、表示/文字ボタンを 押します

押すたびに、以下のように切り換わります。

本体表示部にて、ビデオ CD の情報を 見るには

表示/文字

再生中に、表示/文字ボタンを 押します

押すたびに、以下のように切り換わります。


■ 再生経過時間 ▼ ディスクの残り時間 ▼ 再生中の曲の残り時間

本体表示部にて、WMA/MP3の情報を 見るには

表示/文字

再生中に、表示/文字ボタンを 押します

押すたびに、以下のように切り換わります。



注意

◆ ビデオ CD の PBC 再生中は一部の情報が表示されません。 PBC 再生を解除してください。 PBC 再生を解除して再生してください (37 ページ)。 この場合は、ディスクの停止中に再生させたいトラック番号を文字/数字ボタンで入力し、それから本ページの操作を行ってください。

注意

◆ MDへの録音中とBGMモード時は、ディスクの情報に続いて、MDの情報(100~101ページ)を見ることができます。

MD を順不同に再生する (ランダム再生)

すべての曲から順不同に選んで、各曲を 1 回ず つ再生します。



ランダムボタンを押します

ランダム再生を開始します。 RDM と点灯します。 すべての曲の再生を終了すると、 自動的に停止します。



ランダム再生をやめるには...

■ボタンを押すとランダム再生が 解除され、演奏を停止します。

MD を繰り返し再生する (リピート再生)

再生している1曲だけを繰り返す1曲リピートとディスクの全曲を繰り返す全曲リピートとがあります。



リピートボタンを押します

押すたびに、以下のように切り換わります。



M D を 庫

メモ

- ▼ ランダム再生中にトトボタンを押すと、別の 曲を順不同に選んで再生します。
- ▼ ランダム再生中に**リピートボタン**を押すと、 ランダム再生を繰り返し再生します。(ラン ダムリピート再生)

メモ

- ▼ 1曲リピート中に | ▼ ► ボタンを操作して別の曲に移ったときは、その曲を繰り返し再生します。
- ▼ ランダム再生中またはプログラム再生中は、 1 曲リピートは選択できません。

MDの聞きたい曲を好きな順番 で聞く(プログラム再生)

聞きたい曲を最大30曲まで、好きな順番に登録することができます。

1.

MD が停止中に、プログラム ボタンを押します



PGM00 0:00

2. 聞きたい曲の番号の文字/数字ボタンを押してから、決定 ボタンを押します



15曲目を選んだときは、**文字/ 数字ボタン**の 1 と 5 を押してから、**決定ボタン**を押します。

現在入力中のプログラム数



プログラム総再生時間

3. 手順2を繰り返して、聞きたい曲の曲番号を登録します

▶ ボタンを押します



プログラムした順に再生を開始します。

登録を間違えたとき



MD が停止中にクリアボタン を押します

押すたびに最後に登録した曲から順に消えていきます。

プログラム登録した内容を確認する

プログラム再生中に**■ボタン**を押して再生を停止させてから、**|◀◀** または**▶▶| ボタン**を押します。

プログラム登録した内容をすべて消す

次のいずれかの操作をしたときに消去されます

- MD 停止中に ボタンを 1 回押したとき
- MD取り出し(▲)ボタンを押して、MDを取り出したとき
- 電源をオフにしたとき
- ランダムボタンを押したとき

メモ

- ▼ プログラム再生中に、I◀**▼►►I ボタン**を押すと、プログラムされた前後の曲に移ります。
- ▼ プログラム再生中に全曲リピート再生(78 ページ参照) を選択すると、プログラムした 内容を繰り返し再生します。(プログラムリ ピート再生)

- ◆ プログラムのトータル時間が、512'00"以上の場合は、プログラムのトータル時間は表示されません。
- ◆ グループ再生時は、グループ内の曲のみプログラム登録することができます。

CD や WMA/MP3 の好きな 曲だけを MD へ自動録音する

CDやWMA/MP3の曲を最大24曲まで、好 きな順番で MD へ録音することができます。

録音用 MD をセットします

録音もとの CD または WMA/MP3 ディスクをセッ

トします


DVD/CD ボタンを押して再 3 生を開始してから、■ボタン DVD/CD を押します

プログラムボタンを押します

PGM00 0:00

CDでは、プログラム総再生時間 を表示します。CDの入力時は手 順6に進んでください。

5. WMA/MP3 では、録音した い曲のフォルダー番号の文 ~ 🗐 字/数字ボタンを押してか



字/数字ボタンの7を押してか ら、⇒を押します。

> PGM00 =<u>Z</u>=AL<u>L</u>

6.

録音したい曲の番号の文字/ 数字ボタンを押してから、決 定ボタンを押します

 $0\sim9$

15曲目を選んだときは、**文字/ 数字ボタン**の 1 と 5 を押してか ら、決定ボタンを押します。 WMA/MP3のフォルダー7の 15曲目を入力した例

> PGM01 7- 15

CDの15曲目を入力した例

PGM01 1,5

手順5と6を繰り返して、 7. 録音したい曲のフォルダーや 曲番号を登録します CDのときは、手順6だけを繰り 返します。

8.

通常録音をするときは CD-MD ダイレクト録音ボタン を、2倍速録音をするときは CD-MD ダイレクト録音 (2) 倍速) ボタンを押します 録音が開始されます。

録音が終了すると自動的に停止します。 録音を中止する場合は、■ボタンまた は REC/STOP ボタンを押します。

メモ

- ▼ プログラム登録については、58ページも 合わせてご覧ください。
- ▼ この方法で録音する前に、LP2 または LP4 モード(46ページ参照)に設定する と、より長時間録音できます。
- ▼ 手順5で⇒の代わりに決定ボタンを押すと、 選んだフォルダーの全曲を一括して選ぶこと ができます。
- ▼ 2倍速録音は、CDからのデジタル録音での み可能です。詳しくは44~45ページを参 照してください。



MDを使う 4

FM・AM放送をMDへ録音する

MDにFM・AM放送を録音します。

┫ 録音用 MD をセットします

FM/AM

FM/AM ボタンを押してから、録音したい放送局を受信します

3.

REC/STOP ボタンを押します 録音が開始されます。

録音を止めたいときは



REC/STOP ボタンを押します

ディスクの好きな部分をMDへ 録音する

本機にて再生できるディスクを、MDへ録音することができます。DVDやビデオCDから録音する場合は、このマニュアル操作によるアナログ録音だけとなります。

- **1** 録音用 MD をセットします
- **2.** 録音したいディスクを、本機にセットします
- 3. DVD/CD ボタンを押して再 生を開始し、録音したい部分 の頭で、もう一度 DVD/CD ボタンを押して一時停止させ

ます

- **REC/STOP ボタンを押します** 録音が開始されます。
- **5** DVD/CD ボタンを押して再 生を開始します

録音を止めたいときは



DVD/CD

REC/STOP ボタンを押します

メモ

- ▼ この方法で録音する前に、LP2またはLP4 モード (46ページ参照) に設定すると、よ り長時間録音できます。
- ▼ FM · AM 放送を録音する場合は、自動的に アナログ録音となります。
- ▼ FM・AM 放送を録音する場合は、ひとつづきの録音になります。

メモ

- ▼ この方法で録音する前に、LP2またはLP4 モード (46ページ参照) に設定すると、よ り長時間録音できます。
- ▼ DVD やビデオ CD から録音する場合は、自動的にアナログ録音となります。

デジタル録音レベルを調整する

デジタル録音の場合、通常はデジタル入力の録 音レベルを調整する必要はありませんが、本機 ではCDからのデジタル録音時に調整すること ができます。

たとえば、複数のCDから1枚のMDに録音す る場合に、ディスク間の音量レベルを合わせる ときに調整します。

録音用 MD をセットします

本機に MD がセットされていな いと、デジタル録音レベルを調整 することはできません。

DVD/CD ボタンを押して、 CDの再生を開始します DVD/CD

3. 142ページを参照して、デ ジタル録音に切り換えます

> お買い上げ時は、デジタル録音に 設定されていますので、操作は必 要ありません。

MD メニュー / 設定ボタンを 押します

MDメニュー /設定

⇔ で "MD Menu" を選ん 5. でから、決定ボタンを押しま す

MD Menu

⇔ で "D.Vol" を選んでか ら、決定ボタンを押します



6.

D.Vol



⇔ ⇒ を押して、デジタル録 音レベルを調整します

0.5 dB ← ⇒

この部分(10番目)のレ ベルに到達しないように調 整します。

決定ボタンを押します 8.

メモ

- ▼ 調整範囲は、MIN(-∞) ~ +18dBの範囲内で す。OdBが初期値となります。
- ▼ 音量レベルが初期値である OdB 以外に調整 されると、表示部に"D.VOL"が点灯します。

MDの編集機能について

曲順を変えたり、1 曲を2曲に分けるなどの編集をして、自分だけのオリジナルディスクを作ることができます。ただし、誤消去防止つまみが開いたMD(139ページ参照)では編集機能は使うことはできません。編集機能を使用する場合は誤消去防止つまみを閉じてください。編集機能には次のようなものがあります。

ディスクや曲、グループに名前を付ける (ネーム機能) - 84~87ページ

録音した曲に曲名、録音したディスクにディスク名、登録したグループにグループ名を付けることができます。

ディスクに名前を付ける機能をディスクネーム機能、曲に名前を付ける機能をトラックネーム機能、グループに名前を付ける機能をグループネーム機能といいます。


カタカナ、アルファベット $(A \sim Z, a \sim z)$ 数字、記号を使用できます。

曲名は 1 曲につき、100 文字まで入力できます。ディスク名と曲名、グループ名を合わせて、1 枚のディスクに約1700文字まで入力することができます。

(ただしカタカナを入力すると、入力できる文字数は半分以下となります。)

1 つの曲を2つの曲に分ける (デバイド機能) - 88ページ


1 曲を途中から2つの曲に分けます。分けた曲以降の曲番は自動的に変更されます。



Cを2つに分けて新しくC-1、C-2の2曲にした例


連続している2つの曲をつないで1つの曲にする(コンバイン機能) - 89ページ

C、Dの2曲を1曲にして新しくCとします。つないだ曲以降の曲番は、自動的に変更されます。



曲を移動する(ムーブ機能) - 90ページ

ある曲を好きな位置に移動して曲順を変えることができます。並べ変えたあとの曲番は自動的に変更されます。



4曲目のDを2曲目に移動する例

1 曲だけ消す (トラックイレース機能) — 91 ページ

消したい曲を指定するだけで、1 曲をまるごと 消すことができます。消した曲は曲名ごと消え ます。また、消した曲以降の曲番は自動的に変 更されます。

ディスクの全曲を消す (オールイレース機能) – 92 ページ

一度にディスク中の全曲を消すことができます。 この場合は、ディスク名も消えます。

ディスクや曲、グループに名前 をつける(ネーム機能)

ディスクに名前をつけるには

].

MD ボタンを押してから、■ ボタンを押します





2 MD メニュー/設定ボタンを 押します



3. ⇔ で "MD Menu" を選ん でから、決定ボタンを押しま



MD Menu

4.

M D を 使 Disc Name

5. 文字を入力して、ディスクに 名前をつけます

> 文字の入力は、86~87ページを参照してください。 入力できる文字数については、83ページを参照してください。

6.

MD メニュー/設定ボタンを 押して終了します



途中で文字の入力をやめる場合 は、**■ボタン**を押します。

曲に名前をつけるには

1.

|◀◀ ▶▶| ボタンで名前をつけたい曲を選びます



再生中または録音中でも名前を つけることができます。

2. MD×==-

MD メニュー / 設定ボタンを 押します

/設定

3. ⇔ で "MD Menu" を選んでから、決定ボタンを押しま



MD Menu



Track Name

5. 文字を入力して、曲に名前を つけます

> 文字の入力は、86~87ページを参照してください。 入力できる文字数については、 83ページを参照してください。

6.

MD メニュー / 設定ボタンを 押して終了します



途中で文字の入力をやめる場合 は、**■ボタン**を押します。

グループに名前をつけるには

1.

■ボタンを押してから、98 ページを参照して名前をつけ たいグループを選びます

ただし、再生中または録音中に名前をつけることはできません。

2.

MD メニュー / 設定ボタンを 押します



3. ⇔ で "MD Menu" を選ん でから、決定ボタンを押しま

) す

MD Menu

4. ⇔ で "Group Name" を 選んでから、決定ボタンを か 押します



Group Name

5. 文字を入力して、グループに 名前をつけます

文字の入力は、 $86 \sim 87$ ページ を参照します。

入力できる文字数については、 83ページを参照してください。

6. MD メニュー / 設定ボタンを 押して終了します



途中で文字の入力をやめる場合 は、**■ボタン**を押します。

メモ

▼ 再生中または録音中、曲に名前を入力している途中で次の曲になってしまったときは、そのときまで入力した文字は有効です。再生または録音が終わってからつづきを入力してください。

注意

◆ 誤消去防止つまみが開いている MD には、 ディスクや曲、グループに名前をつけること はできません。

ネーム機能で入力できる文字の種類

アルファベット (大文字):

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.,//
□ (空白)

アルファベット(小文字):

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.,'/ □ (空白)

数字、記号:

0123456789!" #\$%&'() *+, -./:;<=>?@_`□(空白)

カタカナ:

アイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフへホマミムメモヤユヨラリルレロワヲンァィゥェォャュョッ゛。 -□ (空白)

文字を入力する


文字が入力できるモードのときに操作します。

リモコンでの入力のしかた

文字入力を終了する場合は、**MD メニュー/設 定ボタン**を押します。

↑ 入力する文字が表記されている文字/数字ボタンを押します

入力できる文字の種類一



MDのディスクネームに、"N" を入力したときの例 表示/文字

文字の種類を変える場合は、 表示/文字ボタンを押します

→ A-Z (大文字) [A] → a-z (小文字) [a] ¬ カタカナ [ア] ◆ 数字、記号 [0] ◆

2. 決定ボタンを押して決定します

決定

次に入力する文字の**文字/数字ボタン**が、いま押した**文字/数字ボタン**と違う場合は、この操作は必要ありません。

文字の 種類 ボタン	アルファベット (大文字)	アルファベット (小文字)	数字	カタカナ
7			1	アイウエオアィウェオ
カ ABC	ABC	a b c	2	カキクケコ
# DEF	DEF	d e f	3	サシスセソ
9 GHI	GHI	ghi	4	タチツテトッ
f JKL	JKL	jkI	5	ナニヌネノ
/\ MNO	MNO	mno	6	ハヒフへホ
₹ PORS	PQRS	pqrs	7	マミムメモ
VUT #	TUV	t u v	8	ヤコヨャコョ
∋ wxyz	WXYZ	wxyz	9	ラリルレロ
777ン記号 ①	空白 (Xベーズ)	空台 (スペース) 了	0 ! "#\$% & '(()*+, /:;<= >?@_`	フ ヲン・・ー (変名 (ズベーズ)

文字を挿入するには

文字入力中に ⇔ ⇒ を押し て、点滅を挿入する文字位置

まで移動させます





挿入する文字を入力します

決定ボタンを押します

文字を削除するには

文字入力中に ⇔ ⇒ を押し て、点滅を削除する文字位置 まで移動させます





クリアボタンを押します 文字が削除されます。

文字を変更するには

文字入力中に ⇔ ⇒ を押し て、点滅を変更する文字位置 まで移動させます



2.



新しく文字を入力します



⇒を押します

録音後に1つの曲を2つに分けます。これによ り、新たに頭出しのための曲番号を記録するこ とができます。

この編集をすると、以下のようにディスクの内 容が変更されます。

- 分けた曲以降の曲番号は、自動的に新しい曲 番号に変更されます。
- ◆ 分ける曲に曲名がついていた場合は、前の曲 に名前がつきます。

応 例) 3曲目を2つに分ける場合

再生中に曲を分ける位置で MD ボタンを押します

MD 再生が一時停止します。

MD メニュー / 設定ボタンを 押します



MDメニュー

⇔ で "MD Menu" を選ん でから、決定ボタンを押しま

す

MD Menu

⇔ で "Divide" を選んで から、決定ボタンを押します



Divide

3? Track

もう一度、決定ボタンを押 します

3 Track

デバイド機能を実行します。 "Complete"と表示されると操作 終了です。

メモ

- ▼ 作業を途中で中止する場合は、MDメニュー /設定ボタンを押します。
- ▼ 1枚のMDで最大254曲まで曲を分けるこ とができますが、MDの状態によってはそれ 以下になる場合もあります。(143ページ)

- ◆ 次の場合はデバイドの操作はできません。 ランダム再生が設定されているとき (78ページ)
 - ・プログラム再生が設定されているとき (79ページ)
- ◆ LP4モードで長時間録音した曲を分けると、 分けた部分でノイズが発生する場合がありま す。

連続している2つの曲をつなぐ (コンバイン機能)

連続したとなり同士の曲をつないで、1 曲にまとめます。

この編集をすると、以下のようにディスクの内容が変更されます。

- つなぐ曲以降の曲番は自動的に新しい曲番に 変更されます。
- つなぐ曲に曲名がついている場合は、前の曲 の曲名がつきます。

例) 4曲目と5曲目をつなぐ場合

1.

MD L

つなぐ曲の曲番号が大きい曲 の再生中に、MD ボタンを押 します

再生が一時停止します。

例の場合は、5曲目で再生一時停止させます。

MD 停止中に I◀◀ ▶►I ボタンで 曲番号を選んでから操作することもできます。

2.

MD メニュー / 設定ボタンを 押します



3.

⇔ マ "MD Menu" を選ん でから、決定ボタンを押しま



MD Menu

4. ⇔ で "Combine" を選んでから、決定ボタンを押しま



Combine

5. 决定


もう一度、決定ボタンを押 します

TRK 4+ 5?

コンバイン機能を実行します。
"Complete"と表示されると操作終了です。

メモ

- ▼ 作業を途中で中止する場合は、MDメニュー /設定ボタンを押します。
- ▼ 離れた曲をつなぎたいときは、ムーブ機能 (90ページ参照)で曲を連続させてからコンバイン機能でつないでください。
- ▼ グループ登録されているディスクで、グループをまたいで曲をつないだ場合、つないだ後ろの曲は前の曲のグループに登録されます。



つないだ後ろの曲 (D) は、 グループAの曲になります。

- ◆ デジタル録音した曲と、アナログ録音した曲 はつなぐことができません。
- ◆ 違う録音モードで録音した曲同士は、つなぐ ことができません。
- ▶ 各録音モードで、ある一定の秒数以下の短い 曲は、つながらないことがあります。
 - ・通常のステレオ録音8 秒以下
 - ・モノラル録音または LP2 録音 ... 16 秒以下
 - ·LP4 録音32 秒以下
- ◆ 次の場合、コンバインの操作はできません。・ランダム再生が設定されているとき
 - ・ フンダム再生か設定されているとき (78ページ)
 - ・プログラム再生が設定されているとき (79ページ)

曲を移動する(ムーブ機能)

あるひとつの曲を好きな位置に移動して、曲順 を変えることができます。

例) 8曲目を6曲目に移動する場合

MD

移動したい曲が再生中に、 MD ボタンを押します

再生が一時停止します。 例の場合は、8曲目を再生中に MD ボタンを押して再生一時停 止にします。

MD 停止中に **◄◄ ▶▶ ボタン**で 移動したい曲の曲番号を選んで から操作することもできます。

MD メニュー/設定ボタンを 押します



⇔ で "MD Menu" を選ん でから、決定ボタンを押しま す

MD Menu

MDを使う

3.

⇔ で "Move" を選んでか ら、決定ボタンを押します

Move



⇔⇒で移動先の曲番号を選 んでから、決定ボタンを押し ます

例の場合は、6を選びます。

-63 TRK 8-

ムーブ機能を実行します。

"Complete"と表示されると操作 終了です。

メモ

- ▼ 作業を途中で中止する場合は、MDメニュー **/ 設定ボタン**を押します。
- ▼ グループ登録しているディスクの場合、移動 した曲は移動先の曲のグループとなります。 たとえば、グループBに登録されている曲を グループAの範囲の曲番号に移動すると、そ の曲はグループAの曲になります。



DはグループAの曲になります。

- ◆ 次の場合、ムーブの操作はできません。
 - ランダム再生が設定されているとき (78ページ)
 - プログラム再生が設定されているとき (79ページ)

1 曲だけ消す (トラックイレース機能)

選択したひとつの曲とその曲の名前を消します。 消した曲以降の曲番号は、自動的に新しい曲番 号に変更されます。

6曲目を消去する場合

消したい曲の再生中に、MD ボタンを押します

MD

再生が一時停止します。 MD 停止中に **◄◄ ▶►! ボタン**で 移動したい曲の曲番号を選んで から操作することもできます。

> 6 0:02

2. MDメニュー MD メニュー / 設定ボタンを

/設定

押します

⇔ で "MD Menu" を選ん 3. でから、決定ボタンを押しま

す



MD Menu

⇔ で "Track Erase "を 選んでから、決定ボタンを押 します

Track Erase

もう一度、決定ボタンを押 します

Track 6?

選んだ曲を消します。

"Complete"と表示されると操作 終了です。

メモ

▼ 作業を途中で中止する場合は、MDメニュ /設定ボタンを押します。

- ◆ 次の場合、トラックイレースの操作はできま せん。
 - ・ランダム再生が設定されているとき (78ページ)
 - プログラム再生が設定されているとき (79ページ)

全曲を消す (オールイレース機能)

ディスクの全曲を消します。 ディスク名や曲名、グループ名も、すべて消え てしまいます。

1.

MD ボタンを押し、■ボタン を押します

MD



2.

MDメニュー/設定ボタンを 押します



3.

⇔ で "MD Menu" を選ん でから、決定ボタンを押しま

ST-快度 ST+

MD Menu

\$

⇔ ☆ で "All Erase" を選ん でから、決定ボタンを押しま



す

All Erase

もう一度、決定ボタンを押します

OK?

すべての曲とディスクネームが 消えます。

"Complete"と表示されると操作 終了です。

メモ

▼ 作業を途中で中止する場合は、MDメニュー /設定ボタンを押します。

- ◆ 次の場合はオールイレースの操作はできません。
 - ・ランダム再生が設定されているとき (78ページ)
 - ・プログラム再生が設定されているとき (79ページ)

MDのグループ機能について

グループ機能とは

長時間録音モード (LP2またはLP4モード) で 録音すると、複数のCDを1枚のMDに録音で きたり、100曲以上録音できたりして便利で す。



しかし・・・

「録音した3枚目のCDはMDの何曲目からな の? というように曲を見つけるのが大変です。 そこで・・・

本機では、MD に収録されている曲をグループ 機能を使って簡単に操作できます。

グループディスクを作成する (グループ登録) - 95ページ

グループを登録する

MD ディスクに収録されている複数の曲をグ ループとして登録したディスク(グループディ スク) を作成します。なお、本機でMD1枚に 登録できるグループ数は、最大99個です。




一度グループ登録したあとでも、以下の編集が できます。

- グループを変更する(96ページ)
- 登録したグループを解除する(97ページ)
- 登録したグループをすべて解除する(97) ページ)

聞きたいグループを選ぶ (グループサーチ機能) - 98ページ

指定したグループ先頭曲の頭出しを簡単にする ことができます。



グループA → グルー プB → グループC の 先頭曲(1曲目 → 4 曲目 → 8曲目) とい うように、各グルー 底 プの先頭曲の頭出し が簡単に行えます。

選択したグループだけ再生するよう設定する (グループ再牛機能) - 99ページ

グループ登録されている MD において、ディス ク全体の再生を行なうオールトラックプレイ モードと、選択したグループの再生だけを行な うグループプレイモードとに切り換えることが できます。

グループに名前を付ける (グループネーム機能) - 85ページ

登録したグループにグループ名を付けることが できます。

グループに名前を付ける機能をグループネーム 機能といいます。

入力できる文字の種類は、85ページを参照し てください。最大文字数は、1枚のディスクに は約1700文字まで(ディスク名、曲名、グルー プ名を合わせて)入力することができます。 (ただしカタカナを入力すると、入力できる文字 数は半分以下となります。)

グループ登録した MD ディスクについて

グループ機能はMD規格の推奨方法に基づいています。

本機でグループ編集したMDディスクは、ほかのグループ機能搭載機器でもグループ編集ができます。



ディスクネーム「CM SONGS」

グループネーム 「グループA」 「グループB」

1 2 3 4 5 6 7 8

A B C D E F G H

上図のようなグループ登録したMDディスクの グループ情報は、実際はディスクネームの情報 を格納する場所に書かれています。

そのため、グループ機能を搭載していない機器 でディスクネームを表示させると、以下のまま 表示されますが故障ではありません。

O; CM SONGS / / 1 - 3; グループ A / / 4 - 8; グループ B / /

グループディスクをグループ機能を 搭載していない機器で編集を行った場合

グループ登録したグループディスクを、グループ機能を搭載してない機器で編集しないでください。

たとえば、ムーブ機能やトラックイレース機能 の編集を行うと、グループとして登録していた 曲番号が編集前と異なってしまいます。

本機のグループ機能の制限

パイオニア製以外の機器でグループ登録されたMDディスクのなかには、グループネームはあるのに、曲番号の範囲が無いグループもあります。その場合、本機ではグループとして認識されません。これらのグループは以下の編集をすると消去されますのでで注意ください。

- MDの編集(88~92ページの操作)
- グループの登録、変更、解除(95~97ペー ジの操作)

MDを使

グループディスクを作成する (グループ登録)

MDに収録されている複数の曲をグループ登録 します。ただしグループ登録は、曲番号が1~ 3のように連続している曲でしか行なうことは できません。

曲番号が離れている場合は、ムーブ機能(90 ページ参照)を使用して、あらかじめ連続した 曲番号になるようにしておきます。

1 枚の MD ディスクに登録できるグループは、 最大で99個です。

『CDの全曲をまるごと録音しましょう』 (44ページ参照)の手順で録音した場合、 すでにCD一枚ごとにグループ登録され ています。

グループを登録する

例) 12~15曲目を新しいグループに設定し ます。

MD ボタンを押し、■ ボタン を押します



MD メニュー/設定ボタンを 押します



⇔ で "MD Menu" を選ん 3. でから、決定ボタンを押しま す



MD Menu

⇔ で "New Group" を選 んでから、決定ボタンを押し ます

New Group



⇔ マグループの先頭曲を 選んでから、決定ボタンを押 します

文字/数字ボタンでダイレクトに 曲を選ぶこともできます。

TRK-12 → 1?

6.

⇔ マグループの最終曲を 選んでから、決定ボタンを押 します

文字/数字ボタンでダイレクトに 曲を選ぶこともできます。

$12 \rightarrow -15$? TRK

12~15曲目が新しいグループ に登録されました。

"Complete"と表示されると操作 終了です。

- ◆ 1つの曲を複数のグループに登録することは できません。たとえば、1~3曲目をグルー プAに3~5曲目をグループBに、という ように3曲目を2つのグループに登録する ことはできません。
- ◆ 曲を飛び越えてグループ登録することはでき ません。たとえば 1、3、5曲目というよう な飛び飛びの曲番号を 1 つのグループとし て登録することはできません。
- ◆ すでに登録されているグループと登録しよう としているグループの曲の範囲が重なる場 合、登録することはできません。
- ▶ 本機でグループ登録したMDディスクでも、 グループ機能のない MD プレーヤーではグ ループ再生をすることはできません。またそ の場合、ディスクネームに入力していない文 字列が表示されます。これは、グループ登録 した情報をディスクネームで管理しているた めで、MD プレーヤーの故障ではありませ
- ▶ グループプレイ (99ページ) が設定されい るときは、グループ登録をすることはできま せん。

グループディスクを変更する

グループを変更する

例) 12~15曲目のグループを10~13曲目 に変更します。

MD の停止中にグループサー チボタンを押して変更するグ ループの先頭曲を選びます

98ページを参照してください。

MD メニュー/設定ボタンを 押します



3.

⇔ で "MD Menu" を選ん でから、決定ボタンを押しま す



MD Menu

⇔ で "Group Edit" を選 んでから、決定ボタンを押し ます



Group Edit

⇔ マグループの先頭曲を 選んでから、決定ボタンを押 します



リモコンの**文字/数字ボタン**でダ イレクトに選ぶこともできます。

TRK -10 → 15? 6.



⇔ で押して、グループの 最終曲を選んでから、決定ボ タンを押します

リモコンの**文字/数字ボタン**でダ イレクトに選ぶこともできます。

TRK $10 \rightarrow -13?$

グループ変更が実行されました。 "Complete"と表示されると操作 終了です。

メモ

▼ 1つの曲を複数のグループに登録することは できません。

注 意

- ◆ すでに登録されているグループと、変更しよ うとしているグループの曲の範囲が重なる場 合は、変更ができません。
- ▶ グループプレイ (99ページ) が設定されて いるときは、変更することはできません。

登録したグループを解除する

MD の停止中にグループサー チボタンを押して解除するグ ループの先頭曲を選びます

98ページを参照してください。

MD メニュー/設定ボタンを 2. 押します



3.

⇔ で "MD Menu" を選ん でから、決定ボタンを押しま



す

MD Menu

⇔ ⇒ で "GroupCancel" を 選んでから、決定ボタンを 押します



GroupCancel

もう一度、決定ボタンを押し ます



TRK $12 \rightarrow$ 15?

グループ解除が実行されました。 "Complete"と表示されると操作 終了です。

注意

◆ グループプレイ(99ページ)が設定されい るときは、グループ解除をすることはできま せん。

登録したグループをすべて解除する

MD ボタンを押し、■ボタン を押します



MD メニュー/設定ボタンを 押します MDメニュー /設定

3.

⇔ で "MD Menu" を選ん でから、決定ボタンを押しま す



MD Menu

⇔ ⇒ で "GroupCancel" を 選んでから、決定ボタンを



押します

GroupCancel

もう一度、決定ボタンを押し ます

AII?



すべてのグループの解除が実行 されました。

"Complete"と表示されると操作 終了です。

聞きたいグループを選ぶ (グループサーチ機能)

グループ登録されているMDの場合、指定した グループ先頭曲の頭出しを簡単にすることができます。

グループ登録されていない場合は、95ページを参照してグループ登録をしてください。

次のグループに進むには・・・

ブループ登録された MD を セットします

2. グループサーチボタンの+ を押します



一回押すと次のグループに進み、押した回数だけグループをスキップします。

↑でも同様に操作できます。

注意

- ◆ プログラム再生が設定されている場合は、グループを選ぶことはできません。
- ◆ ランダム再生中は、グループを選ぶことはできません。
- ◆ グループに名前が入力されていない場合は、"No Name" と表示されます。

MDを使う

前のグループに戻るには・・・

1 グループ登録された MD を セットします

2. グループサーチボタンの一を押します



一回押すと、前のグループの始 めに戻ります。

ひでも同様に操作できます。

選択したグループだけ再生 するように設定する (グループ再生機能)

グループ登録されている MD において、選択し たグループだけを再生するよう、次の2つの再 生モードが設定できます。

- グループプレイ グループサーチ機能(98ページ)で選択し たグループ内の曲だけ再生します。
- オールトラックプレイ グループに関係なく、ディスク全体の再生を 行ないます。

MDメニュー

MD の停止中に MD メニュー/ 設定ボタンを押します



2. ⇔ で "MD Menu" を選ん でから、決定ボタンを押しま す



MD Menu

⇔ で "Plav Area" を選ん でから、決定ボタンを押しま



す

Play Area

⇔ マオールトラックプレ イかグループプレイかを選ん でから、決定ボタンを押しま



グループプレイ

Group

オールトラックプレイ

ΑII

グループプレイを設定した場合 は、"GROUP" が点灯します。

メモ

- ▼ お買い上げ時は、オールトラックプレイが設 定されています。
- ▼ 再生モードがグループプレイのときに全曲リ ピート再生を設定すると、繰り返し再生され る曲は、選択されているグループ内の全曲で す。
- ▼ 再生モードがグループプレイのときにランダ ム再生を設定すると、無作為に再生される曲 は、選択されているグループ内の全曲です。

注 意

◆ グループプレイに設定されていると、MDの 編集作業 (88~92ページ)、グループディ スクの編集 / 作成 (95~97ページ) はで きません。オールトラックプレイに設定して から操作をしてください。

停止中、本体表示部にて MD のディスク 情報を見るには

表示/文字

停止中に、表示/文字ボタン を押します

押すたびに表示内容が切り換わ ります。

オールプレイモードで、曲番の指定が ないとき (**■ボタン**を押した状態)

ディスク名* (HIT SONGS) ディスクの全曲数(16)/総再生時間 (61'34")

HIT SONGS 16 61:34

ディスク名* (HIT SONGS) 録音可能時間 ** (42'07")

HIT SONGS REC 42:07

グループプレイモードで、曲番の指定 がないとき (**■ボタン**を押した状態)

グループの先頭曲-最終曲(24-35) 選択しているグループ内の全曲数 (12)/ 選 択しているグループの総再生時間 (20'56")

24 - 35GRP 12 20:56 グループ名* (ALBUM BEST) グループの先頭曲-最終曲(24-35)

ALBUM BEST GRP 24-35

グループ名* (ALBUM BEST) 録音可能時間 ** (22'26")

ALBUM BEST REC 22:26

● 停止中に (◄◄ ▶►) ボタンを押すと、以 下の表示になります。

曲名表示*(TOMORROW) 選んだ曲の曲番号 (8)/再生時間 (3'01")

TOMORROW 8 3:01

選んだ曲がグループ登録されている場合 グループ名* (ALBUM BEST) グループの先頭曲-最終曲(24-35)

ALBUM BEST GRP 24-35

再生中、本体表示部にて MD のディスク 情報を見るには

表示/文字

再生中に、表示 / 文字ボタン を押します

押すたびに表示内容が切り換わります。

曲名表示* (TOMORROW) 再生曲の番号 (8)/曲の再生経過時間 (0'48")

TOMORROW 8 0:48

曲名表示* (TOMORROW) 再生曲の番号 (8)/曲の残り時間 (2'13")

TOMORROW 8 2:13

選んだ曲がグループ登録されている場合 グループ名* (ALBUM BEST) グループの先頭曲 - 最終曲(24-35)

ALBUM BEST GRP 24-35

メモ

▼ 録音中に表示/文字ボタンを押すと、表示内容が切り換わりますが、録音しているファンクションによって表示内容は異なります。

- ◆ 停止中の表示で曲番号を指定した場合は、 その曲がグループ登録されていないと表示/ 文字ボタンを押しても表示は切り換わりません。
- * ディスク名や曲名、グループ名が入力されていない場合は、"No Name"と表示されます。
- ** 再生専用の MD の場合は表示されません。

音声の強弱の幅(ダイナミック レンジ)を調整する

オーディオDRC(ダイナミックレンジコントロール)を切り換えることで、大きい音を小さく、小さい音を大きくして再生する効果があります。たとえば、映画のセリフなどが聞きづらいときや深夜に映画を見るようなときに変更します。

X-FS7DV

はじめに **DVD/CD ボタン**を押してから、以下 の操作をしてください。

1. x=1-

ホームメニューボタンを押 して、ホームメニュー画面を 表示させます

2.

[音場設定]を選んでから、決 定ボタンを押します



音場設定

3.

[オーディオ DRC]の[オフ]、 [ミディアム]、または[マッ クス]を ⇔ ⇔ で選択して、 決定ボタンを押します



オフ(お買い上げ時の設定)

ダイナミックレンジを圧縮せず に、ソフトに収録されたまま再生 します。

ミディアム

ダイナミックレンジを少し圧縮 します。

マックス

ダイナミックレンジを最も圧縮します。

X-FS9DV

】。 MDメニュー /設定 MD メニュー / 設定ボタンを 押します 2.

⇔ で、ダイナミックレンジ コントロールの設定モードを 選び、決定ボタンを押します


押すたびに各項目の設定モード に切り換わり、現在の設定内容が 表示されます。

Audio DRC

3.

⇔ ▽ 、Off、Mid または High を選びます

以下のように切り換わります。



Off (お買い上げ時の設定)

ダイナミックレンジを圧縮せずに、ソフトに収録されたまま再生します。

Mid

ダイナミックレンジを少し圧縮します。

High

ダイナミックレンジを最も圧縮します。



決定ボタンを押します

メモ

- ▼ オーディオ DRC は、ドルビーデジタル音声 だけに働きます。
- ▼ ディスクによっては効果の少ないものがあります。
- ▼ [m Digital 出力] を [m Digital > PCM] (114ページ)に設定しているとき、オーディオ DRC はデジタル音声出力端子から出力される音声にも働きます。

注意

◆ マナーモード (107 ページ) がオンに設定 されていると、設定を変更できません。

サラウンド再生を楽しむ

本機のような左右のフロントスピーカーだけで、臨場感のある立体音場を楽しむときに使用します。

X-FS7DV

はじめに **DVD/CD ボタン**を押してから、以下 の操作をしてください。



サラウンド(SURROUND) ボタンを押します

押すたびに、バーチャルサラウンドの[DIV/SRS TruSurround]と、[オフ]とが切り換わります。 表示窓の[SRS TS]が点灯します。

設定画面で切り換えるには



ホームメニューボタンを押し て、ホームメニュー画面を表 示させます



[音場設定]を選んでから、決 定ボタンを押します



音場設定



⇔ で[バーチャルサラウンド]の[¤V/SRS TruSurround]、または[オフ]を選択します



オフ(お買い上げ時の設定) 働きません。 DDV/SRS TruSurround 立体音場(サラウンド)になります。

4. _{決定}

決定ボタンを押します

メモ

▼ TruSurround*とバーチャルドルビーデジタ ルについて

SRS TruSurroundは、SRS Labs, Inc.が開発した、2つのスピーカーでマルチチャンネルサラウンドを再生する、ドルビーラボラトリーズ社公認のバーチャルサラウンド技術です。Dolby DigitalやPro Logicのマルチチャンネル音場を、前方のステレオスピーカーだけで実現します。

- ▼ バーチャルサラウンド機能は、DTS、リニア PCM96kHz、MDの再生音、またはラジオ 放送や外部入力の音声には効果がありません。
- ▼ ディスクによってはサラウンド効果の少ない ものがあります。
- ▼ バーチャルサラウンドをオンに設定している と、バーチャルサラウンドの効果のままMD に録音されます。
- ▼ ヘッドホンを装着するとTruSurroundのバー チャルドルビー機能はオフとなります。
- ▼ 設定は、BGMモードの時は反映されません。
- * TruSurround、SRS と(●)* 記号は SRS Labs,Inc. の商標です。

TruSurround 技術は SRS Labs,Inc.からの ライセンスに基づき製品化されています。



X-FS9DV

ドルビー*ヘッドホンの設定

ヘッドホンにもかかわらず、部屋に置かれたス ピーカーが再現されるように聞こえます。セリ フは画面中央に定位し、音楽は前方に広がり、 サラウンドの効果音も背後から聞くことができ ます。

お買い上げ時は、"Off"に設定されています。



ヘッドホンプラグを差してい る状態で、リモコンまたは本 体の DDVS/DDH ボタンを押 します

押すたびに[On]と[Off]が切り換 わります。

[On]にすると、表示窓の**ふ**が点 灯します。このとき、ドルビー ヘッドホンのサウンド効果を以 下のように変更することができ ます。

サウンド効果を変更するには

ステレオ(2ch)音声を再生している(表示窓の 「DIPLIIIが点灯している)ときに、お聞きになる ソフトのジャンルに合わせてサウンド効果を変 ますることができます。 を お買い上げ時は、"Auto が MD メニ 知します

お買い上げ時は、"Auto"に設定されています。



MD メニュー / 設定ボタンを 押します



⇔で、プロロジックⅡの 設定モードを選び、決定ボタ ンを押します

PLII Mode

3.



⇔ ⇨ で、サウンド効果を選 びます 以下のように切り換わります。

● 2chのドルビーデジタルまた は DTS 信号のときはドル ビープロロジック II ムービー に設定されます。その他の 2ch音声のときはドルビープ ロロジックⅢミュージックに 設定されます。

Auto

映画再生に適したサウンド効 果を得ることができます。

Movie

音楽再生に適したサウンド効 果を得ることができます。

Music

4. (決定

決定ボタンを押します

* ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づ き製造されています。 Dolby、ドルビー、Pro Logic 及びダブル D

記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

ドルビーバーチャルスピーカーの設定

左右のスピーカーだけで5.1スピーカー構成システム同様のサラウンド効果を得られます。セリフは画面中央に定位し、音楽は前方に広がり、サラウンドの効果音も背後から聞くことができます。

お買い上げ時は、"Off"に設定されています。



ヘッドホンプラグを差していない状態で、リモコンまたは本体の DIVS/DIH ボタンを押します

押すたびに[Reference]、 [Wide]、[Off]と切り換わります。 表示窓の[DOVS]が点灯します。

Reference

前方定位の幅が2本のスピーカーの距離で決まります。

Wide

2本のスピーカーの幅が狭いときに、前方定位に広がりと空間を持たすことができます。

メモ

- ▼ 2倍速録音中、またはPCM96kHzを再生しているときは、ドルビーバーチャルスピーカーとドルビーヘッドホンは強制的にオフになり、設定の変更もできません。
- ▼ 再生する音声によっては効果の少ないものが あります。
- ▼ ドルビーバーチャルスピーカーやドルビー ヘッドホンの効果を MD に録音することは できません。

デュアルモノの設定 (X-FS9DVのみ)

二カ国語放送を DVD レコーダーで録音したものなど、デュアルモノフォーマットの音声を切り換えることができます。

お買い上げ時は、**"Ch1 Mono"**に設定されています。

1 MDメニュー /設定


MD メニュー / 設定ボタンを 押します

2 ⇔ で、デュアルモノの設 定モードを選び、決定ボタン を押します

Dual mono

⇔ で、再生するスピー カーと音声チャンネルを設定 します

以下のように切り換わります。





決定ボタンを押します

設定をす

音質を変えて再生する

音楽ライブが収録された DVD や映画が収録されているDVDなど、収録されている内容によって音質を変え、よりよいサウンドを楽しむことができます。

お買い上げ時は、"Off"に設定されています。

1. SFC

SFC ボタンを押します

押すたびに以下のように切り換わります。

● 低音、高音が強調され、映画の 効果音をより楽しめる音質

Movie

音のメリハリが増して、音楽 を聴くときに適した音質

Music

ライブ会場のような迫力のある音質

Live

コンサートホールのような広がり感のある音質

Hall

セリフが明瞭になる音質

Drama

通常の音質

Off

注意

- ◆ SFCでの音質の設定を行うと、高音(Treble) や低音(Bass)の設定は強制的にOになり、マナーモードもオフになります。
- ◆ ヘッドホンプラグを差しているときは、 SFCボタンによる音質の変更はできません。 また、SFC ボタンによる設定内容はヘッド ホン使用時には無効となります。

高音と低音を調整する

再生する曲の高音 (Treble) と低音 (Bass) の 音質を、それぞれ調整することができます。 <お買い上げ時の設定>

X-FS9DV Bass : 0、Treble : 0 X-FS7DV Bass : 0、Treble : + 1

┃ サウンドボタンを押します



) ⇔ ⇔ で "Tone" を選んでか ・ ら、決定ボタンを押します



Tone

3.

⇔ で "Bass" 、"Treble" を選んでから、決定ボタンを 押します

● 低音の音質を調整します

Bass

高音の音質を調整します

Treble

4.



⇔ ⇒ で音質のレベルを調整してから、決定ボタンを押します

調整範囲は、±5までです。

- ◆ 高音や低音を調整すると、SFCでの音質の 設定はOff (通常の音質) になり、マナーモー ドもオフになります。
- ◆ ヘッドホンプラグを差しているときは、サウンドボタンによる音質の変更はできません。 また、サウンドボタンによる設定内容はヘッドホン使用時には無効となります。

低音を強調する

SRS Labs, Inc.が開発したTruBass*技術により、無理のない豊かな低音を再生することができます。 お買い上げ時は、"On"に設定されています。

1....サウンドボタンを押します



2.

⇔ ⇒ で "SRS TB" を選んで
から、決定ボタンを押します



SRS TB

3.

⇔ ⇒ で "On" または" Off"
選んでから、決定ボタンを押します

On

Off

[**On**]にすると、表示窓の[**SRS TB**]が点灯して SRS TruBass 機能が働きます。

注意

- ◆ ヘッドホンプラグを差しているときは、サウンドボタンによる音質の変更はできません。 また、サウンドボタンによる設定内容はヘッドホン使用時には無効となります。
- * TruBass、SRS と(●)*記号はSRS Labs, Inc. の商標です。

TruBass技術はSRS Labs, Inc.からのライセンスに基づき製品化されています。



小さい音で他人に迷惑をかけず に映画を楽しむ(マナーモード)

夜間に映画を楽しむとき、小音量で再生している場合でも、突然の効果音などの低音が大きく出ることがあり、隣室などへ音もれといった迷惑をかけることがあります。この機能は、セリフ帯域の音量感をあまり下げることなく、低域と一部高域の音量感をダウンさせることで、隣室などへ音もれといった迷惑を防止するモードです。小音量で他人に迷惑をかけないで、自分の世界を楽しむことができます。

お買い上げ時は、"Off"に設定されています。

1.

サウンドボタンを押します



2

〜⇒ で "Manner Mode" を 選んでから、決定ボタンを押 します

Manner Mode

う。 ST-決定 ST+ ・ ⇔⇒ で "On" または" Off"
選んでから、決定ボタンを押
します

On

Off

- ◆ マナーモードをオンに設定すると、SFC モードでの音質の設定は、Off (通常の音質) になり、高音(Treble)や低音(Bass)の設定 は強制的にOになります。
- ◆ ヘッドホンプラグを差しているときは、サウンドボタンによる音質の変更はできません。 また、サウンドボタンによる設定内容はヘッドホン使用時には無効となります。

1. **-7

ホームメニューボタンを押し て、ホームメニュー画面を表 示させます



[画質調整]を選んでから、決 定ボタンを押します



画質調整

3.

[標準]、[メモリー 1]、または[メモリー 2]を選択して、 決定します

画質調整画面が消えます。自動的 に画質調整画面が消えたときは 設定が無効になります。



標準(お買い上げ時の設定)

ディスクに記録されているその ままの画質です。

メモリー 1/メモリー2

お好みで調整した画質設定を記憶させることができます。手順4に進んでください。



メモリーの内容を変えたいと きは、[詳細設定]を選択して 決定します

前の設定のまま使用するときは、 [メモリー 1]、または[メモリー 2]を選択して決定します。



5.

XEU-



表示/文字ボタンを押すと、項目が1行表示になります。押すたびに全画面表示と1行表示が切り換わります。

設定呼び出し

[メモリー 1]、または[メモリー 2]に設定されている画質を選択して呼び出します。

コントラスト

最も明るい部分と最も暗い部分 との明るさの比率を調整します。

ブライトネス

画面の明るさを調整します。

色の濃さ

色の濃さを調整します。色のりの多いアニメなどで効果があります。

6.

各項目のレベルを <> ⇒ で調 整します



手順5~6を繰り返して、 すべての項目を調整して、決 定します

- すでに画質設定が記憶されているときは新しく設定した内容がト書きされます。
- 設定終了後は、必ず決定ボタン を押してください。決定ボタン を押さずに終了すると、設定した内容が記憶されません。

メモ

▼ ディスクやテレビ(モニター)によっては効果 がはっきりしないことがあります。

決めた時刻に再生する (目覚ましタイマー)

本機の時計機能を使うと、毎日同じ時刻に再生 を開始して終了させることができます。

たとえば、お気に入りのCDを目覚まし時計の 代わりに再生させることができます。

例) 午前7時40分に再生がスタートし、午前8時15分に再生が終わるようにタイマーをセットするとき

1 再生したい機器の準備をします

FM/AM TUNER ラジオ放送で目覚めるには... FM/AMボタンを押してから、好きな放送局を受信します。

CD や WMA/MP3 で目覚めるには...

DVD/CD ディスクをセットし、DVD/CD ボタンを押します。

MD で目覚めるには...

MD ディスクをセットし、**MDボタン** を押します。

L1/L2

外部機器で目覚めるには... LINE(L1/L2)ボタンまたはTV ボタンを押して、外部機器の準備

しておきます。

2. 音量の調整を行ないます 設定した音量でタイマーがオン になります。

一 韻 +)

ろ_{_ タイマ}ー タイマーボタンを押します

4. 917-

時刻を表示中にタイマーボタンをもう一度押します

5. ⇔ で"Wake – up"を選んでから、決定ボタンを押します

Wake-up

Timer Edit



例の場合は、"7 am" にします。

On =7:00am

8. ⇔ で開始時刻の「分」を 合わせてから、決定ボタンを か 押します



再生開始時刻が設定されます。

例の場合は、"40" にします。

On 7:40 am



例の場合は、"8 am" にします。

Off - 8 € 40 am

10. ⇔ で終了時刻の「分」を合わせてから、決定ボタンを押します



例の場合は、"15"にします

Off 8: 15 am

設定内容を表示し、"**②**"と"<u>→</u> 'と"→ ' が点灯します。

11. 電源 のボタンを押して、電源 をオフにします



タイマーインジケーターが点灯 します。

途中で設定を中止にするには



■ ボタンを押します

再度、目覚ましタイマーを設定す るときは、はじめから設定し直し てください。

設定内容を確認するには

電源

電源のボタンを押して、電源 をオフにします



タイマーボタンを押します 電源が入り、現時刻を表示しま

時刻を表示中にタイマーボタ ンをもう一度押します 設定内容を表示します。

設定を解除/再設定するには

たとえば週末だけ目覚ましタイマーを解除して、 月曜日からは先週と同じ内容で、目覚ましタイ マーを再設定することができます。

_ 電源

電源のボタンを押して、電源 をオンにします

タイマーボタンを押します

時刻を表示中にタイマーボタ ンをもう一度押します

⇔ で"Wake – up"を選ん でから、決定ボタンを押しま



Wake-up

設定を解除する場合は、⇔ ⇒ で "Timer Off" にします 目覚ましタイマーが解除されま

す。 Timer Off

再設定する場合は、⇔ ⇒ で "Timer On" にします

Timer On

決定ボタンを押します

メモ

▼ 再生させたい機器や音量ボリュームなどの設 定した内容は、解除しない限り毎日同時刻に 実行されます。

注 意

- ◆ 時計を合わせていないと、タイマーの設定が できません。(29ページ)
- ◆ 停電したり電源コードを抜くと、時計表示さ れません。この場合は目覚ましタイマーの設 定も解除されていますので、時刻を合わせて からあらためて目覚ましタイマーを設定し直 してください。
- ▶ 開始時刻と終了時刻を同じにすると、目覚ま しタイマーは動作しません。


決めた時刻に録音する (タイマー録音)

本機の時計機能を使うと、決めた時刻にラジオ 放送、または本機に接続した外部機器の録音を 開始して終了させることができます。

たとえば、お出かけするときや深夜のラジオ放 送をタイマー録音を使ってMDに録音すること ができます。

例) 午前7時40分から午前8時15分までタ イマー録音する場合

録音用 MD をセットします



ラベルを上にして MD の矢印の方向か ら入れます。途中か ら自動的に引き込ま れます。

録音したい機器の準備をします 2.

> ラジオ放送をタイマー録音す るには...

FM/AM TUNER

FM/AMボタンを押してから、録 音したい放送局を受信します。

外部機器をタイマー録音する には...

L1/L2 (LINE)

LINE(L1/L2)ボタンまたはTV ボタンを押して、外部機器の準備 しておきます。

タイマーボタンを押します



時刻を表示中にタイマーボタ ンをもう一度押します

⇔ で"Timer REC"を選ん でから、決定ボタンを押しま

> Timer REC

⇔ で"Timer Edit"を選ん 6. でから、決定ボタンを押しま す



Timer Edit

⇔ ⇒ で開始時刻の「時」を 合わせてから、決定ボタンを 押します

例の場合は、"7 am" にします。

-7:00am On

8.

⇔ ⇒ で開始時刻の「分」を 合わせてから、決定ボタンを 押します

再生開始時刻が設定されます。

例の場合は、"40" にします。

7:40 am On

9.

⇔ ⇒ で終了時刻の「時」を 合わせてから、決定ボタンを 押します

例の場合は、"8 am" にします。

Off 8 £40 am

10.

⇔ ⇒ で終了時刻の「分」を 合わせてから、決定ボタンを 押します

例の場合は、"15" にします

8:-15 am Off

設定内容を表示し、"**④**"と"○"カ 点灯します。

電源のボタンを押して、電源 11.電源 をオフにします

タイマーインジケーターが点灯 します。

途中で設定を中止にするには



■ ボタンを押します

再度タイマー録音を設定すると きは、はじめから設定し直してく ださい。

タイマー録音中に録音を途中で止めるには



REC/STOP ボタンを押します

設定を解除/再設定するには

1. 電源

電源 () ボタンを押して、電源をオンにします

2.917-

タイマーボタンを押します

3.917-

時刻を表示中にタイマーボタンをもう一度押します

4.

〜 ⇒ で"Timer REC"を選ん でから、決定ボタンを押しま 、す



Timer REC

5.

設定を解除する場合は、⇔ ⇒ で "Timer Off" にします タイマー録音が解除されます。



Timer Off

再設定する場合は、← ⇒ で "Timer On" にします

Timer On

6. 决定

決定ボタンを押します

設定内容を確認するには

1. 電源

電源 () ボタンを押して、電源をオフにします

2.917-

タイマーボタンを押します 電源が入り、現時刻を表示しま

3. 917-

時刻を表示中にタイマーボタンをもう一度押します 設定内容を表示します。

メモ

▼ MD に録音するときに、LP2 またはLP4 モード(46ページ)に設定すると、より長時間録音できます。

注意

- ◆ 時計を合わせていないと、タイマーの設定 をすることはできません。(29ページ)
- ◆ タイマー録音中は、音量は MIN(最小)に なり音は出ません。なお、タイマー録音終了 後も音量は MIN(最小)のままです。 タイ マー録音開始後の音声を聞く場合は、音量 を調整してください。
- ◆ タイマー録音は1度行うと、設定はオフになります。そのつど設定してください。
- ◆ タイマー録音では録音準備のため、開始時刻の約30秒前に電源が入りますので、1~10の手順を開始時刻の1分以上前に行ってください。1分以上前に手順を行わなかった場合、録音ができない場合があります。
- ◆ タイマー録音動作中の表示の明るさは、 "Dark"の設定になります。(127ページ)

決めた時間後に電源を切る (スリープタイマー)

設定した時間が経過すると、自動的に電源が切れます。音楽を聞きながら眠ったり、録音したまま外出したりするときに便利です。

設定できる時間は、30分、60分、90分の3 種類と、スリープオートです。

時計を合わせていないと、スリープタイマーを 使用することはできません。

1.917-

タイマーボタンを押します

2.917-

現時刻を表示中にタイマーボ タンをもう一度押します


3.

⇔⇒ で "Sleep" を選んでから、決定ボタンを押します

Sleep

4.

⇔で終了するまでの時間を 設定します





決定ボタンを押します

スリープタイマーを設定すると、 表示部の "**め**" が点灯します。

- * スリープオート(Sleep Auto) CD、MD などのディスクの再生中、または MD の録音中に選ぶことができます。 再生または録音が終了して本機が停止してか ら約 1 分後に自動的に電源が切れます。
- ※ リピート再生している CD や MD などでは、 Sleep Auto の設定はできません。


注意

- ◆ スリープ動作中の表示の明るさは、"Dark" の設定になります。(127ページ)
- ◆ ビデオ CD では、PBC 再生中やリピート再 生中(56 ページ)には、スリープオートは 動作しません。
- ◆ DVD、JPEG 再生中は、スリープオートは 動作しません。

タイマーを同時に使ったとき

目覚ましタイマーとタイマー録音を組み合わせて使う場合、以下の注意が必要です。

◆ 目覚ましタイマーとタイマー録音が連続する 設定をするときは、設定時刻が重ならないよ うに設定間隔を1分以上あけてください。設 定時間に間隔があいていないと、あとに動作 予定のタイマー録音が動作しません。



- ◆ タイマー録音、目覚ましタイマー、スリープタイマーのタイマー動作が重なったときは、 先に動作する方が優先します。
 - また、開始時刻が重なったときはタイマー録音が優先されます。
- ◆ スリーブタイマーと目覚ましタイマーを組み 合わせて使うことができます。 例えば、夜はCDを聞きながらスリープタイ マーで電源をオフにして寝て、朝はFMで目 覚めるといったことができます。



デジタル音声出力の設定を変更する

本機をAVアンプと接続することで、DVDなど の音声をマルチチャンネルサラウンドで楽しむ ことができるようになります。

はじめに **DVD/CD ボタン**を押してから、以下 の操作をしてください。

1. ホーム メニュー ホームメニューボタンを押 して、ホームメニュー画面 を表示させます



[初期設定]を選んでから、決 定ボタンを押します

ディスクを再生中に初期設定を 選択することはできません。ディ スクを停止してから再度選択し てください。





[デジタル音声出力](X-FS7DV) または[デジタル音声モード] (X-FS9DV)を選び、カーソルを 右へ移動します

X-FS7DV 画面



X-FS9DV 画面



接続する外部機器がドルビー デジタルに対応しているとき



[DDDigital 出力]を選択して カーソルを右へ移動させてから、項目を選んで決定ボタン を押します

X-FS7DV 画面

◇初期設定		
デジタル音声出力 映像出力 言語 表示 オブション	DDDigital出力 DTS出力 96 kHz PCM出力 MPEG出力	■DIDigital DIDigital > PCM

X-FS9DV 画面

◇初期設定		
デジタル音声モード 映像出力 言語 表示 オブション	DDDigital出力 96 kHz PCM出力	■DIDigital DIDigital > PCM

DDDigital(お買い上げ時の設定)

ドルビーデジタル対応機器、またはデコー ダーと接続したときに選択します。

DIDigital > PCM

ドルビーデジタル信号をリニアPCM信号に変換して出力します。ドルビーデジタルに対応していない機器と接続したときに選択します。

メモ

▼ ここでの設定は本システムのスピーカーや ヘッドホン出力に対しても有効となります。 本機のドルビーバーチャルスピーカー機能や ドルビーヘッドホン機能をご使用になる場合 は、設定を[mDigital]にすることをお勧め します (X-FS9DVのみ)。

接続する外部機器が DTS に 対応しているとき (X-FS7DV のみ)

はじめから操作する場合は、114ページの手順 1~3の操作をしてください。



[DTS 出力]を選択してカーソルを右へ移動させてから、 項目を選んで決定ボタンを押します



DTS

DTS 対応機器、またはデコーダーと接続したときに選択します。

オフ(お買い上げ時の設定)

DTS に対応していない機器と接続したとき に選択します。

注意

◆ DTS に対応していない機器に接続している ときに[**DTS**]を選択するとノイズが発生す ることがあります。

接続する外部機器が 96kHz に 対応しているとき

はじめから操作する場合は、114ページの手順 1~3の操作をしてください。



[96kHz PCM 出力]を選択 してカーソルを右へ移動させ てから、項目を選んで決定ボ タンを押します

X-FS7DV 画面



X-FS9DV 画面



96kHz > 48kHz

(X-FS7DV:お買い上げ時の設定)

96kHzの信号を48kHzに変換して出力します。96kHzに対応していない機器と接続したときに選択します。

96kHz

(X-FS9DV:お買い上げ時の設定)


96kHz対応機器またはデコーダーと接続したときに選択します。

接続する外部機器が MPEG に 対応しているとき (X-FS7DV のみ)

はじめから操作する場合は、114ページの手順 1~3の操作をしてください。



[MPEG 出力]を選択して カーソルを右へ移動させてから、項目を選んで決定ボタン を押します



MPEG

MPEG 対応機器またはデコーダーと接続したときに選択します。

MPEG > PCM(お買い上げ時の設定)

MPEG 信号をリニア PCM 信号に変換して 出力します。MPEG に対応していない機器 と接続したときに選択します。

注意

◆ MPEG に対応していない機器に接続しているときに[MPEG]を選択するとノイズが発生することがあります。

映像出力の設定を変更する

1.

ホームメニューボタンを押し て、ホームメニュー画面を表 示させます



2.

[初期設定]を選んでから、決 定ボタンを押します

ディスクを再生中に初期設定を 選択することはできません。ディ スクを停止してから再度選択し てください。



初期設定

3.

[映像出力]を選んでから、 カーソルを右へ移動します



接続したテレビのサイズは、 ワイドサイズ(16:9)ですか? 従来サイズ(4:3)ですか?

4. TORE STEEL

[テレビ画面]を選択してカーソルを右へ移動させてから、 項目を選んで決定ボタンを押します



4:3(レターボックス)(お買い上げ時の設定) 従来サイズのテレビと接続して、レターボックス方式(下記)で見たいときに選択します。

4:3(パンスキャン)

従来サイズのテレビと接続して、パンスキャン方式 (下記) で見たいときに選択します。 この設定はディスクが対応していないとできません。

16:9(ワイド)

ワイド(16:9)テレビと接続したとき選択します。

設定を

お使いのテレビに合わせた[テレビ画面]の設定は・・・

お使いのテレビに合わせて、下記のように本機の[テレビ画面]の設定をしてください。

お使いのテレビが彼 サイズ(4:3)のとき	**	 お使いのテレビがワイ テレビ(16:9)のとき 	F
本機の設定	映像の見えかた	本機の設定	映像の見えかた
4:3 (レターボックス)	16:9の映像 4:3の映像	16:9(ワイド)	16:9の映像 4:3の映像
4:3 (パンスキャン)	16:9の映像 4:3の映像	10.9()*[[*)	

メモ

▼ 画面の比率(アスペクト比)の切り換えができないディスクもあります。ディスクのジャケットなどで確認してください。

映像の出力方式をプログレッシブ 出力に切り換えるとき

はじめから操作する場合は、116ページの手順 1~3の操作をしてください。



[D2 映像出力]を選んでカーソルを右へ移動させてから、 項目を選んで決定ボタンを押します



プログレッシブ

きめ細かな映像が得られる高画質モードで、プログレッシブ入力対応のテレビまたはプロジェクターとD映像接続(15ページ)しているときに設定します。

• [プログレッシブ]を選択して決定を押すと 確認の画面が出ます。変更を行う場合は、 決定ボタンを押してください。変更しない 場合は、戻るボタンを押してください。

インターレース(お買い上げ時の設定)

プログレッシブ入力対応でないテレビまたは プロジェクターのときに設定します。

メモ

- ▼ [プログレッシブ]と[インターレース]を切り換えるとき映像が乱れることがあります。
- ▼ [プログレッシブ]と[インターレース]を再生中に切り換えることはできません。ディスクを停止させてから切り換えてください。
 - 本機とプログレッシブ対応テレビの互換性について

現在一部のプログレッシブ対応テレビは本機と完全な互換性が取れていないため、画像に乱れが生じる場合があります。プログレッシブ再生時に不具合が生じた場合は本機の出力をインターレースに切り換えてください。また、当社のプログレッシブ対応テレビと本機との互換性についてご質問のある場合は当社のカスタマーサポートセンターへお問い合わせください(裏表紙)。

* 本機と互換性が取れている当社のプログレッシブ対応テレビ(プラズマディスプレイ)

PDP-434BX、PDP-434TX、PDP-434HD、PDP-503HD、PDP-504HD、PDP-433HD-U、PDP-433HD-S、PDP-434HD-W、PDP-504HD-W、PDP-434HDV、PDP-504HDV、PDP-503PRO、PDP-A503HD、PDP-A433HD-U、PDP-A433HD-S、PDL-30HD

注意

◆ 映像出力端子、またはS1/S2映像出力端子 のみ接続しているとき、またはプログレッシ ブ入力に対応していないテレビとD映像接 続(15ページ)しているときは、【プログ レッシブ】を選択しないでください。映像が 何も出力されなくなります。選択してしまっ たときは、以下の方法で【インターレース】 に切り換えてください。

1.

OSTANDBY/ON

⇔STANDBY/ON ボタンを 押して、電源をオフにします



2 本体の■ボタンを8秒間押 し続けます

以下のように表示されます。

Mem. Clr.?

3.

本体の I◀◀・◀◀ または ▶▶・▶▶I ボタンのどちらか を押します

以下のように表示されます。

Interlace?

4. ___

本体の►/II ボタンを押します 電源がオンになり、映像出力の方 式が [インターレース] になりま す。

S 映像端子から出力される映像信号を S1 に切り換えるとき

はじめから操作する場合は、116ページの手順 1~3の操作をしてください。



[S映像出力]を選択してカーソルを右へ移動させてから、 項目を選んで決定ボタンを押します



S1

S1 映像信号が出力されます。

S2(お買い上げ時の設定) S2 映像信号が出力されます。

注 意

◆ 本機とテレビをS映像端子で接続しているとき、映像を横方向に引き伸ばしてしまうことがあります。このようなときは[S1]を選択してください。

言語の設定を変更する

1. #-L ×=1ホームメニューボタンを押して、ホームメニュー画面を表示させます



[初期設定]を選んでから、決 定ボタンを押します

ディスクを再生中に初期設定を 選択することはできません。ディ スクを停止してから再度選択し てください。



3.

[言語]を選んでから、カーソルを右へ移動します



音声言語を変更する



[音声言語]を選択してカーソルを右へ移動させてから、項目を選んで決定ボタンを押します



日本語(お買い上げ時の設定)

音声言語が日本語になります。

英語

音声言語が英語になります。

その他の言語

136 言語の中から任意の音声を選びます。 詳しくは 121 ページの『字幕言語/音声言 語/DVDメニュー言語の設定で[その他の言 語]を選んだとき』をご覧ください。

メモ

▼ 音声言語の設定で選択した言語がディスクに 記録されていないときはディスクのオリジナ ルの言語が選択されます。

字幕言語を変更する

はじめから操作する場合は、119ページの手順 1~3の操作をしてください。



[字幕言語]を選択してカーソルを右へ移動させてから、項目を選んで決定ボタンを押します



日本語(お買い上げ時の設定)

日本語の字幕を表示します。

英語

英語の字幕を表示します。

その他の言語

136 言語の中から任意の字幕を選びます。 詳しくは次のページの『字幕言語/音声言語/ DVD メニュー言語の設定で[その他の言語] を選んだとき』をご覧ください。

設定をする

メモ

▼ 字幕言語の設定で選択した言語がディスクに 記録されていないときはディスクのオリジナ ルの言語が選択されます。

DVD のメニューに表示する言語を 変更する(DVD メニュー言語)

はじめから操作する場合は、119ページの手順 1~3の操作をしてください。



[DVD メニュー言語]を選択 してカーソルを右へ移動させ てから、項目を選んで決定ボ タンを押します



字幕言語に連動(お買い上げ時の設定)

[字幕言語]で選択されている言語でメニュー 画面が表示されます。

日本語

日本語でメニュー画面が表示されます。

英語

英語でメニュー画面が表示されます。

その他の言語

136 言語の中から任意の言語を選びます。 詳しくは次のページの『字幕言語/音声言 語/DVDメニュー言語の設定で[その他の言 語]を選んだとき』をご覧ください。

字幕言語 / 音声言語 / DVD メニュー 言語の設定で[その他の言語]を選んだ とき

154ページの言語コード表を見ながら操作します。DVDに収録されていない言語を設定したときは、収録されているいずれかの言語でメニュー画面が表示されます。

1. THE STATE OF

[その他の言語]を選んでから、決定ボタンを押します

例) DVD メニュー言語の場合





[言語表]、または[コード]を 選んでから、決定ボタンを押 します

言語によってはコード番号しか表示されないものがあります。詳しくは言語コード表(154ページ)をご覧ください。

[言語表]で言語を選ぶとき

例えばフランス語を選ぶ場合は、 介を2回押します。

[コード]で言語を選ぶとき

下記のいずれかの操作をします。

例えばフランス語を選ぶ場合は、

- 文字/数字ボタンの0、6、1、 8を押します。
- 1ケタごとに介 ↓ で数字を選択します(⇔⇒ でケタを移動します)。

字幕を表示しないようにするには (字幕表示)

はじめから操作する場合は、119ページの手順 1~3の操作をしてください。



[字幕表示]を選択してカーソルを右へ移動させてから、項目を選んで決定ボタンを押します



オン(お買い上げ時の設定)

字幕を表示します。

オフ

字幕を表示しません。ただし、DVDの中には強制的に字幕を表示するものがあります。

表示の設定を変更したいとき



ホームメニューボタンを押して、ホームメニュー画面を表示させます



[初期設定]を選んでから、決 定ボタンを押します

ディスクを再生中に初期設定を 選択することはできません。ディ スクを停止してから再度選択し てください。



3. Fine-

[表示]を選んでから、カーソルを右へ移動します



画面に表示される言語を英語に する(画面表示言語)

[画面表示言語]を選択して カーソルを右へ移動させてか ら、項目を選んで決定ボタン を押します

◇初期設定		
デジタル音声出力 映像出力 言語 表示 オブション	画面表示言語 画面表示 アングルマーク表示	■ 日本語 English

日本語(お買い上げ時の設定)

画面に表示される言語が日本語になります。

English

画面に表示される言語が英語になります。

画面に操作表示([再生]、[停止]など) を出さないようにする(画面表示)

はじめから操作する場合は、左記の手順 $1 \sim 3$ の操作をしてください。



[画面表示]を選択してカーソルを右へ移動させてから、 項目を選んで決定ボタンを押します



オン(お買い上げ時の設定)

テレビ画面に操作表示をします。

オフ

テレビ画面に操作表示をしません。

アングルマーク(≌,)を表示しない ようにする(アングルマー<u>ク表示)</u>

はじめから操作する場合は、左記の手順 $1 \sim 3$ の操作をしてください。



[アングルマーク表示]を選択 してカーソルを右へ移動させ てから、項目を選んで決定ボ タンを押します

◇初期設定	
デジタル音声出力 映像出力 言語 表示 オブション	画面表示言語 画面表示 アングルマーク表示

オン(お買い上げ時の設定)

テレビ画面に┌──ロマークを表示します。


オフ

テレビ画面に◯なっつクを表示しません。

オプションの設定

視聴制限を設定する

暴力シーンなどを含むDVDの中には、視聴制限のレベルを設けたものがあります(ディスクのジャケットなどの表示で確認できます)。本機のレベルをディスクのレベルより小さく設定しておくと、これらのディスクの視聴を制限することができます。たとえば本機のレベルを5に設定しておくと、レベル6のディスク(またはシーン)を再生することはできません。レベル6のディスクを再生するには、あらかじめ登録してある暗証番号を入力して、本機のレベルを6以上に設定しておく必要があります。この視聴制限は国ごとに異なる規制レベルに従って働く機能で、国コード*をあらかじめ設定しておくと、この「国ごとに異なる規制」が可能になります。



*国コードについて

国コードは、ディスクに指定されている国コードを指定します。

一般的な視聴制限レベルの設定(各レベルと再生できる内容について)

レベル	再生内容	
レベル1に設定 すると	子供向けディスクを再生することができます。 成人指定ディスクと一般向けディスク (R指定含む) は再生できません。	レベル 1 のディス クは、大人から子 供まで誰でも楽し
レベル2〜3に 設定すると	一般向けディスク(R 指定を除く)と子供向けディスクを再生することができます。成人指定ディスクと一般向け制限付き(R 指定)ディスクは再生できません。	める内容。
レベル4〜7に 設定すると	一般向けディスク(R 指定を含む)と子供向けディスクを再生することができます。成人指定ディスクは再生できません。	レベル 4 ~ 7 の ディスクは中学生 以下が見ることが できない内容。
レベル8に設定 すると	すべてのディスクを制限無しで再生することができ ます。	レベル8のディス クは成人しか見る
「オフ」に設定 すると	パレンタルレベルを「切」にします。	うことのできない内容。 容。

暗証番号を登録するには・・・

本機で設定した視聴制限レベルを容易に変更できないようにするため、暗証番号を設定します。暗証番号は次のようなときに必要となります。

- 本機で設定した視聴制限レベルを変更するとき
- ディスクを再生中に視聴制限が働いたとき(視聴制限レベルー時変更)

1. #-4 ×=1ホームメニューボタンを押し て、ホームメニュー画面を表 示させます

2. st. (32) St.

[初期設定]を選んでから、決 定ボタンを押します

3.

[オプション]→[視聴制限]→ [暗証番号]を選んでから、決 定ボタンを押します



4. 度 ①~⑨ e 文字/数字ボタンで4桁の暗 証番号を入力してから、決定 ボタンを押します





視聴制限できる DVD を再生するには・・・

視聴制限されたディスクを再生すると、暗証番号の入力を求める画面が表示されることがあります。このとき、暗証番号を入力しないと再生することができません。



文字/数字ボタンで4桁の暗 証番号を入力してから、決定 ボタンを押します

メモ

- ▼ 暗証番号はメモしておくことをお勧めします。
- ▼ 暗証番号を忘れてしまったときは、お買い上 げ時の設定に戻して、再度設定してくださ い。(153ページ)
- ▼ ディスクによっては、視聴制限されたシーン のみをとばして再生するものもあります。詳 しくはディスクに添付されている操作方法を ご覧ください。

本機のレベルを設定するには・・・

はじめから操作する場合は、左の説明の手順 1 ~2の操作をしてください。

TUNE-

[レベル変更]を選んでから、 決定ボタンを押します



2. 0~9 文字/数字ボタンですでに登録してある暗証番号を入力してから、決定ボタンを押します



レベルを選んでから、決定ボ タンを押します





124

暗証番号を変更するには・・・

はじめから操作する場合は、124ページの『暗 証番号を登録するには…』の手順1~2の操作 をしてください。

Tunet Ste

[オプション]→[視聴制限]→ [暗証番号]を選んでから、決 定ボタンを押します



2. 文字/数字ボタンですでに登録してある暗証番号を入力してから、決定ボタンを押しま



3 文字/数字ボタンで新しい暗 証番号を入力してから、決定



国コードを変更するには・・・

154ページの国コード表を見ながら操作します。はじめから操作する場合は、124ページの 『暗証番号を登録するには…』の手順 1 ~ 2の 操作をしてください。

Tunet

[オプション]→[視聴制限]→ [国コード]を選んでから、決 定ボタンを押します



文字/数字ボタンですでに登録してある暗証番号を入力してから、決定ボタンを押しま



文字/数字ボタンで[コード]、または 介↓ で[国コード表]を入力してから、決定ボタンを押します





[国コード表]で変更するとき



たとえば日本を選ぶ場合は、介↓ で**[jp]**を選択します。

[コード]で変更するとき

下記のいずれかの操作をします。

例えば日本を選ぶ場合は.



- 6を押します。(154ページの 国コード表参照)
- 1ケタごとに介 「で数字を選 択します(⇔⇒ でケタを移動 します。)





本体の OPEN/CLOSE ボタ ンを押して、ディスクを取り 出します

国コードを変更したときは、ディ スクを一度取り出してください。 再度ディスクをセットすると変 更が有効になります。

JPEG ファイルを再生するための 設定をする (フォトビューワー)

はじめから操作する場合は、124ページの『暗 証番号を登録するには…』の手順1~2の操作 をしてください。



[オプション]→[フォト ビューワー]を選択してカー ソルを右へ移動させてから、 項目を選んで決定ボタンを押 します



オン(お買い上げ時の設定)

JPEG ファイル、フジカラー CD、およびコ ダックピクチャーCDを再生するときに選択 します。

オフ

JPEG ファイル以外のディスクを再生する ときに選択します。JPEGとWMA/MP3の ファイルが混在しているディスクの WMA/ MP3 を再生するときはこちらを選択しま す。

メモ

▼ 「フォトビューワー]の設定を変更したとき は、一度ディスクを取り出してください。再 度ディスクをセットすると変更が有効になり ます。

表示全体の明るさをかえる

部屋の明るさに応じて表示の明るさを、明るい設定(Light)と暗い設定(Dark)に切り換えることができます。ディマー機能といいます。お買い上げ時は、明るい設定(Light)になっています。

1 MDメニュー /設定 MD メニュー / 設定ボタンを 押します





Dimmer

3. ⇔ でお好みの明るさを 選びます





明るくするときは、**"Light"**を選びます。

Light

暗くするときは、**"Dark"**を選びます。

Dark

4. _{決定}

決定ボタンを押します

ボリュームの設定をかえる

最小音量値から最大音量値までのボリュームの変化ステップ量が50ステップのノーマルモードと、80ステップのファインモードとがあります。

お買い上げ時は、ノーマルモードになっています。ファインモードにすると、小さな音量のときに微調整がしやすくなります。

1. 電源

電源 () ボタンを押して、電源をオフにします

2 MD メニュー/設定ボタンを 押します





Volume Mode

| ⇔ ⇔ でボリュームの設定 [']• を選びます



3.



ノーマルモードのときは、**"Nor-mal"** を選びます。

Normal

ファインモードのときは、**"Fine"** を選びます。

Fine

5. _{決定}

決定ボタンを押します

この設定を変えると、ボリューム値は、"MIN"にリセットされます。 ファインモードの設定時にボリュームを操作すると表示窓に

Volume [F]

10

と表示されます。 (ボリューム 10 を設定した例) 1 電源

電源 () ボタンを押して、電源をオフにします



2.

MD メニュー/設定ボタンを 押します



3.

応用編

〜 ⇒ で "Hour Format" を 選んでから、決定ボタンを押 します

Hour

* Hour Format

4.

⇔ ⇒ でお好きな表示を選択します



ST4

12時間表示

12-Hour

24 時間表示

24-Hour

设 記 を す

決定ボタンを押します

外部機器の接続のしかた

本機には、外部機器の接続用の端子として、アナログ入出力端子と光デジタル入出力端子とがあります。

アナログ接続する場合

CD-R、MD、カセットデッキなどのアナログ入出力端子のある機器を、本機に接続することができます。接続した機器を本機で聞いたり、本機のMDで録音したりすることもできます。また、接続した機器で本機のMDなどの音声を録音することができます。

接続のしかた

本機のLINE1入力端子と接続機器のアナログ出力端子、本機のLINE1出力端子と接続機器のアナログ入力端子とを、それぞれ市販のピンプラグ付接続コードで接続します。


● 詳しくはそれぞれの機器の取扱説明書をご覧く ださい。

アナログ入力音声を本機で聞いたり 録音したりするには



LINE ボタンを押して "Line 1" を選びます

押すたびに "Line 1" と "Line 2 < Dig> "が切り換わり ます。



デジタル出力接続する場合

AVアンプと接続して、本機で再生しているDVDの 音声をマルチチャンネルサラウンドで楽しんだり、 CD-Rなどと接続して本機のCDを録音したりする ことができます。

接続のしかた

市販の光ファイバーケーブルで、本機の DVD/CD出力(デジタル)端子と接続機器 の光デジタル入力端子とを接続します。

詳しくはそれぞれの機器の取扱説明書をご覧く ださい。

デジタル出力するには



DVD/CD ボタンを押します


デジタル出力される音声は、DVD/ ビデオ CD/CD/WMA/MP3 の再生 音です。

Q Q&A

- Q : 外部接続したデジタル機器に デジタル録音ができない!
- → デジタル録音された CD-R/RW を、さらに別のデジタル機器に録音することはできません。(141 ページ参照)
- → 本機では、MDの音声はデジタル 出力されません。本機で再生した MDを録音する場合は、アナログ 接続から録音してください。

注意

◆ LINE2 入力(デジタル)端子から入力したデジタル音声を、DVD/CD出力(デジタル)端子から出力することはできません。



外部機器

デジタル入力接続する場合

BSチューナー、CSチューナー、ゲーム機などのデジタル光出力端子のある機器を本機と接続することができます。

接続した機器の音声を本機で聞いたり、本機のMDで録音したりすることができます。

接続のしかた

市販の光ファイバーケーブルで、本機の LINE2入力(デジタル)端子と接続機器の光 デジタル出力端子とを接続します。

● 詳しくはそれぞれの機器の取扱説明書をご覧く ださい。

本機で聞いたり録音したりするには




LINE ボタンを押して "Line2<Dig>"を選びます

押すたびに**"Line1"と"Line2 <Dig>"**が切り換わります。

メモ

- ▼ X-FS7DVでは、接続した機器の光デジタ ル出力をリニアPCM出力に設定してくだ さい。また、X-FS7DVのデジタル入力は、 ドルビーデジタル、MPEG-2 AAC、 MPEG、DTSには対応していません。
- ▼ X-FS9DVのデジタル入力は、MPEG-2 AAC、MPEG 音声には対応していません。MPEG-2 AAC、MPEG音声を聞く場合は、接続した機器の光デジタル出力をリニアPCM出力に設定してください。
- ▼ 本機に接続した機器の音声を光デジタル 入力で録音するときは、接続した機器の 光デジタル出力をリニアPCM出力に設 定してください。



テレビと接続する場合

テレビと本機を接続して、テレビの音声を本機で聞いたり、本機のMDで録音したりすることができます。

本機で聞いたり録音したりするには




TV ボタンを押します

接続のしかた

市販の音声ケーブルで、本機の **TV 音声入 カ(アナログ)端子**とテレビの音声出力端子 とを接続します。

● 詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。



外部機器

外部機器音声の歪みを減らす

アナログLINE入力やTV入力に接続した機器を 本機で聞いたときや、アナログ録音して再生す ると、歪んだように感じられる場合があります。 これは入力信号が大きすぎることが考えられ、 アッテネーター(減衰器)をオンすると改善され ることがあります。

設定すると表示部に "Line 1 ATT" または "TV ATT" と点灯します。

お買い上げ時は Line 1、TV 共に "ATT. 6dB" に設定されています。

雷源

電源のボタンを押して、電源 をオフにします

MD メニュー/設定ボタンを

MDメニュー /設定

押します

⇔ で"line1 ATT."を選ん でから、決定ボタンを押しま



Line 1 ATT.

⇔ マお好みのアッテネー ターを選びます





X-FS9DV

"ATT. 10dB", "ATT. 6dB", "ATT. Off" の中から選びます。

X-FS7DV

"ATT, 6dB"、"ATT, Off"から選 びます。

決定ボタンを押します


メモ

▼ TV 入力端子の入力信号を減衰する場合は、 手順3で"TV ATT"を選んでください。

外部機器を MD に録音する

MD にマニュアル操作で録音をします。

録音用 MD をセットします



ラベルを上にして MD の矢印の方向か ら入れます。途中か ら自動的に引き込ま れます。

2. L1/L2

LINE(L1/L2)ボタンを押し て、録音する外部機器の再生 の準備をします

接続のしかたについては、129 ~ 132ページを参照してくださ い。

REC/STOP ボタンを押します

録音を開始します。

"REC" が点灯します。

録音する機器の再生を開始し ます

録音を途中で止めたいときは



REC/STOP ボタンを押します

メモ

- ▼ この方法で録音するときに、LP2 または LP4モード(46ページ参照)に設定すると、 より長時間録音できます。
- ▼ 手順2でTVボタンを押すと、本機に接続し たテレビの音声を録音することができます。 接続のしかたについては132ページを参照 してください。

ディスクの基礎知識

再生できるディスクについて

- 本機はNTSC(日本のテレビ方式)に適合し ていますので、ディスクやパッケージに 「NTSC」と表示されているディスクをご使 用ください。
- 下記のマークはディスクレーベル、パッケー ジ、またはジャケットに付いています。

再生できるディスクの種類とマーク

DVDビデオ









ビデオ CD DIGITAL VIDEO







F-Disc(エフディスク) (株)フジカラーサー ビスのフジテレシネ サービスで作成され たディスクです。

フジカラー CD





COMPATIBLE

◆
ごのマークは富士写真フイルム(株)の商標です。

コダックピクチャー CD

コピーコントロール CD について

当製品は音楽 CD 規格に準拠して設計されてい ます。CD 規格外ディスクの動作保証および性 能保証は致しかねます。

本機で再生できないディスクの種類

DVD オーディオ、DVD-ROM、DVD-RAM、 そ SACD、CD-G、リージョンNo.が「2」「ALL」 以外の DVD ビデオなど

*⁷ DVD-R ディスクの再生について

- 本機はDVDビデオフォーマットで記録された DVD-R ディスクを再生することができます。
- ファイナライズしていないDVD-Rディスク を再生することはできません。

*2 DVD-RW ディスクの再生について

- 本機はDVDビデオフォーマット、またはVR モードで記録されたDVD-RWディスクを再 生することができます。
- 本機は再生専用機です。DVD-RWディスク に録画することはできません。
- ファイナライズしていない DVD ビデオ フォーマットのDVD-RWディスクを再生す ることはできません。
- ※ 詳しくはレコーダーの取扱説明書をご覧くだ さい。また、DVDビデオフォーマット記録、 およびVRモードでの記録については144、 145ページもあわせてご覧ください。 VRモードにて記録できるディスクはDVD-RWだけです。また、VRモードで記録され たDVD-RW を本機にセットすると「DVD-RW」と表示されます。

*3CD-R/CD-RW ディスクの 再生について

- 本機は音楽 CD フォーマット、ビデオ CD フォーマット、WMAやMP3の音楽データ、 または JPEG の静止画像が記録された CD-R/CD-RW ディスクを再生することができ ます。ただしディスクよっては、「再生でき ない」、「ノイズが出る」、または「音が歪む」 などが起きることがあります。
- 本機は再生専用機です。CD-R/CD-RWディ スクに録音することはできません。
- ファイナライズしていない CD-R/CD-RW ディスクを再生することができます。ただ し、一部の時間情報などが正しく表示されな いことがあります。
- ※ 詳しくはレコーダーの取扱説明書をご覧ください。

WMA の再生について

• 外装箱に印刷された、Windows Media™ のロゴは、本機がWMAデータの再生に対応 していることを示しています。

WMAとは、「Windows Media Audio」の 略で、米国 Microsoft Corporation によっ て開発された音声圧縮技術です。



Windows Media、Windows のロゴは、米 国Microsoft Corporationの米国およびそ の他の国における登録商標または商標です。

- WMAとは、「Windows Media Audio」の略 で、米国Microsoft Corporationによって開 発された音声圧縮技術です。WMA データは、 Windows Media Player Ver.8、または Windows Media Player for Windows XP を使用してエンコードすることができます。
- ISO9660レベル1/レベル2のCD-ROM ファイルシステム、および拡張フォーマット (Joliet、Romeo) に準拠して記録したディ スクを使用してください。
- サンプリング周波数32kHz、44.1kHz、ま たは48kHzで記録されたファイルに対応し ています。それ以外で記録されたファイル、 またはサンプリング周波数が32kHzでも記 録ビットレートが 20kbps の WMA ファイ ルは[**このフォーマットは再生できません**]と 表示され、再生することができません。
- 可変ビットレート(VBR: Variable Bit Rate)、 またはロスレスエンコーディング(loss-less encoding)には対応していません。
- 「.wma」、または「.WMA」という拡張子がつい た WMA ファイルのみ再生することができます。
- マルチセッション(145ページ)には対応し ていません。マルチセッションディスクのと きは、最初のセッションのみ再生します。
- フォルダー名、トラック名のアルファベット 順に、499フォルダー、999トラックまで 認識・再生することができます。ただし、 フォルダーの構成によっては、すべてのフォ ルダー、トラックが認識・再生できない場合 があります。
- WMA ファイルは、米国 Microsoft Corporation の認証を受けたアプリケーションを 使用してエンコードしてください。もし、認 証されていないアプリケーションを使用する と、正常に動作しないことがあります。

MP3 の再生について

- ISO9660レベル1/レベル2のCD-ROM ファイルシステム、および拡張フォーマット (Joliet、Romeo) に準拠して記録したディ スクを使用してください。
- MPEG1オーディオレイヤー3のサンプリ ング周波数 32kHz、44.1kHz、または 48kHzで記録されたファイルに対応してい ます。それ以外で記録されたファイルは「こ のフォーマットは再生できません]と表示さ 底 れ、再生することができません。
- 可変ビットレート(VBR: Variable Bit Rate) には対応していません(再生できる場合、表 示窓の時間表示が速くなったり、遅くなった りします)。
- 「.mp3」、または「.MP3」という拡張子がつい。 たMP3ファイルのみ再生することができます。
- マルチセッション(145ページ)には対応し ていません。マルチセッションディスクのと きは、最初のセッションのみ再生します。
- フォルダー名、トラック名のアルファベット 順に、499フォルダー、999トラックまで 認識・再生することができます。ただし、 フォルダーの構成によっては、すべてのフォ ルダー、トラックが認識・再生できない場合 があります。
- 音質的には、記録ビットレート128kbpsを 推奨します。

JPEG の再生について

- JPEGとは、写真やイラストなどの画像ファイル を保存する形式(画像フォーマット)のひとつです。
- ISO9660レベル1/レベル2のCD-ROM ファイルシステム、および拡張フォーマット (Joliet、Romeo) に準拠して記録したディ スクを使用してください。
- 本機では、フジカラー CD、コダックピク チャーCD、またはCD-R/CD-RW/CD-ROMに記録されているJPEGファイルを再 生することができます(記録方法などによっ て再生できないこともあります)。
- 総ピクセル数が 8M ピクセル以下(縦横の解 像度がそれぞれ5120ピクセル以下)のベー スラインJPEGファイル、およびExif 2.1 ** そ に準拠した JPEG ファイルの静止画再生に 対応しています。

- 「.ipg」、または「.JPG」という拡張子がつい た JPEG ファイルの静止画像を表示するこ とができます。
- フォルダー名、ファイル名のアルファベット 順に、499フォルダー、999ファイルまで 認識・再生することができます。ただし、 フォルダーの構成によっては、すべてのフォ ルダー、ファイルが認識・再生できない場合 があります。
- ファイルサイズが大きいファイルは画像の再 生に時間がかかることがあります。
- *4 デジタルスチルカメラ用画像ファイルフォー マット規格(Exif) Ver2.1、JEIDA-49-1998 (社)電子情報技術産業協会 JEITA

注 意

- ◆ レコーダー、またはパソコンで記録した DVD-R/DVD-RW ディスク、CD-R/CD-RWディスクを再生できないことがあります (原因:ディスクの特性、キズ、汚れ、プレー ヤーのレンズの汚れ、または結露など)。
- ◆ パソコンで記録したディスクは、アプリケー ションの設定、および環境によって再生でき ないことがあります。正しいフォーマットで 記録してください(詳細はアプリケーション の発売元にお問い合わせください)。
- ◆ 本機はファイナライズしていない音楽 CD フォーマットのCD-R/CD-RWディスクに対 応しています。ただし、一部の時間情報が表 示されないことがあります。音楽CD フォー マット以外のファイナライズしていないCD-R/CD-RWディスクを再生することはできま せん。ノイズが発生することがあります。
- ◆ 詳しい CD-R/CD-RW ディスクの取扱いに ついては、ディスクの使用上の注意をご覧く ださい。
- ◆ ファイナライズしていない DVD-R/DVD-RWディスクを再生することはできません。

タイトルとチャプターについて

DVD ではディスクをタイトルという単位で分 け、さらにタイトルをチャプターという単位で 分けています(DVDビデオにはメニュー映像が **そ** 記録されているソフトがありますが、このメ **の** ニュー映像はどのタイトルにも属していませ *(*م) ،

DVDビデオの映画ソフトなどでは、ふつう1つ の映画が 1 つのタイトルに対応し、複数のチャ プターで構成されています。また、カラオケソ フトのように 1 曲が 1 タイトルとなっている ディスクもありますし、このような区切りに なっていないディスクもあります。




トラックについて

CDやビデオCDでは、ディスクをトラックとい う単位で分けています(一般的には、1曲が1 つのトラックに対応しています。またさらに、 トラックがインデックスという単位で分けられ ている場合もあります)。

WMA/MP3、JPEG について


WMA/MP3のフォルダー/トラックの名前や、 JPEGのフォルダー/ファイルの名前を表示す ることができます(半角英数字で入力された文字 のみ)。半角英数字以外で入力されているフォル ダー/トラック/ファイルの名前は[F 001]/ 「T 0011/「FL 0011のように表示されることが あります。



DVDのディスクジャケットの表記について

DVDビデオのディスクレーベルやディスクジャケットにはいろいろなマークが表記されています。これらのマークの意味を知っておくと、そのディスクがどのように記録されているかを読みとることができます。また、そのマークによって、本機で再生中に利用できる機能も異なります。ここでは、DVDビデオのディスクジャケットに表記されているおもなマークをご紹介します。

DVD ビデオ(DVD-VIDEO)のディスクジャケットの例



① ディスクに記録されている**音声の数と種類・音声トラック方式**を示しています(音声の切り換えは、35ページをで覧ください)。

上記の場合本機では、英語・日本語共に通常のステレオ音声として再生しますが、ドルビーデジタル対応のアンプをデジタル音声出力につないでいるときには、英語の場合はドルビーサラウンドで、日本語の場合は 5.1 ch サラウンドで再生されます。

- ② 再生可能なテレビ画面サイズや見えかたを示しています。このディスクの場合、16:9の画面サイズの映像の左右が圧縮されて記録されており、テレビの種類に合わせて本機の設定を合わせておくと、シネマスコープサイズの映像を楽しむことができます(116ページ)。
- ③ ディスクに記録されている字幕の数と言語などの種類を示しています(字幕の切り換えは、35ページをで覧ください)。

DVD ビデオでは最大32種類の字幕を記録することができます。

④ ディスクの地域番号(リージョンナンバー)です。

DVDプレーヤーとDVDビデオディスクには、発売地域でとに地域番号(リージョンナンバー)が設定されています。再生するディスクに記載された地域番号がプレーヤーに設定された番号を含まない場合、そのディスクを再生することはできません。 本機 (日本向け) の再生可能地域番号は2番で、ディスクに記載された地域番号が2番を含むか「ALL」となっている場合に再生が可能です。

その他のマーク



舞台中継やスポーツ中継などでは、複数台のカメラで撮影している場合がほとんどです。 DVDビデオでは、最大9つのカメラアングルで撮影された映像を同時に収録することができます。このマークが付いたDVDビデオでは、同一場面を複数のアングルから見て楽しむことができます(59ページ)。

メモ

▼ DVD ビデオの音声タイプは、「ドルビーデジタル」、「DTS」、「リニア PCM」の3つが現在主流となっています。(144~146ページの用語解説を参照)

ディスクの取り扱いかた

DVD/CD ディスクの取り扱いかた

保管

- 必ずケースに入れ、高温多湿の場所や直射日 光の当たる場所・極端に温度の低い場所を避けて垂直に保管してください。
- ディスクに付いている注意書は必ずお読みください。

応 ディスクの取り扱い

- ディスクに指紋やホコリが付いた場合、再生ができなくなることがあります。その場合は、クリーニングクロスで内周から外周方向へ軽く拭いてください。そのとき、汚れたクリーニングクロスは使用しないでください。
- ベンジン、シンナーなどの揮発性の薬品は使用しないでください。また、レコードスプレー・帯電防止剤などは使用できません。
- 汚れがひどい場合には、柔らかい布を水に浸してよく絞ってから汚れを拭き取り、そのあと乾いた布で水気を拭き取ってください。
- 損傷のあるディスク(ひびやそりのあるディスク)は使用しないでください。
- ディスクの信号面にキズや汚れを付けないでください。
- ディスクに紙やシールなどをはり付けないでください。ディスクにそりが発生し、再生ができなくなる恐れがあります。また、レンタルディスクはラベルがはってある場合が多く、のりなどがはみ出している恐れがありますので、のりなどのはみ出しがないことを確認してからで使用ください。
- ディスクを2枚重ねて再生しないでください。





特殊な形のディスクについて

本機では、特殊な形のディスク(ハート型や六角 形等)は再生できません。故障の原因になります ので、そのようなディスクはご使用にならない でください。



ディスクの結露について

冬期などにディスクを寒いところから暖かい室内に持ち込んだとき、ディスクの表面に水滴が付くことがあります(結露)。ディスクが結露していると再生が正常にできない場合がありますので、ディスクの表面の水滴をよく拭き取ってから使用してください。

MDの取り扱いかた

<u> 注意</u>

- ・ディスクに直接触れないでください。
- ・シャッターを無理に開けるとこわれます。
- 分解しないでください。



右記マークのディスクを お使いください。




MDとは

- 直径64mmのディスクをカートリッジに収めたもので、ホコリに強く、キズも付きにくいなどCDに比べ取り扱いが簡単です。
- 録音や再生はデジタル方式ですので、CDに 迫る高音質を再現します。また、テープのよ うにからんだり、伸びたりすることがなく、 音質も劣化せず耐久性に優れています。

MD の種類について


再生専用と録音・再生用があります。

■再生専用 MD (録音はできません)
CD と同じ光ディスクを使っています。



■録音・再生用 MD

光磁気ディスクを使っているので、繰り返し 録音することができます。



保管

- ケースに入れて保管してください。
- ・次のようなところには保管しないでください。
- -高温多湿の場所
- 直射日光が当たる場所
- -砂やホコリの入りやすい場所

カートリッジのお手入れ

乾いた布でホコリや汚れを軽く拭き取ってく ださい。

ラベルのはり付けについて

以下のことをお守りください。正しくはられていない場合、MDが取り出せなくなります。

- ・指定の場所(エリア内)にはってください。
- 重ねてはり付けないでください。
- ・ラベルが浮いたり、めくれたりしたら新 しいラベルにはりかえてください。



録音した MD を誤消去 しないために

側面にある誤消去防止 (をつまみを開けると録音できなくなります。



再び録音や編集をした いときは、つまみを閉 じます。



MD 録音の基礎知識

TOC(トック)が記録されています

曲や音声と共に、曲番・曲名や録音場所など、曲を認識するための情報として(TÖC:Table of Contents)が記録されています。

ですからMDで曲の録音をしたり編集作業をした場合は、TOC情報もディスクに記録しますし、TOC情報を書き換えたりもしています。

MD 録音とテープ録音の違い

- MDは片面だけの録音です。
- 録音できる場所を自動的に探して録音します。
- 録音の前に録音できる残り時間が確認できます。

TOC を記録するときの注意

TOCの記録中に電源コードを抜いたり、本体に 衝撃を与えないでください。TOCが正しく記録 されず、正しく再生できない場合があります。

TOC 記録中は、以下の表示をします。

TOC Write

TOC はいつ MD に記録される?

- EJECT(MD▲)ボタンを押したとき
- 電源を切ってスタンバイ状態になるとき
- 録音を停止したとき
- 編集後に再生を停止したとき

録音中に停電すると

MDへの録音中に、電源スイッチを切ったり電源コンセントが抜けたり停電があった場合は、その時の録音内容はすべて消えてしまうことがあります。

そ すでに録音しているMDに追加して録音してい た場合は、追加していた部分が消えてしまいま 他 す。

MD に録音できない場合

- 再生専用MD(市販の音楽ソフト)に録音し ようとしたとき
- MDが誤消去防止状態になっているとき
- MDの録音可能時間が残っていないとき
- "**Disc Full"** が表示されたとき
- TOCが異常のとき

LP2、LP4録音について

本機でLP2、LP4モードで録音した曲は、 MDLP対応機器以外では再生できません。

LP4モードでの録音は、特殊な圧縮方式によって、長時間のステレオ録音を可能にしているので、ごくまれに雑音が録音される可能性があります。

音質を重視する録音をする場合は、通常のステレオ録音か、LP2モードでの録音をお勧めします。

曲番号について

MDに曲や音声を録音すると、自動的に曲番号がつけられます。追加録音したときは、順に曲番号が大きくなります。

CD をデジタル録音したとき

CDなどについている曲番号と同じ所に、1曲ごとの曲番号が自動的につきます。ただし4秒以下の曲がある場合などは、CDの曲番号と録音したMDの曲番号が一致しないことがあります。




FM・AM 放送を録音したとき

1回の録音内容を1曲として曲番号がつきます。

CDや MD 以外をデジタル録音したときや テープや外部機器を録音したとき

2 秒以上の無音部分があると曲間と判断し、次に音が入力されたときに、曲番号が自動的につきます(オートマーク機能)。



信号に雑音があるときなど、録音する内容によっては、正しい位置に曲番号がつかないこともあります。

アナログ録音した MD からデジタル録音 したとき

MDなどについている曲番号と同じところに 1 曲ごとの曲番号が自動的につきます。ただし、2 秒以下の曲があるときなどは、録音もとの MD と録音した MDの曲番号が一致しないことがあります。

デジタルコピーに関するご注意

デジタルオーディオ(CD、MD、CD-R、衛星 デジタル音楽放送など)では、音声信号をデジ タル信号でやり取りすることができます。 アナログ信号と違いデジタル信号でのやり取り では、音楽を劣化の少ない状態で録音すること が可能なために、音楽ソフトの著作権を保護す るコピー規制が必要となりました。

それが、シリアルコピーマネージメントシステム(Serial Copy Management System)で、デジタル信号による録音を「何世代まで」と規制している方式です。概要は、以下の通りです。

- デジタル録音されたものを、さらに別のデジタル録音機器 (MDやCD-R) へデジタル録音することはできない。
- 2 アナログ録音されたものは、別のデジタル録音機器 (MDやCD-R) へ1度だけデジタル録音することができる。

注意

◆ アナログ録音をする場合は、シリアルコ ピーマネージメントシステム(SCMS)は関 係ありません。

CD(CD-R/CD-RW)のアナログ 録音とデジタル録音を切り換える

CD(CD-R/CD-RW)からMDへ録音する場合、 デジタル録音とアナログ録音とを切り換えるこ とができます。たとえば、CD-Rからの録音で "Can't REC"と表示が出て録音できない場合 は、アナログ録音に切り換えてから録音します。

CD(CD-R/CD-RW)をセット します

> CD(CD-R/CD-RW)以外のディ スクをセットすると、アナログ録 音固定となり操作することでき ません。

DVD/CD ボタンを押して再 2. _{DVD/CD} 生させてから、■ボタンを押 します

MD メニュー / 設定ボタンを 押します

MDメニュー /設定

4. す

⇔ ▽ "Input Sel." を選ん でから、決定ボタンを押しま

Input Sel.

⇔ ⇒ を押して、デジタルかア ナログかを選びます



デジタル録音(お買い上げ時)

Digital

アナログ録音

Analog

決定ボタンを押します

アナログ録音に設定すると、表示 部から "DIGITAL" が消灯しま す。

MD のシステム上の制約

MDは従来のカセットテープや DAT とは異なる方式で録音されます。そのため、録音方法や編集のしかたによって、次のような症状がでることがあります。

これらは、システム上の制約によるものですので、故障ではありません。

, man 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	
症状 症状	システム上の制約
MDの最大録音時間になっていないのに "Disc Full" が表示されることがある。	MDでは、TOCにMD上の録音場所の区切りが登録されます。何度も部分的に消去して録音したり、編集をくり返したりすると、曲数が最大(255曲)になっていなくても、TÖCの情報がいっぱいになるので、録音できなくなります。(このようなMDは、不要なトラックを消去するか全曲イレース機能を行えば、使用できます。) ディスクにキズなどがあると、その部分は自動的に録音できなくなるため録音時間が少なくなります。
短い曲を何曲消しても録音の残り時間 が増えないことがある。	録音残り時間を表示するとき、12秒以下(通常のステレオ録音で録音時)の短い曲などは曲として数えられないことがあるためです。
MDに録音した時間と録音の残り時間の合計が最大録音時間と一致しないことがある。	通常は、1クラスタ(通常のステレオ録音で約2秒)を録音の最小単位としていますが、これに満たない曲でも約2秒のスペースを使います。このため、表示された残り時間よりも実際に録音できる時間が少なくなることがあります。また、MDにキズなどがあると、その部分は自動的に録音不可となるため録音時間が少なくなります。
残り再生時間や総再生時間が、実際の 再生時間と一致しないことがある。	計算処理の制約により、誤差が生じる場合があります。
編集で曲と曲とをつなげないことがある。	録音・編集をくり返して行ったMDでは、コンバイン 機能を使えないことがあります。
録音された曲を早戻し/早送りすると、 音がとぎれることがある。	録音・編集をくり返して行ったMDでは、早戻し/早 送り中に音がとぎれることがあります。

アスペクト比

テレビ画面の構と縦の比率をいいます。従来サ イズのテレビでは4:3ですが、ハイビジョン テレビやワイドテレビは16:9の比率となって います。臨場感あふれる映像が楽しめるように なっています。

インターレース(飛び越し走査)

映像の1画面を半分ずつ2回に分けて描きます。 応 最初に奇数番目の走査線を描き、目の残像を利 用 用して、次に偶数番目の走査線を描いて 1 画面 編 (フレーム)を表示します。従来のテレビの走査方 式として採用されています。通常、解像度の数字 の後ろに「i」を付けて(525iなど)表記します。

映像出力(コンポジット)

輝度信号(Y)と色信号(C)を混合して1本のコー ドで伝送できるようにした信号です。ただし、 入力機器側で混合された輝度信号(Y)と色信号 (C)を分離しなければなりません。この輝度信号 (Y)と色信号(C)を分離するときの精度で画質の 良さが決まります。

視聴制限

暴力シーンなどを含む DVD の中には、視聴制 限のレベル(大小)が設けられたものがありま す。ディスクのレベルよりも小さいレベルに本 機の視聴制限レベルを設定すると、暗証番号を 入力しないかぎり再牛ができなくなります。

ダイナミックレンジ

ダイナミックレンジとは、ディスクに記録され ている音声レベルの最大値と最小値の差異のこ とです。ダイナミックレンジは、デシベル (dB) 単位で測定されます。

ダイナミックレンジを圧縮する(オーディオ DRC)と、最小の信号レベルが上がり、最大の 信号レベルが下がります。これにより、破裂音 のような強い音声信号が低減される一方、人の 声などの低いレベルの音声信号がはっきりと聞 こえるようになります。

ドルビーデジタル *1 DI DOLBY

DVDの標準音声タイプのことです。モノラルや そ ステレオで記録されているソフトもあれば、現 在最も主流となっている5.1ch サラウンドで記 録されているソフトもあります。ドルビーデジ タル (5.1ch サラウンド) で記録されているソ フトとは、5つのチャンネルの個別にそれぞれ のシーンに合った音声が記録されていて、サブ ウーファーから出力される低音も記録されてい るソフトのことをいいます。

*1 ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造 されています。Dolby、ドルビー及びダブルD記号 はドルビーラボラトリーズの商標です。

ドルビープロロジック || サラウンド再生

ドルビープロロジックⅡは、ドルビープロロ ジックを更に改良し、ステレオ音声を5.1chに 拡張して再生するためのマトリックスデコード 技術です。ステアリングロジック回路により、 全可聴帯域のメイン 5ch を作り出します。CD のような通常のステレオ音楽素材に対してもよ り優れた立体音場効果、包囲感、より明確な定 位をもたらし、ドルビーサラウンドエンコード された素材はディスクリート5.1chに匹敵する 移動感をも実現できるものです。本機には、こ の技術を使ったドルビーバーチャルスピーカー やドルビーヘッドホンの機能があります。

VRモード(ビデオレコーディングフォーマット)記録

映像、および音声信号を DVD-RW レコーダー で DVD-RW ディスクの不特定な位置に即時書 き込み*することをいいます。(*即時書き込み =パソコンでは、入力されたデータをすぐに ハードディスク(リムーバブルメディア)に書き 込まず、一度メモリーに記憶します。そのあと、 CPU(OS)が順番を整理してハードディスクに 書き込みます。これに対して、データが入力さ れた順にハードディスクに書き込んでいくこと を即時書き込みといいます。)

パイオニアの DVD レコーダーではこれを VR モード記録といいます。VRモードには、標準な 画質で録画するモードと画質、および録画時間 を自由に設定して録画するモードがあります。

プレイバックコントロール (PBC)

ビデオ CD(バージョン 2.0)に記録されている、 再牛をコントロールするための信号です。PBC 付きビデオ CD に記録されているメニュー画面 を使って、簡単な対話形式のディスクや検索機 能のあるディスクの再生が楽しめます。また、 高 / 標準解像度の静止画も楽しむことができま す。

プログレッシブ(順次走査)

映像の1画面を2回に分けずに1画面ずつ描き ます。特に静止画の文字やグラフィックス、横 線などの多い画像で、チラツキを抑えた美しい 画像を楽しめます。通常、解像度の数字の後ろ に「p」を付けて(525pなど)表記します。

マルチアングル

通常のテレビ番組などはテレビカメラからの映 像を見ていますので、画像は撮影しているカメ ラの位置の視点でテレビ画面に表示されます。 テレビスタジオなどでは数台のカメラで同時に 撮影した映像の1つを番組ディレクターが選ん で雷波にのせて各家庭のテレビに送っています ので、視聴者側で視点(カメラ)を選ぶことはで きません。DVDビデオには同時に複数のカメラ で撮影したすべての映像が記録されているもの があり、プレーヤー側で自由に選ぶことができ ます。DVDビデオではアングルを最大9つまで 記録することができます。

マルチ音声言語

DVDの中には、1枚のディスクの中に複数の音 声を持っているものがあります。DVDでは音声 を最大8言語(8ストリーム)まで記録すること ができ、その中からお好きな言語を選んで楽し める機能です。

マルチ字幕言語(サブタイトル)

映画などでおなじみの字幕の言語です。DVDで は字幕の言語を最大32カ国語まで記録するこ とができ、その中からお好きな言語を選んで楽 しめる機能です。

マルチセッション

CD-R や CD-RW にデータを記録するとき、そ の記録の始めから記録の終わりまでをひとまと めにした単位をセッションといいます。マルチ セッションとは、1枚のディスクに2つ以上の セッションデータを記録する方法のことです。

リージョン No. 📵 📵

DVDプレーヤーとDVDディスクは発売地域ご とに地域番号(リージョン No.)が設けられてお り、再生するディスクに記載されている番号に プレーヤーの地域番号が含まれていない場合は 再生できません。 本機のリージョン No. は [2] です(本体後面部に表記されています)。

リニア PCM

音声の圧縮を行わない方式です。ミュージカル 底 や音楽コンサートなどを収録した DVD ビデオ の場合によく使われます。48kHz/16bit、 96kHz などの表示があることもあります。

D端子

デジタル放送に対応したテレビなどの機器に装 備されている映像信号(Y、CB/PB、CR/PR)と 映像信号のフォーマットを識別する制御信号を 1 つのコネクタで接続する端子です。

DTS*2 CLS (X-FS7DV) CLS (X-FS9DV) DTS とはデジタルシアターシステム (Digital Theater Systems) の略で、5.1chのデジタ ル・サラウンド録音再生方式です。これは最新 のサラウンド方式で、DVDビデオのオプション 音声タイプとして認められています。

*2 "DTS"、"DTS Virtual" 及び "DTS Digital Out" は米国Digital Theater Systems, Incの登録商標 です。米国Digital Theater Systems, Incの実施 権に基づき製造されています。

DVD ビデオフォーマット記録

थ、または**☆**マークの付いている市販の DVDビデオディスクと同じ方式(フォーマット) で DVD-R/DVD-RW ディスクに一筆書きのよ うに記録することをいいます。

パイオニアの DVD レコーダーではこれをビデ オモード記録といいます。ビデオモードには、 「V1」とよばれる高画質で録画するモード(録画 時間:1時間)と、「V2」とよばれる長時間で録 画するモード(録画時間:2時間)があります。

Fxif

Exchangeable Image File Formatの略でエ グジフと読みます。富士写真フィルムが開発し たデジタルスチルーカメラ用のファイルフォー マットです(JEIDA 規格)。撮影日などの撮影や 画像に関する情報とサムネイル画像が収録でき るように拡張されているファイルフォーマット です。

応 F-Disc(エフディスク)

用 8mm フィルムで撮った映像を DVD ディスク 偏 に記録したものです。

お問い合わせ先:

(株) フジカラーサービス コンシューマーフォト部 電話: 03-5571-5333

JPEG

JPEG とは、ITU-TS(国際電気通信連合:旧 CCITT)とISO(国際標準化機構)で定められた、 写真やイラストなどの画像ファイルを保存する 形式(画像フォーマット)のひとつです。JPEG 形式の画像ファイルには「.ipg」という拡張子 がつきます。デジタルカメラで撮った写真など もほとんど JPEG 形式で保存されています。

MP3

MP3とは、MPEG1オーディオレイヤー3と いうファイル形式で圧縮した音楽データです。 「.mp3 | または「.MP3 | という拡張子の付い たファイルを MP3 ファイルと呼びます。拡張 子とは、OS やアプリケーションソフトで管理 されているファイルの種類を表す文字符号です。 ピリオドと3文字のアルファベットで構成され ています。

MPEG

Moving Picture Experts Group の略でエム ペグと読みます。これは動画音声圧縮方法の国 際標準です。

DVDの映像やビデオCDの映像/音声は、この 方式で記録されています。DVDの中には、この 孝 方式でデジタル音声を圧縮して記録しているも **の** のもあります。

S1 映像出力

S1とは映像のアスペクト比(4:3、16:9)の識 別信号の入ったS映像信号です。

S2 映像出力

S1 に加え画像信号形態(レターボックス、パン スキャン)の識別信号の入ったS映像信号です。 S2 対応のワイドテレビでは、適切な映像モー ドに自動的に切り換わります。

WMA

「Windows Media™ Audio」 の略で、米国 Microsoft Corporationによって開発された音 声圧縮技術です。WMA データは、Windows Media Player Ver.8またはWindows Media Player for Windows XP を使用してエンコー ドすることができます。

Windows Media、Windows のロゴは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の 国における登録商標または商標です。

WMA ファイルは、米国 Microsoft Corporationより認証を受けたアプリケーションを使用 してエンコードしてください。もし、認証され ていないアプリケーションを使用すると、正常 に動作しないことがあります。


3/2.1CH

3/2.1はディスクに記録されているチャンネル 数を表しています。

例) 5.1CH の場合

- フロントチャンネル[L(1CH)/R(1CH)]
- センターチャンネル「(1CH)]
- サラウンドチャンネル[L(1CH)/R(1CH)]
- LFE*1チャンネル[1CH×0.1*2=0.1CH]
- *1 重低音強調効果の意
- *2 音声全体に対して低音が占める割合

テレビ画面には下記のように表示されます。



故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったらチェックしてみてください。ちょっとした操作ミスが故障と思われがちです。また、本機以外の原因も考えられます。ご使用のテレビなどもあわせてお調べください。下記の項目に従って再度点検されても直らないときは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

症状	原因/対策	参照ページ
	すべてに共通	
システムケーブル、 コード類を接続した あとに、電源ボタン を押しても電源が入 らない。	・初めて設置する際、システムケーブルやコード類を接続したあとに 0電源ボタン を押しても電源が入らずタイマーインジケーターが点滅しているときは、一旦電源コードを抜いてから付属のシステムケーブルやコード類が正しく接続されているかを確認してください。そのあと電源コードを差し込み、1分間待ってからもう一度 0電源ボタン を押してみてください。それでも電源が入らないときは、お近くのサービスステーションに連絡してください。	
音が出ない。	 • 電源コードが外れています。電源コードを正しく接続	17
	してください。	
	• すべてのコードが完全に接続されていません。接続の しかたを参照して、正しく接続してください。	14-17
音量を調節しても音 がなかなか小さくま たは大きくならない。	• ボリューム設定が"Fine"になっています。ボリューム設定を"Normal"にしてください。	127
スピーカーからノイ ズが出る。	• 本機の近くで携帯電話を使用すると、ノイズが出ることがあります。本機から離れてご使用ください。	
サウンドボタン が効 かない。	ヘッドホンを使用していませんか?ヘッドホンの使用 中はサウンドボタンを使用して設定する機能は無効な ので禁止されています。	
SFCボタン が効かな い。	ヘッドホンを使用していませんか?ヘッドホンの使用 中は SFC 機能は無効なので禁止されています。	
ドルビーバーチャル スピーカー機能また はドルビーヘッドホ ン機能が設定できな い。	2 倍速録音中は設定できません。ソースがリニアPCM96kHzのときは設定できません。	

症状	原因 / 対策 DVD/CD 関係	参照ページ
設定した内容が消えてしまった。	本機の電源が入っているとき、強制的に電源コードを抜く、または停電などが起きると、設定した内容が消えてしまうことがあります。電源コードは、必ずの電源ボタンを押して、表示窓の[See you!]表示が消えてから抜いてください。特に他機器のACアウトレットに電源コードを接続しているときはご注意ください。接続している機器の電源と連動して本機の電源が切れます。電源コードは、なるべく壁などのコンセントに接続することをお勧めします。	
画面が止まり、本体 やリモコンのボタン 操作を受け付けなく なってしまった。	• ■ ボタンを押してから、もう一度再生してください。	
DTS音声が出力され ない。 (X-FS7DV のみ)	 DTS音声対応アンプ、またはデコーダーをお持ちでないときはDTS音声を再生することはできません。ディスクのメニュー画面、またはリモコンの音声ボタンでDTS以外の音声を選んでください。 本機とDTS音声に対応していないアンプ、またはデコーダーをデジタル音声ケーブルで接続しているときは[DTS出力]の設定を[オフ]にしてください。ノイズが発生することがあります。 DTS音声対応アンプ、またはデコーダーと接続しているときは、アンプの設定、およびデジタル音声ケーブルが正しく接続しているか確認してください。 	35 115 130
画面に [本機のスピー カーからは、DTSの 音声は出力されませ ん] と表示された。 (X-FS7DV のみ)	 本機では、スピーカーやヘッドホンからは、DTSの音声を出力することができません。ディスクのメニュー画面、またはリモコンの音声ボタンでDTS以外の音声を選んでください。 	35
DTSを録音しても無 音になる。	本機では、DTSを録音することができません。音声ボタンでDTS以外の音声を選んでください。	35
スピーカーから音が 出ない。	ディスクが汚れていませんか?一時停止、コマ送り、またはスローなどの再生をしていませんか?	138
DVDとCDで音量差 を感じる。	• ディスクの記録方式の違いにより音量に差があります。	

症状	原因/対策	参照ページ
外部機器として接続 した AV アンプなど から音が出ない。	 本機の音声出力端子、または接続したAVアンプなどの音声入力端子に音声ケーブルが正しく差し込まれていますか?または、外れていませんか? オーディオ・ビデオコード(赤/白)のブラグや本機の音声出力端子、または接続したAVアンプなどの音声入力端子が汚れていたら拭いてください。 [デジタル音声出力]の設定により、音が出ないことがあります。 [96kHz PCM出力]の設定が[96kHz]になっていませ 	129-130 129-130 114-115 115
	んか?リニアPCM音声の96kHzデジタル出力を禁止しているディスクがあります。 ・接続したAVアンプなどの音量が最小になっていませんか?	113
映像が映らない。	・映像出力端子または \$1/\$2 映像出力端子のみ接続しているとき、またはプログレッシブ入力に対応していないテレビとD映像接続しているときに[プログレッシブ]を選択すると映像が正常に出力されません。[インターレース]に切り換えてください。	117-118
画面が縦または横に 伸びている。	 接続したテレビに合わせて[テレビ画面]の設定をしてください。 本機とテレビをS映像端子で接続しているとき、テレビ側の信号処理により映像が横方向に伸びてしまうことがあります。このようなときは[S映像出力]の設定を[S1]にしてください。 	116 118
DVD 再生中に画像が乱れる、または暗い。	• 本機はアナログコピープロテクト方式のコピーガードに対応しています。ディスクによってはコピー禁止信号が入っています。そのようなディスクを再生したとき、画像の一部に横縞が入るなどの症状が出るものもありますが、故障ではありません。	
DVD映像をVTR に 録画したり、VTRを 通して再生すると再 生画面が乱れる。	 本機はアナログコピープロテクト方式のコピーガード に対応しています。ディスクによってはコピー禁止信 号が入っています。そのようなディスクをVTRを通し て、またはVTRに録画して再生するとコピーガードに より正常に再生されません。 	15
本機をビデオ内蔵テ レビに接続して DVDを再生すると 映像が乱れる。	ビデオ内蔵テレビの機種によっては、コピーガードの働きにより正常に再生されないことがあります。詳しくは、お使いのテレビメーカーにお問い合わせください。	
CD、WMA/ MP3が 再生できない。	• [フォトビューワー]の設定を[オフ]にしてお試しくださ い。	126
JPEG ファイルが再 生できない。	• [フォトビューワー]の設定を[オン]にしてお試しください。	126

	症状	原因/対策	参照ページ
	録音ができない。	MD関係MDが誤消去防止状態になっています。誤消去防止ツマミを閉じてください。再生専用MD(市販の音楽ソフト)に録音しようとして	139
		いませんか。新しい録音用MDと交換してください。 • Disc Fullになっています。不要な曲を消去するか、新しい録音用MDと交換してください。	140
	2倍速録音ができない。	アナログ録音設定になっています。デジタル録音設定 に切り換えてください。	142
	モノラルで録音され てしまう。	モノラル長時間モードになっています。長時間録音 モードを通常のステレオ録音にしてください。	46
	MDを入れても"No Disc"や"Error"が 表示される。	 ディスクにキズが付いています。新しいMDに交換してください。 	
	再生音がとぎれる。	振動の多い不安定な場所で使用していませんか?平らな安定した場所に移し変えてください。結露現象が起きています。 1 時間ほど放置してから使用してください。	155 155
	録音したときに音が 歪む。	 LINE入力信号が大きすぎます。入力アッテネーターを "ATT. 10dB" または "ATT. 6dB" にしてください。 録音レベルが大きすぎます。デジタル録音レベルを小 さくしてください。 	133 82
	録音したときに音が 小さい。	 録音レベルが小さすぎます。デジタル録音レベルを大きくしてください。 入力アッテネーターが "ATT. 10dB" または "ATT. 6dB" になっています。入力アッテネーターを "ATT. Off" にしてください。 	82 133
	グループ機能が使えない。	 グループディスクと認識されていません。または、グループ機能がない機器でディスク名を変更しています。 ディスク名を消去してグループを登録しなおしてください。 	95
	本機でMDLP録音した MD が他の機器で 再生できない。	• 再生しようとしていた機器が、MDLP対応ではありません。MDLPで録音したMDは、MDLP対応機器にて再生してください。	
504	2つの曲をつなぐ (コンバイン)ができ ない。	 デジタルとアナログで録音された曲をつなごうとしています。デジタル(アナログ)で録音された曲はデジタル(アナログ)録音された曲同士つないでください。 MDLPにて、違う録音モードで録音した曲同士をつなごうとしています。MDLPの同じ録音モードで録音した曲同士つないでください。 	46

症状					
	放送関係				
放送が聞こえない、 聞こえにくい。	 アンテナが接続されていません。アンテナを正しく接続してください。 アンテナの向き、位置が悪くなっています。アンテナの向きや位置を調整してください。 電気器具(蛍光灯、ドライヤーなど)を使用していませんか?雑音を発生させる機器の使用をやめてください。 	14, 16, 18-19 18			
放送がステレオなの にステレオにならな い。	 表示部の"O"(モノラルインジケーター)が点灯していませんか?FM放送の受信設定をAutoにして、"O"を消灯してください。 	49			
タイマーが作動しな い。	• 現在時刻の設定がされていません。現在時刻を設定してください。	29			
リモコンが効かない。	 リモコンの電池がなくなっています。新しい電池にかえてください。 電池のプラスとマイナスの向きを間違えてリモコンに入れていませんか?正しく入れてください。 蛍光灯がリモコン受光部の近くにあります。蛍光灯をリモコン受光部から離してください。 	7 7 20-21			
テレビなどが誤動作 する。	• ワイヤレスリモコン機能を持つテレビが、本機のリモコン信号により誤動作することがあります。本機と離して設置してご使用ください。				
LINE に接続した機 器からの音が歪む。	 接続した機器からの出力レベルが大きくなっています。 入力アッテネーターを "ATT. 10dB" または "ATT. 6dB" にしてください。 	133			
タイマーインジケー ターが点滅して電源 が入らず、何の操作 もできない。	 初めて設置する際、システムケーブルやコード類を接続したあとに0電源ボタンを押しても電源が入らずタイマーインジケーターが点滅しているときは、一旦電源コードを抜いてから付属のシステムケーブルやコード類が正しく接続されているかを確認してください。そのあと電源コードを差し込み、1分間待ってからもう一度0電源ボタンを押してみてください。それでも電源が入らないときは、お近くのサービスステーションに連絡してください。 上記以外の場合でタイマーインジケーターが点滅しているときは、お近くのサービスステーションに連絡してください。 				

• 静電気など、外部からの影響により本機が正常に動作しない場合があります。このようなときは、電源コードを一度抜いて再度差し込むことにより正常に動作します。

こんな表示が出たときは

下の項目をチェックしても直らないとき、下記以外の表示が出たときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。

症状	意味	このようにしてください		
Blank Disc	音楽が何も記録されていない。	再生する時は、録音されたMDと 取りかえる。		
Can't REC	ショックやディスクのキズで正し く録音できなかった。 CD-R など録音禁止処理されてい るCDをMDに録音しようとした。	録音をやり直すか、MD を交換 してください。 録音禁止処理されていない CD に取りかえてください。		
Can't REC DTS	DTSは録音できない。	DTS以外の音声を選んで録音する。		
Can't Edit	Can't Edit編集できない。もう一度、操作した項目 やメモなどを見直して			
No Disc	MD が入っていない。 MD のデーターが読めない。	MD を入れてください。 MD をもう一度入れ直してくだ さい。		
Disc Full	MD に録音できる空きがない。	他の録音用MDと取りかえてく ださい。		
Name Full	ディスク、曲名、グループ名の合計が 1700 文字を超えている。 ディスク、曲名または、グループ名が 100 文字を超えている。	ディスク名/曲名/グループ名 を短くする。 ディスク名/曲名/グループ名 を短くする。		
Premasterd	再生専用MDに録音や編集をしよ うとした。	録音用 MD と取りかえる。		
Protected	MDが誤消去防止状態になっている。	誤消去防止状態をもとに戻す。		
Disc Error TOCRead Err	ディスクにキズがついている。 記憶されている TOC 情報が MD の規格に合ってなかったり読めな い。	MD をもう一度入れ直してください。 他の MD と取りかえる。または、 オールイレースをしてから録音をやり直してください。		
Mecha Error	MDが正しく働いていない。	電源を切ってから再度電源を入れる。		
TRK. Protect	該当するトラックにライトプロテ クトがかかっている。	MDを取りかえる。		
D. In Unlock	デジタル入力なのに正常な信号が 入力されていない。	デジタル入力端子に正しく接続 されているかを確認する。		
Retry Error	ショックやディスクのキズで正し く録音できなかった。	録音をやり直すか、MDを交換し てください。		
96k Stereo 以下の状況でドルビーバーチャル スピーカーあるいはドルビーヘッ ドホンをオンにしようとした。 ・96kHz PCM 再生中 ・2 倍速録音中		96kHz PCM 以外の音声を選ぶ2 倍速録音の終了を待つ		

ディスクテーブルの開閉ができ ないとき

[本体表示部]

Tray Lock

DVD/CD≜ ボタンを押したときに上記の表示 が出た場合、**DVD/CD≜ ボタン**を 8 秒以上押 して**[Lock Off]**を表示させると、ディスクテー ブルを開閉することができます。

設定した内容を、お買い上げ時 の状態に戻す(初期化)

1.

⇔STANDBY/ON ボタンを押して、電源をオフにします



あらかじめディスクは取り出し ておきます。

2. .

本体の■ボタンを8秒間押 し続けます



以下のように表示されます。

Mem. Clr.?

3.

本体の▶/Ⅲボタンを押します 自動的に電源がオンになり、 設定した内容がすべてお買い 上げ時の状態に戻ります

注意

- ◆ 初期化すると、記憶していたすべてのメモ リーが同時に消去されます。初期化するとき は十分にご注意ください。
- ◆ HCMSメモリ(45ページ)は初期化されません。

メモ

▼ 初期化すると、26ページの画面が最初に表示されます。

DVD の初期設定一覧

音場設定 (X-FS7DV のみ)



画質調整




初期設定



X-FS9DV について

- *1項目名が[デジタル音声モード]となります。
- *2「DTS出力」、「MPEG出力」の項目はありません。
- ***3**[96kHz PCM出力]のお買い上げ時の設定は [96kHz]です。



視聴制限のお買い上げ時の設定は、暗証番号未設定、レベル変更オフ、国コードは日本の設定となっています。

言語名(言語コード), 入力コード

Japanese (ja), 1001 English (en), 0514 French (fr), 0618 German (de), 0405 Italian (it), 0920 Spanish (es), 0519 Chinese (zh), 2608 Dutch (nl), 1412 Portuguese (pt), 1620 Swedish (sv), 1922 Russian (ru), 1821 Korean (ko), 1115 Greek (el), 0512 Afar (aa), 0101 Abkhazian (ab), 0102 Afrikaans (af), 0106 Amharic (am), **0113** Arabic (ar), 0118 Assamese (as), 0119 Aymara (ay), 0125 Azerbaijani (az), 0126 Bashkir (ba), 0201 Byelorussian (be), 0205 Bulgarian (bg), 0207 Bihari (bh), 0208 Bislama (bi), 0209 Bengali (bn), 0214 Tibetan (bo), **0215** Breton (br), 0218 Catalan (ca), 0301 Corsican (co), 0315 Czech (cs). 0319 Welsh (cy), 0325 Danish (da), 0401

Bhutani (dz), 0426 Esperanto (eo), 0515 Estonian (et), 0520 Basque (eu), **0521** Persian (fa), 0601 Finnish (fi), 0609 Fiji (fj), 0610 Faroese (fo), 0615 Frisian (fy), 0625 Irish (ga), 0701 Scots-Gaelic (gd), 0704 Galician (al), 0712 Guarani (gn), 0714 Gujarati (gu), 0721 Hausa (ha), 0801 Hindi (hi), 0809 Croatian (hr), 0818 Hungarian (hu), 0821 Armenian (hv), 0825 Interlingua (ia), 0901 Interlingue (ie), 0905 Inupiak (ik), 0911 Indonesian (in), 0914 Icelandic (is), 0919 Hebrew (iw), 0923 Yiddish (ji), 1009 Javanese (jw), 1023 Georgian (ka), 1101 Kazakh (kk), 1111 Greenlandic (kl), 1112 Cambodian (km), 1113 Kannada (kn), 1114 Kashmiri (ks), 1119 Kurdish (ku), 1121

Kirghiz (ky), 1125 Latin (la), 1201 Lingala (ln), 1214 Laothian (lo), 1215 Lithuanian (lt), 1220 Latvian (lv), 1222 Malagasy (mg), 1307 Maori (mi). 1309 Macedonian (mk), 1311 Malayalam (ml), 1312 Mongolian (mn), 1314 Moldavian (mo), 1315 Marathi (mr), 1318 Malay (ms), 1319 Maltese (mt), 1320 Burmese (my), 1325 Nauru (na), 1401 Nepali (ne), 1405 Norwegian (no). 1415 Occitan (oc), 1503 Oromo (om), 1513 Oriya (or), 1518 Panjabi (pa), 1601 Polish (pl), 1612 Pashto, Pushto (ps), 1619 Quechua (qu), 1721 Rhaeto-Romance (rm), 1813 Urdu (ur), 2118 Kirundi (rn), 1814 Romanian (ro), 1815 Kinyarwanda (rw), 1823 Sanskrit (sa), 1901 Sindhi (sd). 1904 Sangho (sg), 1907 Serbo-Croatian (sh). 1908

Sinhalese (si), 1909 Slovak (sk), 1911 Slovenian (sl), 1912 Samoan (sm), 1913 Shona (sn), 1914 Somali (so), 1915 Albanian (sq), 1917 Serbian (sr), 1918 Siswati (ss), 1919 Sesotho (st), 1920 Sundanese (su), 1921 Swahili (sw), 1923 Tamil (ta), 2001 Telugu (te), 2005 Tajik (tg), 2007 Thai (th), 2008 Tigrinya (ti), 2009 Turkmen (tk), 2011 Tagalog (tl), 2012 Setswana (tn), 2014 Tonga (to), 2015 Turkish (tr), 2018 Tsonga (ts), 2019 Tatar (tt), 2020 Twi (tw), 2023 Ukrainian (uk). 2111 Uzbek (uz), 2126 Vietnamese (vi), 2209 Volapük (vo), 2215 Wolof (wo), 2315 Xhosa (xh), 2408 Yoruba (yo), 2515 Zulu (zu). 2621

国コード表

国名. 入力コード. 国コード

アメリカ, 2119, us アルゼンチン, 0118, ar イギリス, 0702, gb イタリア, 0920, it インド, 0914, in インドネシア, **0904, id** オーストラリア, 0121, au オーストリア, 0120, at オランダ, 1412, nl **子** カナダ, 0301, ca の 韓国, 1118, kr

他 シンガポール, 1907, sg

スイス. 0308, ch スウェーデン. 1905, se スペイン. 0519, es タイ, 2008, th 台湾. 2023, tw 中国. 0314, cn チリ. 0312, cl デンマーク, 0411, dk ドイツ, **0405, de** 日本. 1016, ip ニュージーランド. 1426, nz ノルウェー. 1415, no

パキスタン, 1611, pk フィリピン, 1608, ph フィンランド. 0609, fi ブラジル. **0218.** br フランス, 0618, fr ベルギー. 0205, be ポルトガル, **1620, pt** 香港. 0811. hk マレーシア, 1325, my メキシコ. 1324, mx ロシア, **1821, ru**

取り扱いの注意

使用上の注意

本機を移動する場合

本機を移動する場合は、必ずディスクを取り出しディスクテーブルを閉じてください。さらに電源のボタンを押し、表示窓の[See you!]表示が消えてから電源コードを抜いてください。ディスクを内部に入れたまま移動すると、故障の原因となります。

本機を使わないときは電源を切る

テレビ放送の電波状態により、本機の電源を入れたままテレビをつけると画面にしま模様が出る場合がありますが、本機やテレビの故障ではありません。このような場合は本機の電源を切ってください。

CD レンズクリーナーについて

で使用中にホコリなどにより不具合が発生したときはアフターサービスの項をお読みのうえ、清掃をご依頼ください。なお、市販されているCDレンズクリーニングディスクには、レンズを破損する恐れのあるもの、あるいはディスクが取り出せなくなるものがありますのでご注意ください。

結露について

本機を冷え切った状態のまま暖かい室内に持ち込んだり、急に室温を上げたりしますと、動作部に水滴が生じ(結露)、本機の性能を十分に発揮できなくなることがあります。

このような場合には 1 時間ほど放置するか徐々に室温を上げてから使用してください。

設置上の注意

- 組み合わせて使用するテレビの近くの安定した場所を選んでください。また、次のような場所には設置しないでください
 - ・湿気の多い所や風通しの悪い所・極端に暑い所や寒い所・振動のある所・ホコリの多い所・油煙、蒸気、熱などが当たる所(台所など)
- 直射日光のあたる場所や、暖房器具の近くには設置しないでください。キャビネットが変形したり、変色したりして故障の原因となります。
- 水平な場所に設置してください。不安定な場所に設置するのは大変危険ですのでおやめください。
- 本機のスピーカーシステムは防磁設計 (JEITA) ですので、テレビと組み合わせても色ムラが起こりにくくなっています。まれに設置のしかたによって色ムラが生じる場合がありますが、そのときは一度テレビの電源を切り、15~30分後に再びスイッチを入れてください。テレビの自己消磁機能により、画面への影響が改善されます。そのあとも色ムラが残るような場合には、スピーカーシステムをさらに離してご使用ください。
- 近くに磁石など磁気を発生するものが置かれている場合には、本機との相互作用により、テレビに色ムラを発生する場合がありますので、設置にご注意ください。
- 本機の近くで携帯電話を使用すると、スピーカーからノイズが出ることがあります。本機から離れてで使用ください。
- 本機の上に物を載せると、変形してしまう可能性がありますので載せないでください。
- パワードサブウーファーは放熱をよくするため、壁などから後方向15cmの間隔をとり、 通風スペースを確保してください。

通気孔をふさがない

通気孔は内部の温度上昇を防ぐためのものです。 通気孔はふさがないでください。風通しの悪い 所に入れたり、毛足の長い敷物やベッド、ソ ファの上などへ置いたりしないでください。

保証とアフターサービス

保証書(別添)について

保証書は、必ず「販売店名・購入日」などの記入を確かめて販売店から受け取っていただき、 内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

保証期間はご購入日から1年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

ステレオの補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後8年です。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理に関するご質問、ご相談

お買い上げの販売店へご依頼ください。また、ご転居されたりご贈答品などでお買い求めの販売店に修理のご依頼ができない場合は、裏表紙の修理受付センターにご相談ください。

修理を依頼されるとき

147~152ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

連絡していただきたい内容

- ご住所
- お名前
- お電話番号
- 製品名: DVD/MD ミニコンポーネントシステム
- 型番: X-FS9DV. X-FS7DV
- お買い上げ日
- 故障の状況(できるだけ詳しく)
- 訪問ご希望日
- ご自宅までの道順と目標(建物、公園など)

■ 保証期間中は:

修理に際しては、保証書をご提示ください。保 証書に記載されている当社の保証規定に基づき 修理いたします。

■ 保証期間が過ぎているときは:

修理すれば使用できる製品については、ご希望 により有料で修理いたします。

■ お願い:

修理のために本機をお持ち込みいただく際は、 部分的な故障と思われる場合でもシステム全体 での動作確認が必要となるため、全機器をお持 ち込み願います。

DVD/MD TUNER部

FM チューナー部

受信周波数 76.0~90 MHz、TV1. 2.3 ch 音声 アンテナ......75 Ω 不平衡型

AM チューナー部

受信周波数 522 kHz~1,629 kHz アンテナ ループアンテナ (付属)

DVD プレイヤー部

周波数特性 (音声) 4 Hz~44 kHz (96 kHz サンプリング) $4 \text{ Hz} \sim 22 \text{ kHz}$

(48 kHz サンプリング)

映像出力:

出力レベル 1 Vp-p(75 Ω) 出力端子...... RCA 端子

S2映像出力:

Y出力レベル 1 Vp-p(75 Ω) 出力端子......S端子

D2 映像出力:

Y 出力レベル 1 Vp-p(75 Ω) Cb/Pb、Cr/Pr 出力レベル

...... 0.7 Vp-p(75 Ω)

ミニディスク部

記録方式...... 磁界変調オーバーライト式 再生方式. 非接触光学式. サンプリング周波数 44.1 kHz

その他

外形寸法......320×86×275 mm (幅) × (高さ) × (奥行) 本体質量......3.5 kg

スピーカーシステム部

パワードサブウーファー部

外形寸法......142×282.5×318 mm (幅) × (高さ) × (奥行) 本体質量......6.5 kg

■ サブウーファー部

型式バスレフ方式 フロア型、 防磁設計(JEITA) TATE 使用スピーカー 12 cm コーン型 再生周波数帯域35~15.000 Hz 最大入力......25 W (JEITA、各端子)

■ アンプ・電源部

実力最大出力 (JEITA 4 Ω) 25 W + 25 W 電源電圧......AC100 V、50/60 Hz 消費電力 (電気用品安全法) (DVD/MD TUNER部とのシステム接続動作時) X-FS9DV 79 W X-FS7DV 77 W

待機時消費電力

(DVD/MD TUNER部とのシステム接続待機時) 0.065 W

X-FS9DV スピーカー(サテライトスピーカー)部

型式 密閉式 ブックシェルフ型、 防磁設計(JEITA) 使用スピーカー 8.7 cm コーン型、5.2 cm コーン型 公称インピーダンス6 Ω 再生周波数帯域90~20.000 Hz 最大入力......25 W (JEITA) 外形寸法......120×283×48.5 mm (幅) × (高さ) × (奥行) 本体質量......0.7 kg

X-FS7DV スピーカー(サテライトスピーカー)部

型式 密閉式 ブックシェルフ型、 防磁設計(JEITA) 使用スピーカー8.7 cm コーン型 公称インピーダンス6 Ω 再生周波数帯域 100~20.000 Hz 最大入力......25 W (JEITA) 外形寸法......120×230×59.5 mm そ (幅) × (高さ) × (奥行) **の** 本体質量......0.9 kg 他

付属品

保訨書	-
取扱説明書	1
簡単ガイド	1
FM 簡易アンテナ	1
AM ループアンテナ	1
リモートコントロールユニット(リモコン)	
単3形乾電池(AA/R6P)	
システムケーブル	
スピーカーコード	2
スピーカースタンド*	2
滑り止めパッド (パワードサブウーファー用)*	1
電源コード	1
ビデオコード	1

- * スピーカー部と一緒に梱包されています。
- 仕様および外観は改良のため、予告なく変更 することがあります。

製品のお手入れについて

通常は、柔らかい布で空拭きしてください。汚れがひどい場合は、水で5~6倍に薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸してよく絞ったあと、汚れを拭き取り、そのあと乾いた布で拭いてください。

アルコール、シンナー、ベンジン、殺虫剤などが付着すると印刷、塗装などがはげることがありますのでご注意ください。また、ゴムやビニール製品を長時間触れさせることも、キャビネットを傷めますので避けてください。化学ぞうきんなどをお使いの場合は、化学ぞうきんなどに添付の注意事項をよくお読みください。お手入れの際は、差し込みプラグをコンセントから抜いて行ってください。



あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

なお、デジタル録音機器の価格には、著作権 法の定めにより、私的録音補償金が含まれ ています。

お問合わせ先:

社団法人 私的録音補償金管理協会 東京都新宿区西新宿3 丁目20 番2号 東京オペラシティタワー11F 電話(03)5353-0336 FAX(03)5353-0337

本機は一般家庭用機器として作られたものです。一般家庭用以外(例えば飲食店等での営業用の長時間使用、車輌、船舶への搭載使用)で使用し、故障した場合は、保証期間内でも有償修理を承ります。

ドルビーラボラトリーズの米国及び外国特 許に基づく許諾製品です。

本機では、画面表示にNEC のフォント 「Font Avenue」を使用しています。 Font Avenue はNEC の登録商標です。

愛情点検



長年で使用のオーディオ製品の点検をおすすめいたします。 こんな症状はありませんか?

- ・電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- ・電源コードにさけめやひび割れがある。
- ・電気が入ったり切れたりする。
- ・本体から異常な音、熱、臭いがする。



すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、故障 や事故防止のため電気店またはお近くのパイオニアサービスス テーションに点検(有料)をご依頼ください。

音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。隣近所へのおもいやりを十分にいたしましょう。ステレオの音量はあなたの心がけ次第で大きくも小さくもなります。

特に静かな夜間には小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞には気を配りましょう。近所へ音が漏れないように窓を閉めたり、ヘッドホンで聞くのも一つの方法です。 お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。

サービスステーションリスト

サービスステーションへの電話は、上記の修理受付センターでお受けします。

(沖縄県の方は沖縄サービスステーションでお受けします)

●サービスステーションの記載内容は、予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。 また、認定店は、不在の場合もございますので、持ち込み希望のお客様は、修理受付センターにご確認ください。

また、 配を占は、 111039日 000			. 40 H M.10.1 12 22	又行とフラーにこれ的くんとい。
●北海道地区			受付 月~金 9	:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 受付9:30~12:00、13:00~18:00
 ☆ 札幌サービスセンター	FAX	011-611-5694		札幌市中央区北 2 条西 20-1-3 クワザワビル
旭川サービス認定店		0166-55-7207		旭川市旭町1条1丁目438-89
帯広サービス認定店		0155-23-7757		帯広市西 5 条南 28 丁目 1-1
函館サービス認定店		0138-40-6473		函館市富岡町 2-18-7
●東北地区			受付 月~金 9	: 30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)
	FAV	022 275 4000		受付9:30~12:00、13:00~18:00
☆仙台サービスステーション		022-375-4996		仙台市泉区上谷刈石田 20
山形サービス認定店		023-615-1627		山形市松波 1-8-17
盛岡サービスステーション		019-659-3165		盛岡市下太田下川原 153-1
青森サービス認定店		017-735-2438 0178-44-3351		青森市勝田 2-16-10 八戸市小中野 4-3-34
八戸サービス認定店				
秋田サービス認定店		018-869-7401		秋田市外旭川字梶の目 346-1
郡山サービスステーション	FAX	024-939-1372	T 963-6661	郡山市鶴見坦 1-9-25 クレールアヴェニュー伊藤第 2 ビル
●関東・甲信越地区(1)			受付 月~土 9	:30~18:00 (日・祝・弊社休業日は除く)
世田谷サービスステーション	FAX	03-3419-4234	〒155-0032	世田谷区代沢 4-25-9
墨田サービスステーション	FAX	03-3621-7610	〒130-0011	墨田区石原 4-27-9 中島 IC ハイツ 1F
城北サービスステーション	FAX	03-3550-3625	〒 175-0083	板橋区徳丸 4-11-14
多摩サービスステーション	FAX	042-524-5947	〒190-0003	立川市栄町 4-18-1 エクセル立川 1F
●関東・甲信越地区(2)				3:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)
#C150 11 13	E 4) /	005 044 4070		5受付9:30~12:00、13:00~18:00
新潟サービスステーション		025-241-1879		新潟市鐙 1-5-23
佐渡サービス指定店 横山電機商会			〒 952-1209	
☆ 千葉サービスセンター		043-207-2555		千葉市稲毛区作草部 1369-1 椎の実ハイツ 1F
つくばサービス認定店		0298-58-1369		つくば市梅園 2-2-6
水戸サービス認定店		029-248-1306		水戸市住吉町 307-4
☆埼玉サービスセンター		048-651-8030		さいたま市北区宮原町 1-310-1
川越サービス認定店		049-233-6581		川越市下広谷 1128-11
宇都宮サービス認定店		028-657-5882		宇都宮市石井町 3373-1
群馬サービス認定店		0270-22-1859	〒 372-0801	
☆神奈川サービスセンター		045-943-3788	〒 224-0037	
横浜北サービス認定店		045-943-3155		横浜市都筑区勝田南 1-19-17
厚木サービス認定店		046-224-7724	₹ 243-0807 = 100-1311	
三宅島サービス指定店 勝見電機 松本サービスステーション		0263-48-2768	〒 100-1211 〒 390-0852	
松本サービススナーション 長野サービス認定店		026-229-5250	∓ 380-0832 = 380-0935	松平市人子島立 100-3 長野市中御所 1-24
長野ザービス認定店 甲府サービス認定店		055-228-8003	± 400-0935	長野市中御州 1-24 甲府市飯田 4-9-14
〒 カソー し 人 総 た 店	гАХ	033-220-0003	1 400-0035	T / T / T X X II
●中部地区			受付 月~金 5 ☆拠点は、土曜も	9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 5受付 9:30~12:00、13:00~18:00
☆ 名古屋サービスセンター	FAX	052-532-1148		名古屋市西区押切 2-8-18
津サービス認定店	FAX	059-213-6712	〒 514-0821	津市垂水 522-5
岡崎サービス認定店	FAX	0564-33-7080	∓ 444 - 0931	岡崎市大和町字荒田 36-1 大和ビレッジ B-1
岐阜サービス認定店	FAX	058-274-5256	〒 500-8356	岐阜市六条江東 1-1-3
静岡サービスステーション	FAX	054-237-5691	〒 422-8034	静岡市高松 1-6-5
沼津サービス認定店	FAX	0559-21-9050	〒 410-0058	沼津市沼北町 1-14-26
浜松サービス認定店	FAX	053-422-1401	∓ 435 - 0042	浜松市篠ヶ瀬町 415 ビラモデルナ 5 号
金沢サービスステーション	FAX	076-269-4758	〒 920-0362	金沢市古府1丁目178
富山サービス認定店	FAX	076-425-3027	〒 939-8211	富山市二口町 1-7-1
福井サービス認定店	FAX	0776-27-1768	〒 910-0001	福井市大願寺 3-5-9

●関西地区			受付 月~金 9:	30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 長付9:30~12:00、13:00~18:00
☆ 大阪サービスセンター	FAX	06-6310-9120	〒 564-0052 №	
大阪南サービス認定店	FAX	0722-75-2625		界市津久野町 1-8-15 ローズマンション 1F
大阪北サービス認定店		06-6453-5666		大阪市北区大淀中 3-9-4
奈良サービス認定店	FAX	0742-36-8713	〒 630-8132 ₹	奈良市大森西町 21-26
和歌山サービス認定店	FAX	0734-46-3026	〒 641-0021 和	印歌山市和歌浦東 3-1-25
京滋サービスステーション	FAX	075-682-7176	〒 601-8448 🥫	京都市南区西九条豊田町 24-1
福知山サービス認定店	FAX	0773-24-5375	〒 620-0055 常	冨知山市篠尾新町 2-74 カマハチマンション
神戸サービスステーション	FAX	078-251-7173	〒651-0086 ネ	申戸市中央区磯上通り 5-1-13
姫路サービス認定店	FAX	0792-51-2656	〒 671-0224	距路市別所町佐土 4-2
●中国地区				30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 6付9:30~12:00、13:00~18:00
☆ 広島サービスステーション	ΕΛΥ	082-248-9939		太島市中区小町 2-30 第二有楽ビル 1F
徳山サービス認定店		0834-33-5759		日南市花畠町 3-11 森広事務所 1F
福山サービス認定店		0849-31-2791		量山市野上町 3-12-9
岡山サービスステーション		086-244-8748		岡山市今 8-15-21
松江サービス認定店		0852-22-7779		公江市西津田 4-5-40 (有)テクピット内
鳥取サービス認定店		0857-29-1290		急取市立川町 5-240-1
●四国地区			受付 月~金 9:	30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)
高松サービスステーション	ΕΛΥ	087-861-4841	= 760 <u>-0078</u> =	高松市今里町 1-16-1
徳島サービス認定店		088-669-6076		恵島市勝占町中須92-1 大松ジョリカ地下1階103号
高知サービス認定店		088-802-3321		高知市愛宕町 3-12-13 晃栄ビル 1 F
松山サービス認定店		089-951-6270		公山市古三津 5-10-35 商船ビル1 F
	1700	000 001 0210		30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)
●九州地区			☆拠点は、土曜も受	30~18:00 (工·日·杭·笄红体集日は除く) 例付9:30~12:00、13:00~18:00
☆ 福岡サービスステーション	FAX	092-412-7460	〒812-0016 常	届岡市博多区博多駅南 2-12-3
博多サービス認定店	FAX	092-461-1643	〒812-0006 常	福岡市博多区上牟田 2-6-7
長崎サービス認定店	FAX	095-849-4606	〒852-8145 ∄	長崎市昭和1丁目12-10 クリスタルハイツ平野
熊本サービス認定店	FAX	096-331-3323	〒 862-0918 前	熊本市花立 5 丁目 14-17
大分サービス認定店	FAX	097-549-2420		大分市大石町 5 丁目 1-1
北九州サービスステーション		093-951-1748		比九州市小倉北区重住 3-1-20
鹿児島サービスステーション		099-224-7692		鹿児島市照国町 3-21 第二大見ビル 2 F
宮崎サービス認定店	FAX	0985-27-3136	〒880-0821 万	宮崎市浮城町 98-1
●沖縄地区(沖縄県のみ)			受付 月~金 9:	30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)
沖縄サービスステーション	TEL	098-879-1910	〒901-2122 浏	甫添市勢理客 4-18-1 トヨタマイカーセンター 3 F
	FAX	098-879-1352		

 平成16年2月現在
 (ARY-1127-A)

ご相談窓口・ 修理窓口のご案内

パイオニア製品の修理・お取り扱い(取り付け・組み合わせなど)については、<u>お買い求めの販売店</u>へお問い合わせください。

なお、修理をご依頼される場合は、取扱説明書の「故障かな?と思ったら」を1度ご覧になり、故障かどうかご確認ください。それでも正常に動作しない場合は、①型名②ご購入日③故障症状を具体的に、ご連絡ください。

0 0 7 0 - 8 0 0 - 8 1 8 1 - 1 1

0070-800-8181-33

03-3490-5718

http://www.pioneer.co.jp/support/ctlg/index.html

製品のご購入や取り扱いについてのご相談窓口

カスタマーサポートセンター(全国共通フリーフォン)

受付 月曜~金曜 9:30~17:00、土曜・日曜・祝日 9:30~12:00、13:00~17:00 (弊社休業日は除く)

●カーオーディオ/カーナビゲーション製品のご相談窓口

●カタログのご請求窓口

カタログ請求とメールサービス登録のご案内

●ファックス受付

家庭用電話機に関するご相談窓口 受付 月曜〜土曜・日曜・祝日 9:30~17:30 (弊社休業日は除く)

●パイオニアコミュニケーションズ(株) お客様相談室

東日本地区(埼玉県所沢市)04-2949-5131 西日本地区(大阪市)06-6533-0099 ファックス 04-2949-5501

部品のご購入についてのご相談窓口

●部品(付属品、リモコン、取扱説明書など)のご購入については、部品受注センターへお問い合わせください。

部品受注センター

受付 月曜~金曜 9:30~18:00、土曜・日曜・祝日 9:30~12:00、13:00~17:00 (弊社休業日は除く)

電話 (フリーダイヤル) 😈 0 1 2 0 - 5 - 8 1 0 9 5 ファックス (フリーダイヤル) 😈 0 1 2 0 - 5 - 8 1 0 9 6

一般電話 0538-43-1161

修理についてのご相談窓口

●お買い求めの販売店に修理の依頼が出来ない場合は、修理受付センターへ(沖縄の方は、沖縄サービスステーションへ)

修理受付センター

受付 月曜~金曜 9:30~20:00、土曜・日曜・祝日 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)

電話 (フリーダイヤル) 😈 0 1 2 0 - 5 - 8 1 0 2 8 ファックス (フリーダイヤル) 😈 0 1 2 0 - 5 - 8 1 0 2 9

一般電話 03-5496-2023

沖縄サービスステーション(沖縄県のみ)

受付 月曜〜金曜 9:30~18:00 (土曜・日曜・祝日・弊社休業日は除く)

一般電話 098-879-1910 ファックス 098-879-1352

平成 1 6 年 2 月現在 (ARY-1127-A)

高調波ガイドライン適合品

© 2004 パイオニア株式会社 禁無断転載